

130mm

⚠️ Внимание!

1. Перед тем как посадить ребенка в коляску убедитесь, что коляска полностью разложена и все замки безопасности защелкнуты.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Не сажайте в коляску больше одного ребенка. Не вешайте на ручки тяжелые сумки. Коляска может потерять устойчивость.
4. Ремни безопасности должны быть застегнуты, когда ребенок находится в коляске.
5. Не позволяйте ребенку вставать на сидение или подставку для ног.
6. Не используйте коляску на неровных поверхностях.
7. Всегда ставьте коляску на тормоз.
8. Убедитесь, что ремни безопасности отрегулированы привильно и ребенку комфортно.
9. Не оставляйте ремни безопасности застегнутыми, когда ребенок не в коляске. Это может привести к удушению.
10. Убедитесь, что ребенок не пострадает, когда вы складываете/раскладываете коляску.
11. Не поднимайте коляску за бампер.
12. Блокируйте передние колеса при движении по пересеченной местности.
13. Держите пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.
Не используйте пластиковые пакеты в детских кроватках, манежах, колясках. Опасность удушения.
14. Регулярно осматривайте коляски на предмет повреждений. При обнаружении повреждений немедленно устраняйте их.
15. Не позволяйте ребенку играть со сложенной коляской.
16. Вес ребенка перевозимого в коляске не должен превышать 15 кг. Максимальный вес для перевозки в корзине для покупок 2 кг.
17. Коляска не предназначена для детей младше 6 месяцев. Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев.
18. Не используйте дополнительный матрасик толще 25 мм.
19. При складывании/раскладывании коляски убедитесь, что ребенок в безопасности и не пострадает.
20. Не позволяйте ребенку играть с коляской.
21. Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок в коляске.
22. Перед использованием убедитесь, что все детали коляски закреплены правильно.
23. Эта коляска не предназначена для бега или других видов спорта.
24. Запрещается использование дополнительных аксессуаров не входящих в комплект.
25. Запрещено размещать на ручках или спинке объекты, нарушающие устойчивость коляски.

Уход:

Используйте мягкое мыло для стирки текстильных частей. Для очистки других деталей коляски используйте обычное мыло.
Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

185mm

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕТСКОЙ КОЛЯСКЕ.

Перед использованием прочтите инструкцию.

Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

RIDE



EAC

ОПИСАНИЕ:

1. Капор полностью из ткани.
2. 3-х точечные ремни безопасности.
3. Передние колеса поворотные с фиксатором.
4. Регулируемая подставка для ног.
5. Корзина для покупок.
6. Открывающийся передний бампер.

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед началом сборки коляски.
Не выбрасывайте, пожалуйста, данную инструкцию.


Части:




Открыть коляску/Сложить коляску:



Для того, чтобы открыть коляску вам необходимо: отстегнуть фиксирующий крючок, после этого открыть коляску, затем нажать механизм фиксации коляски.



Для того, чтобы сложить коляску вам необходимо фиксаторы капюшона с обеих сторон поднять вверх, капюшон сложить, затем ногой нажать на механизм фиксации коляски по направлению к себе и вверх, после того, как вы сложили коляску, пристегните фиксирующий крючок (снимите сидение перед складыванием коляски, чтобы избежать появление складок на сидении).



Снятие и установка колес:

- Установка и снятие передних колес: вставьте фиксирующий стержень в отверстие в верхней части механизма передних колес до логого щелчка. Если вы хотите снять передние колеса просто удерживайте лепесток в нижней части механизма переднего колеса и тяните колесо вниз.
- Установка и снятие задних колес: оденьте задние колеса на заднюю часть рамы до защелкивания кнопки - фиксатора. Чтобы снять задние колеса нажмите на кнопку - фиксатора и снимите колесо.
- Закрепите чехол для ножек на подставке для ног. С помощью липучек прикрепите его к передней части рамы. Проденьте ремень сидения через отверстие в чехле для ножек.


Использование:



- 1.Передние колеса могут вращаться или оставаться в фиксированном положении, если нажать кнопку.




2. Тормоз: если требуется остановить коляску, нажмите на тормоз, как показано на рисунке.




- 3.Чтобы опустить капор, потяните его плавно вниз. Чтобы поднять капор, плавно поднимите его вверх.



- 4.Чтобы поменять угол наклона спинки, нажмите на кнопку регулировки угла наклона и выберите нужное положение. Спинка имеет 5 позиций регулировки угла наклона.




- 5.Открытие бампера: Чтобы открыть бампер нажмите на красную кнопку и потяните бампер в стороны.




- 6.Нажмите на кнопку регулировки, чтобы откорректировать угол наклона подставки для ног.

Использование ремня безопасности


⚠ Предупреждение: всегда застегивайте ремень безопасности, когда ребенок находится в коляске.



- 1.Для того, чтобы застегнуть ремень безопасности: как показано на рисунке выше, вам необходимо вставить пряжку в гнездо до тех пор, пока не услышите щелчок



- 2.Для того, чтобы открыть ремень безопасности: как показано на рисунке выше, вам необходимо вставить пряжку в гнездо до тех пор, пока не услышите щелчок



- 3.Изменение длины ремня: как показано на рисунке выше, увеличьте или укоротите длину ремня, затем застегните.