

## **Калибровка электронного компаса в туристических навигаторах RGK NV-30 и RGK NV-65**

Если не помогла стандартная калибровка электронного компаса, описанная в инструкции, откалибруйте его самостоятельно.

Откалибровать компас можно следующим способом:

1. Устройство GPS должно располагаться горизонтально.
2. Разместите навигатор в месте с меньшим магнитным полем, подальше от электроприборов, например, на открытом воздухе.
3. Медленно поворачивайте GPS-навигатор по часовой стрелке с постоянной скоростью.

Шаги:

1. Подключите GPS-навигатор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Включите GPS- навигатор, перейдите в "Главное меню" - "Настройка" - "USB", затем нажмите "Накопитель USB".
3. На ПК появятся диски NAVA GPS, откройте диск размером 509 МБ, удалите 2 файла формата \*.dat (другие файлы не удаляйте).
4. Затем одновременно нажмите клавишу "+" и клавишу "Выход", ЖК-экран станет черным. Отключите навигатор от компьютера и нажмите клавишу "Включение", чтобы запустить GPS.
5. После запуска вы увидите страницу калибровки, нажмите клавишу "Отметка", чтобы начать калибровку, затем с постоянной скоростью медленно поворачивайте GPS-устройство по часовой стрелке как минимум на один полный оборот. Когда на экране появится надпись "Сбор завершен!", джойстиком нажмите "ОК".
6. Затем одновременно нажмите клавишу "+" и клавишу "Выход", ЖК-экран станет черным, после этого нажмите клавишу "Включение", чтобы запустить навигатор.
7. После запуска перейдите на страницу компаса, чтобы проверить работу.

**Калибровка компаса завершена!**