

# HYUNDAI

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

### H-MC1204



### Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

### ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных  
FM-радио  
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)  
Подсветка динамика  
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1500 мАч

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


**Тип подключения:** беспроводной  
**Выходная пиковая мощность (PMPO):** 25Вт  
**Номинальная мощность (RMS):** 10Вт  
**Режимы работы:**  
Режим Bluetooth  
Режим FM-Радио  
Режим Аудиовход  
Режим USB  
Режим TF-карта  
**Интерфейсы подключения:**  
Bluetooth 5.0  
FM-Радио (87.5 - 108МГц)  
Аудиовход (3.5 мм)  
Микрофонный вход (6.35 мм)  
USB 2.0 (до 32 Гб)  
TF-карта (до 32 Гб)  
MicroUSB (для зарядки)  
**Время непрерывной работы:** до 7 ч\*  
**Подсветка динамика**  
**Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\***  
**Материал:** Пластик/Металлическая сетка  
**Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650):** 3.7В, 1500 мАч  
**Напряжение зарядки:** 5В, 1А  
**Размер устройства:** 360 x 240 x 197 мм  
**Вес устройства:** 2.0 кг  
**Вес комплекта:** 2.2 кг

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Акустическая система H-MC1204  
MicroUSB кабель (для зарядки)  
Аудиокабель  
Проводной микрофон  
Краткое руководство пользователя  
Гарантийный талон

\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой  
\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка Включение/Выключение
2. Аудиовход (3.5 мм)
3. USB-разъем для подключения USB-накопителя
4. Slot для TF-карты
5. Микрофонный вход (6.35 мм)
6. MicroUSB-разъём для зарядки
7. Индикатор заряда аккумулятора (горит красным - идет зарядка устройства, погас – устройство полностью заряжено)
8. Переключение режима подсветки
9. Переключение режимов
10. Уменьшение громкости
11. Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция
12. Воспроизведение/Пауза/Сканирование радиостанций в режиме FM-Радио
13. Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция
14. Увеличение громкости
15. Усиление низких частот

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В\*1А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB-разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

## ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите кнопку (1) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние аудио-источники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (9). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Зарядите устройство.

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:** Устройство не реагирует.

**Решение:** Перезапустите устройство.

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:** Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

*Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт:*  
**<https://hyundai-electronics.com.ru/251>**



# HYUNDAI



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

### Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год\*

Срок службы: 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2023

