

Меры безопасности

иначе источник питания
но присмотром взрослых.

8"

3. Изделие должно собираться взрослыми и быть проверено перед использованием, чтобы убедиться, что оно собрано правильно.

4. Вождение и игры в опасных местах, таких как дороги, улицы, склоны и бассейны, строго запрещены.

5. Максимальная нагрузка 25 кг. Не перегружайте изделие. Изделие рассчитано на одного пользователя.

6. Изделие подходит для детей в возрасте старше 3-х лет. Не позволяйте детям младше 3-х лет использовать эту игрушку, есть мелкие детали.

7. Обратите внимание, что некоторые детали могут быть повреждены из-за неправильного использования. Часто проверяйте - не болтаются ли винты и не повреждены ли детали.

8. Не меняйте направление вперед/назад во время движения. Функция переключателя может быть изменена только во время остановки. Не позволяйте детям стоять на сиденье.

9. Для ухода можно использовать только чистую влажную ткань, не допускать попадания воды, чтобы не повредить компоненты.

10. Зарядное устройство не игрушка, пожалуйста, держите его в недоступном для детей месте.

11. Изделие изготовлено из пластика, держите его вдали от огня и нагревательных приборов.

12. Не пытайтесь на электроквадроцикле преодолевать препятствия.

13. Не играйте в помещении, можете повредить мебель или навредить маленьким детям.

14. Изделие подходит для вождения только по ровной поверхности. Не играйте на гладком полу, как мрамор или напольная плитка.

15. Не позволяйте детям играть с упаковкой, это может быть опасно для их здоровья.

16. Часто проверяйте зарядное устройство, все соединения, вилку, внешний вид деталей. Если что-то сломано, пожалуйста, замените или отремонтируйте.

17. Пожалуйста, проинструктируйте ребенка, как останавливать электроквадроцикл, когда он сталкивается с препятствиями.

18. Правильно заряжайте батарею, обращая внимание на положительный и отрицательный полюса.

19. Аккумулятор можно снимать для зарядки, но нельзя нагревать в огне, во избежание короткого замыкания.

20. Прежде чем начать использование, убедитесь, что электроквадроцикл собран правильно.

21. Когда уровень зарядки низкий, свет и музыка могут не работать, необходима зарядка аккумулятора.

22. Если батарея не используется в течение длительного времени, извлеките батарею, чтобы избежать утечки и коррозии батареи, и извлеките ее из корпуса, когда батарея разряжена.

Pituso

EAC

Игрушка для детей: Электроквадроцикл



Артикул: 2600005

Инструкция по использованию и сборке

Сертифицировано согласно TP TC 008/2011 "О безопасности игрушек"

Все рисунки изображены схематично.

Страна-изготовитель: Китай

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ:



СБОРКА:



1. Установка руля. Сначала откручиваем два винта на пластиковой части под кузовом квадроцикла, снимаем пластиковую часть, а затем откручиваем винт над рулевым валом. Верхняя часть рулевого вала проходит через зарезервированное отверстие под кузовом квадроцикла.



2. Снимите уплотнительную прокладку под рулевым валом, затем установите пластиковые детали и прокладки и зафиксируйте их с помощью штифтов и инструментов. Выровняйте руль над рулевым валом через зарезервированное отверстие.



3. Совместите винт с предусмотренным отверстием руля, проденьте его через рулевой вал и наденьте на винт для фиксации. Установка руля завершена.



4. Установка задних колес. Снимите винты и прокладки с обеих сторон задней оси, пропустите заднюю ось через специальное отверстие в задней части кузова квадроцикла и наденьте пластиковые детали, установите по очереди левое и правое колеса, а затем установите прокладки и винты для крепления.



5. Установка передних колес. Снимите прокладки и штифты с обеих сторон передней оси, установите левое и правое передние колеса, а затем закрепите два вида колесных колпаков. Установка колес завершена.



6. Установите сиденье. Удалите белую и красную изоляции, соедините черную с красной клеммы. Подключение питания. Удалите все винты в задней части корпуса, установите опорную пластину и раму задней стенки, а затем закрутите винты.