


# User manual for HIPER MX PRO 20000 power bank

<p><b>HIPER</b> Руководство пользователя <b>POWER BANK</b> <b>HIPER MX PRO</b></p>  <p>Модель: MX PRO 20000 Артикулы: MX PRO 20000 Black, MX PRO 20000 White Цвета: белый и черный</p> <p>  </p>	<p><b>Технические характеристики</b> Модель: MX PRO 20000 Цвета: Black, White Аккумулятор: литий-полимерный 20 000 мАч (74 Втч) Питание: USB-C 5В-12В QC/PD 18 Вт micro-USB 5В-12В QC/PD 18 Вт Выход USB-A: 5В/3А QC/FCP 18 Вт Выход USB-C: 5В-12В QC/PD 20 Вт</p> <p><b>Быстрая зарядка:</b> HUAWEI Fast Charge - 18 Вт (USB-A/C) Qualcomm Quick Charge 3.0 - 18 Вт (USB-A/C) USB-C Power Delivery - 20 Вт (USB-C) Samsung AFC - 15 Вт (USB-A/C) Samsung 2A, Apple 2.4A (USB-A/C)</p> <p><b>Комплект поставки:</b> устройство, USB кабель, инструкция пользователя</p> <p><b>Назначение устройства:</b> Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки портативных устройств при отсутствии доступа к электрической розетке.</p>	<p><b>Схема подключения и индикации устройства</b></p>  <p>Нажмите 1 раз для проверки уровня заряда аккумулятора</p>  <p>Подключите кабель зарядки (1) к входу аккумулятора и зарядному устройству (2) (зарядное устройство не входит в комплект)</p>	<p><b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации</b></p> <p>Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда за ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Во время зарядки устройства и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью. Незамедлительно прекратите использование внешнего аккумулятора по полной зарядке устройства. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр. Срок службы аккумулятора ограничен, и, по прошествии времени, требуется утилизировать аккумулятор. Этот аккумулятор обеспечивает до 80% первоначальной ёмкости после 500 полных циклов зарядки. Выброшенный в урну аккумулятор наносит вред</p>	<p><b>Меры предосторожности</b></p> <p>Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей. Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда за ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Во время зарядки устройства и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью. Незамедлительно прекратите использование внешнего аккумулятора по полной зарядке устройства. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр. Срок службы аккумулятора ограничен, и, по прошествии времени, требуется утилизировать аккумулятор. Этот аккумулятор обеспечивает до 80% первоначальной ёмкости после 500 полных циклов зарядки. Выброшенный в урну аккумулятор наносит вред</p>	
<p><b>Условия гарантии</b></p> <p>Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.</p> <p>«HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd», для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным</p> <p><b>Условия гарантийных обязательств</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Гарантийные обязательства изготавителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.</li><li>Под гарантийными обязательствами понимается</li></ol>	<p>условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.</p> <p>Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров. «HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.</p> <p><b>Условия гарантийных обязательств</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Гарантийные обязательства изготавителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.</li><li>Под гарантийными обязательствами понимается</li></ol>	<p>дополнительное обязательство изготавителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине изготавителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Данный вид изделия не подлежит ремонту и, в случае поломки или технических проблем, подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.</li><li>Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.</li><li>Изготавитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях:<ol style="list-style-type: none"><li>Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;</li><li>В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;</li><li>Если изделие имеет следы попыток ремонта;</li><li>Если дефект вызван изменением конструкции изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготавителем;</li><li>Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;</li><li>Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.</li></ol></li></ol>	<p>6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.</p>	<p>Изготавитель: «ХАЙПЕР Тэкнолоджи Лимитед» Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 12/F, зд. Хенли, пом. №8673, Куин Роуд 5, Централ, Гонконг. Филиал изготавителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЭКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД» Адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэн, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.</p> <p>Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.</p> <p>Импортер: ООО «Мерлион» 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819.</p> <p>Претензии по продукции принимает Импортер</p>	<p>Гарантийный талон _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Дата и место приобретения: _____</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> гарантийный талон недействителен без печати продавца.</p> <p>Штамп магазина/продавца:</p>

User manual  
side A

User manual  
side B



©2021 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. All product specifications are subject to change without prior notice.  
Address: 12/F, Henley Building, Suite No. 8673,  
5 Queen's Road, Central, Hong Kong.  
Assembled in China, hiper-power.com