

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
ДИВАН УГЛОВОЙ РАСКЛАДНОЙ "Монблан М" ГМФ 425, ГМФ 425-01
(правое исполнение)
ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс"

ЕАС




рис.1

1. Общие сведения

Диван угловой раскладной предназначен для оборудования зон отдыха в жилых помещениях. При сборке и трансформации дивана раскладного соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям изделий. Диван угловой раскладной выпускается в двух исполнениях-левом и правом. Так как изделия постоянно совершенствуются, возможны незначительные отклонения от настоящей инструкции.

"Диван угловой раскладной"- это изделие, оснащенное местом для отдыха гостевого варианта и не рекомендуется для ежедневного использования в качестве кровати. При необходимости ежедневного применения для сна рекомендуется использовать толпер для выравнивания спального места по плоскости и создания равномерной мягкости.

2. Состав дивана углового раскладного

ПАКЕТ №1:

2.1 Секция с выкатным блоком----- 1шт.

ПАКЕТ №2

2.2 Секция с подъемным сиденьем - 1шт.

2.3 Боковины-----2шт.

4. Сборка

4.1 Освободите пакеты дивана от упаковки (снимите плёнку полиэтиленовую; картон упаковочный; упаковочные рейки; удалите скобы, которыми крепилась упаковка, при помощи шила и плоскогубцев).

4.2 Установите секции опорами на пол.

4.3 Присоедините секцию с подъемным сиденьем поз.2.2 к секции поз.2.1 при помощи зацепов, которые прикреплены к боковым щитам секций.

4.4 Присоедините боковину к боковому щиту секции поз.2.1 при помощи зацепов (см.рис.1).

Тканевую полосу на зацепе НЕ СНИМАТЬ.

5. Трансформация дивана углового раскладного

5.1 Из положения "ДИВАН" в положение "МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА":

5.1.1 Взявшись за переднюю стенку, выдвинуть до упора выкатной блок, а затем, взявшись за тканевую ручку, приподнять сиденье выкатного блока вверх и, нажав на переднее ребро мягкого элемента, перевести его в горизонтальное положение.

5.2 Из положения "МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА" в положение "ДИВАН":

5.2.1 Взявшись за тканевую ручку, приподнимите сиденье выкатного блока, толкните его наклонно и вниз.

5.2.2 Закатить выкатной блок в междиванное пространство.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Помните, что сохранность мягкой мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, из которых она изготовлена, но и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации, поэтому внимательно изучите настоящую инструкцию по уходу и эксплуатации.

1. КАК И ИЗ ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ МЕБЕЛЬ?


- 1.1 Вы приобрели мягкую мебель, изготовленную по современной технологии на ОАО «Гомельская мебельная фабрика» (ПРОГРЕСС). Фабрикой выпускается широкий спектр моделей с различными вариантами трансформации мебели от самых распространенных до эксклюзивных и разнообразными облицовочными материалами.
- 1.2 Вся наша мебель имеет декларацию о соответствии таможенного союза, а также сертификат соответствия СТБ-ISO 9001:2015. Кроме этого наша мебель проходит испытания еще на стадии разработки моделей.
- 1.3 КАРКАС изготавливается из натуральной древесины хвойных и лиственных пород, стеновые щиты, фанеры, ДСП и древесноволокнистые плиты.
- 1.4 СПУНЖИВЯ изготавливается на основе дуплообразных пружин, пенополиуретана и вспененного поролон. В качестве облицовочных материалов применяются искусственная замша, велюр, жаккард и веллинг.
- 1.5 Контроль качества занимает важное место в деятельности руководства и всего персонала ОАО «Гомельская мебельная фабрика» (ПРОГРЕСС), является основополагающим принципом работы нашей фабрики, а итоговое качество изделий обусловлено строгим соблюдением всех норм и правил технологического процесса.

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

- 2.1 Мягкую мебель следует использовать только по ее непосредственному назначению в сухих, проветриваемых помещениях при температуре $+10$... $+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50-70%.
- 2.2 Изделия следует устанавливать на твердую и ровную поверхность. Не рекомендуется установка вплотную к стене, а также близко к нагревательным (отопительным) приборам.
- 2.3 Не располагайте диван под прямыми солнечными лучами – тем самым Вы предупредите преждевременное выгорание цвета ткани. Также следует учитывать, что современные материалы, применяемые в качестве наполнителя (пенополиуретан) не любят обилия прямых солнечных лучей – это сокращает срок их службы.
- 2.4 Помните, что в процессе эксплуатации любая ткань немного расслаивается, а пенополиуретан, как материал, имеет тенденцию уплотняться, провоцируя складки и волнообразные пачки на ткани, что вполне нормально.
- 2.5 В случаях, когда в качестве сиденья используются отдельные подушки – рекомендуется их по мере необходимости выбивать и придавать им форму (как и облицовочные подушки для сна).
- 2.6 При эксплуатации нагрузку следует распределять равномерно. Не рекомендуется вставать ногами на изделие, сидеть на боковинах (подлокотниках), использовать мягкую мебель для прыжков и прочих физических упражнений.
- 2.7 Если возникла необходимость переместить мягкую мебель – во избежание поломки опор или попадания пыли механических повреждений, перемещение следует производить приподняв изделие над уровнем пола.
- 2.8 При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации следует периодически подтягивать крепежные соединения.
- 2.9 Не рекомендуется детям производить трансформации диван-кровати, такти.
- 2.10 После окончания эксплуатации мебели – ее необходимо утилизировать. Для этого изделие необходимо доставить на специализированное предприятие по обработке мусора. Большая часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку и повторное использование – это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Рекомендации по использованию механизмов подъема, трансформации и емкостей (при их наличии):

- 2.11 При раскладывании трансформируемых элементов избегайте рывков и перекосов. Во избежание появления скрипа в подвижных соединениях следует регулярно смазывать механизмы и подвижные соединения машинным маслом высокой степени очистки.
- 2.12 Во избежание отрыва заглушки емкости для постельных принадлежностей не следует ее нагружать объемными и тяжелыми предметами. Для доступа в емкость для постельных принадлежностей используют механизмы, которые имеют 2 положения: открытое и закрытое (см. рис. 1), промежуточной фиксации не предусмотрено.



- 2.13 Не следует без необходимости держать открытыми навесные механизмы, обеспечивающие фиксацию элементов.
- 2.14 Во избежание травмирования при трансформации мягкой мебели из одного положения в другое, а также при спускании сиденья в положение «закрыто» будьте осторожны – не допускайте попадания пальцев или других частей тела между шарнирными, сходящимися деталями.
- 2.15 При наличии у изделия отдельных подушек снимите их необходимо снять перед открытием (закрытием) емкости для постельных принадлежностей или раскладыванием (складыванием) мягкой мебели.
- 2.16 Не следует раскладывать (складывать) мягкую мебель при наличии на нем людей, постельных принадлежностей или иных предметов.
- 2.17 Помните, что ковровые покрытия могут препятствовать корректной трансформации мягкой мебели, а высота верха коврового покрытия может влиять на дальнейшую эксплуатацию мебели.

3. ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 3.1 Поверхность декоративных элементов (накладок, спинок из натуральной древесины, декоративные накладки из ламинированного ДСП и т.д.) следует защищать от механических повреждений, попадания на них агрессивных жидкостей (спирт, уксус, механические повреждения), попадания на них агрессивных жидкостей (спирт, уксус, механические повреждения и пр.); избегать расщепить или повредить защитную пленку.
- 3.2 Специальные мебельные ткани имеют разный структурный состав, что требует определенного ухода при эксплуатации. Помните, что универсального средства мытья, определенного ухода при эксплуатации. Помните, что универсального средства мытья, определенного ухода при эксплуатации не существует, и средство, которое хорошо очищает один вид ткани, может безнадёжно испортить другой.
- 3.3 Перед применением любого средства для очистки мягкой мебели или метода очистки предварительно опробуйте его действие на образцах ткани (закрепленных на тыльной части изделия) или на невидимом участке изделия.
- 3.4 Общие рекомендации для всех типов тканей.
- 3.4 Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска ткани следует регулярно проводить чистку сухим способом.
- 3.5 Пылесосить тканевые поверхности рекомендуется вертикально. Он может быть вынан задвигая ордыми, другими жесткими воросками или неправильной очисткой.
- 3.6 При удалении загрязнений или чистке с помощью пылесоса или губки следует учитывать, что использование щетки или губки с жесткими воросками нежелательно, т.к. она может выдирать ворс ткани или оставлять полосы на ней.
- 3.7 Для вакуумной чистки (пылесосом) изделия используйте специальные насадки. При этом не стоит применять пылесос излишне часто – в таком случае снижается устойчивость верха.
- 3.8 Кроме этого не рекомендуется чистить мебель моющими пылесосом.
- 3.9 В процессе эксплуатации мебели в местах наиболее частого сидения могут образовываться области с приятным ароматом и изменением цветом ткани. Эта проблема эффективно устраняется с помощью обработки данных областей паром (пароочистителем или утюгом с функцией отпаривания) и последующей просушкой восстановленного участка.
- 3.10 Контакт ткани с открытыми частями тела может привести к заклиниванию волокон ткани, а повышенная влажность многократно ускоряет процесс гниения.
- 3.10 Для удаления пятен (в том числе застарелых) допускается использование специальных средств для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкцией по его применению. Никогда не используйте различные средства для чистки одновременно.

ВНИМАНИЕ!

- > По возможности удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высохнуть.
- > Не пытайтесь отскрести засохшие пятна или слитыйсьи ворс – это приводит к отслоению ворса.
- > Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные кислоты, а также составками, содержащими спирт, ацетон, бензол.
- > При сильной влажной погоде не применяйте прямой нагрев феном или утюгом.

4. ДЕФЕКТАМИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 4.1 От новой мебели может исходить незначительный естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться некоторое время после вскрытия упаковки и сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется проветрить помещение.
- 4.2 Потертости облицовочных материалов мягкой мебели, возникающие в местах постоянной эксплуатации.
- 4.3 Малые складки (высотой до 20мм) на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой.
- 4.4 Остаточная деформация мягких элементов в пределах 10%, а также неравномерность усадки мягкого элемента до 15мм.
- 4.5 В связи с тем, что мягкие элементы сидений (спинок) изготавливаются из эластичных материалов, которые имеют естественную усадку при эксплуатации и не имеют какого-либо жесткого крепления в местах максимальной нагрузки – допускается отклонение от строгой геометрии торцов мягких элементов до 22мм.
- 4.6 Различные детали изделия могут иметь незначительную разнооттеночность при стыковке, вследствие исторического направления ворса. Под незначительной разнооттеночностью понимают малые цветовые различия в пределах 3-х баллов серых эталонов (ГОСТ 9733 0-83).
- 4.7 Несовпадение по цвету, оттенку, тону с ранее приобретенной мебелью, поскольку цвет поверхности может изменяться в процессе эксплуатации, а также от партии ткани.
- 4.8 При эксплуатации мягкой мебели, изготовленной из ткани светлых цветов в комбинации с темными или интенсивными цветовыми тонами возможна миграция цветов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- 5.1 Гарантийный срок на мебель для отдыха – 18 месяцев со дня продажи.
- 5.2 Срок службы мебели для отдыха – 24 месяца со дня продажи.

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

- 6.1 Претензии и заявления по качеству и комплектности мягкой мебели должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с приложением копии товарного чека.
- 6.2 Претензии от покупателей торговых организаций принимаются в течение гарантийного срока.
- 6.3 По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.
- 6.4 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 - повреждение изделия или его отдельных частей в результате неправильной сборки, транспортировки;
 - наличия на изделиях механических повреждений (порывы и потертости облицовочных материалов);
 - превышения допустимых нагрузок на механизмы трансформации;
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта или попытки внести изменения в конструкцию;
 - нанесения ущерба изделию, вызванного подпаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.