





## ЗАГРУЗКА 7.5 КГ

Позволит отстирать всю необходимую одежду за один цикл, сэкономив время и электроэнергию.

## ОТЖИМ

Максимальная скорость отжима 1200 об/мин. За несколько минут ваше белье высохнет практически полностью.

# ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Стиральная машина оснащена функцией отсрочки старта, чтобы можно было выставить любое удобное время стирки в пределах 1-24 часов.









## СТИРКА С ПАРОМ

удаляет въевшуюся грязь, бактерии, а также нейтрализует аллергены.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.







# **ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Просто и понятно в использовании: выберите программу с помощью поворотной ручки, а нужные параметры с помощью одного нажатия.

## ДИСПЛЕЙ

Цифровой дисплей отображает время до конца стирки, температуру и кол-во оборотов отжима.

## 15 РЕЖИМОВ

Позволят выбрать из разнообразных алгоритмов нужную вам программу стирки.







## ОСОБЕННОСТИ



#### ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ

Для одежды, которую необходимо избавить от сильных загрязнений или аллергенов



#### ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Цикл для удаления загрязнений, типичных для детской одежды. Он эффективно удаляет любые следы моющего средства



#### ОЧИСТКА БАРАБАНА

Очищает барабан от загрязнений и бактерий.



#### M-CMAPT

Эта программа может определять вес белья и сочетать различное время и температуру стирки для реализации интеллектуальной стирки



#### ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ

позволяет остановить стирку и добавить белье.



#### СТИРКА С ПАРОМ

удаляет въевшуюся грязь, бактерии, а также нейтрализует аллергены







**ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА** MFWM128WH053







**TAMAUNFELD** 



600x850x525 ШхВхГ, мм





**40** л Объем барабана

**480** мм Диаметр дверцы

**1800вт** Максимальная мощность

37 Энергопотребление, кВтч/год

15 Количество режимов

**3 62/76 ДБ**Уровень шума при стирке/отжиме

**50 л** Расход воды за цикл

135° Угол открывания дверцы

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Электронное управление



Класс энергетической эффективности



Класс отжима



Инверторный мотор



Автобалансировка



Функция добавления белья



Экспресс стирка



Отсрочка старта



Режим «Детские вещи»



Режим «Пуховые вещи»



Защита от детей



Индикация этапов



