

<p><b>SPORTSMAN</b> RECHARGEABLE SHAVER</p> <p><b>SM-528</b></p> <p>Уточненный дизайн, помещается в карман Удобно брать за собой в любое время и в любом месте Идеально подходит для путешественников и военных</p>  <p>Перезаряжаемая бритва</p>	<p><b>Блок питания</b></p>  <p><b>Портативный аккумулятор</b></p>  <p><b>USB-разъем в компьютере</b></p>  <p><b>Зарядка от автомобильного прикуривателя</b></p>  <p><b>USB</b></p> 	<p>Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием данного продукта. Спасибо за покупку перезаряжаемой бритвы SM-528.</p> <p><b>ЗАРЯДКА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Время полной зарядки - 8-12 часов</li> <li>2. Номинальное напряжение: DC 5V 3W</li> <li>3. Перед началом зарядки, пожалуйста, выключите бритву. Затем вставьте вилку в розетку. Индикатор зарядки загорится, когда бритва начнет заряжаться.</li> <li>4. Чтобы избежать опасности, необходимо держать бритву и блок питания в сухом месте.</li> </ol> <p><b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРИТВЫ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Откройте крышку лезвия и нажмите пусковой переключатель вверх, после чего бритву можно использовать.</li> <li>2. Натяните кожу рукой так, чтобы кожа непосредственно соприкасалась с поверхностью лезвия, брейтесь медленно.</li> <li>3. Не нажимайте с большой силой, чтобы не поцарапать кожу.</li> <li>4. Нажмите пусковой переключатель вниз и закройте крышку лезвия после использования.</li> </ol>
<p><b>УХОД И ЧИСТКА</b></p> <p>Чтобы сохранить лучший эффект от использования бритвы, очищайте ее регулярно</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите пусковой переключатель вниз.</li> <li>2. Возьмитесь за головку бритвы с двух сторон и потяните вверх.</li> <li>3. Очистите головку бритвы с помощью щетки.</li> </ol>	<p><b>Примечания</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заряжайте бритву при температуре от 5 °С до 35 °С.</li> <li>2. Не мойте бритву водой, иначе могут возникнуть проблемы в работе бритвы.</li> <li>3. Из-за своей структуры и усовершенствованного процесса, неправильное использование может привести к повреждению внешней защитной сетки лезвий. Чтобы избежать повреждений тела, не используйте бритву, если повреждена сетка или внутренняя бритвенная головка.</li> <li>4. Пожалуйста, используйте бритву в соответствии с инструкцией.</li> </ol>	<p><b>УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ</b></p> <p>Когда вы будете выбрасывать бритву, пожалуйста, извлеките батарею в официальном пункте приема. Вы также можете сдать батарею в сервисный центр, где ее утилизируют с соблюдением мер по защите окружающей среды.</p>