

Sheffilton
Удобная мебель. Всегда.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КАРКАС СТУЛА SHT-S39

Общий вид изделия

2 ШАГ

1 ШАГ



- Собрать опоры А и В в соответствии со схемой.
- Прикрепить крестовину D к собранным опорам А и В при помощи болта Е, шайбы F и гайки G (крепеж не затягивать).
- Прикрепить сиденье к опорам А и В при помощи крепежа С.
- Закрепить крестовину D на опорах А и В при помощи винтов-саморезов Н.
- Установить стул на ровную горизонтальную поверхность и обтянуть весь крепеж.
- Приклеить подпятники I на опоры А и В.

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx4 шт.	Dx1 шт.	Ex1 шт.	Fx1 шт.	Gx1 шт.	Hx4 шт.
Ix4 шт.	Jx4 шт.	M6x30	M6x70 (необязательно)	#6 (опционально)	M6	4,2x16 (по необходимости)	
подпятник фетр 25x20 (по необходимости)	Шайба Ø11,5x4,5						

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

248033, г. Калуга, 3-ий Индустриальный проезд, 13,
т. (4842) 300-582, ф.х (4842) 300-582,
e-mail: kaluga@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Sheffilton
Удобная мебель. Всегда.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
- Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
- Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
- Чистку поверхности изделия производить мягкой тканью, при необходимости использовать специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
- Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависят не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия или изготовителя.
 - Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
 - Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

_____ / 20__

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 3-ий Индустриальный проезд, 13,
т. (4842) 300-582, ф.х (4842) 300-582,
e-mail: kaluga@sheffilton.com

www.sheffilton.com