

Руководство по эксплуатации Палатка Sundays ZC-TT020-4P (2+2)

Поздравляем с приобретением новой палатки Sundays ZC-TT020-4P (2+2)! Просим бережно к ней относиться — при правильном уходе она прослужит вам многие годы, даря комфорт и надежность. Перед тем как устанавливать палатку, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для дальнейшего пользования.

ВАЖНО — ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Перед поездкой убедитесь, что все детали палатки в наличии, и вы знакомы с процессом её установки. Рекомендуется заранее ознакомиться с палаткой и особенностями её использования в ваших условиях. Эта купольная палатка — переносная конструкция, которая при обычных погодных условиях обеспечит надежное укрытие от непогоды. Однако следует учитывать, что в экстремальных погодных условиях палатка может иметь ограничения. Палатки с большим количеством синтетических материалов иногда подвержены конденсации влаги — не путайте это с протечками.

Палатка Sundays ZC-TT020-4P подходит для кемпинга на низкой высоте в защищённых местах при умеренной погоде.

УСТАНОВКА

Sundays ZC-TT020-4P — палатка с предварительно натянутым тентом. **ВНИМАНИЕ:** большинство дуг ломаются случайно во время установки или разборки. Для установки палатки рекомендуется минимум два человека, чтобы избежать излишней нагрузки на каркас. Поддержка середины длинных дуг при их изгибе крайне важна для успешной установки палатки.

1. Перед установкой убедитесь, что место свободно от камней и острых предметов. Распакуйте палатку и разложите её на земле.

2. Соберите стеклопластиковые дуги, убедившись, что все секции полностью вставлены в металлические муфты. Неполное соединение может привести к преждевременному повреждению дуг.

3. В палатке есть две длинные и две короткие дуги (обозначены жёлтым цветом). Сначала проденьте длинные дуги через диагональные рукава, затем короткие — через оставшиеся рукава на концах. Важно проталкивать дуги через рукава, а не тянуть, чтобы избежать разъединения секций внутри рукава.

4. Найдите регулируемое кольцо и штифт, которые можно ослабить для облегчения вставки штифта в дугу. Сначала вставьте штифт в один конец длинной дуги, затем аккуратно сгните дугу в дугу и вставьте второй штифт с противоположного конца. Повторите процедуру со второй длинной дугой. Для предотвращения повреждений работу должны выполнять двое. Аналогично установите две короткие дуги.

5. Убедитесь, что обе дверцы застёгнутые на молнию и что тент натянут ровно. Приступайте к закреплению колышков: вбивайте их в землю под углом 45°.

6. Распустите оттяжки и закрепите их колышками, оставляя возможность дальнейшего натяжения при необходимости.

7. Поместите внутреннюю палатку внутрь тента и закрепите основание с помощью четырёх эластичных крючков в каждом углу. Соедините внутреннюю палатку с тентом при помощи пуговиц внутренней палатки и люверсов на тенте. Работайте от задней части палатки в сторону жилого пространства.

8. В комплекте идут две металлические дуги для превращения входной части палатки в навес. Используйте прилагаемые оттяжки, чтобы перекинуть их через верхнюю часть дуг и закрепить колышками соответствующим образом.

КОЛЫШКИ

В комплекте идут универсальные колышки, подходящие для большинства условий. Однако при установке на песчаной поверхности может потребоваться более широкий колышек, а на каменистой — специальный каменный колышек.

РАЗБОР ПАЛАТКИ

Рекомендуется разбирать палатку только когда она полностью сухая. Если это невозможно, сушите палатку при первой же возможности, чтобы предотвратить образование плесени и коррозию муфт на дугах.

Для разборки палатки выполните действия, противоположные инструкции по установке, при этом дуги следует вытягивать из рукавов, а не тянуть. Аккуратно сложите палатку, выпуская весь воздух, и сверните её до размера сумки. При хранении желательно не сжимать палатку слишком плотно.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Палатки с большим содержанием синтетических материалов иногда подвержены конденсации влаги — не путайте это с протечками. Обычно это можно уменьшить, обеспечивая хорошую вентиляцию, слегка приоткрывая дверцы, когда это возможно.

• Избегайте касания поверхности тента во время дождя.

• Не устанавливайте палатку под деревьями, лучше использовать естественные преграды от ветра — стены или изгороди.

• Не готовьте еду внутри палатки и не используйте открытое пламя.

• Эта палатка не предназначена для постоянного проживания, а длительное воздействие сильного солнечного света может повредить ткань.