

GLADE® SENSATIONS™ АРОМАКРИСТАЛЛ ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



Аромат, сотканный из сладких цветочных и аппетитных цитрусовых нот, умиротворяет не хуже, чем волны, разбивающиеся о берег, благодаря дизайну, привносящему особый штрих в интерьер вашего дома, и стойкому аромату, который держится до 60 дней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вам когда-нибудь удавалось найти идеал? Стойкий аромат, который держится до 60 дней, и дизайн, привносящий особый штрих в интерьер вашего дома — перед вами изысканный держатель, образец сдержанного стиля, с которым в вашем доме всегда будет пахнуть свежестью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО: Не удаляйте и не прокалывайте защитную мембрану, прикрывающую гель. Не пытайтесь вынимать гель из-под пленки. Не располагайте вблизи источников тепла или открытого огня. Не класть сменный картридж на окрашенные, обработанные или пластиковые поверхности. Прямой контакт геля с поверхностью может вызвать ее повреждение. Если гель вытечет, немедленно протрите поверхность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению. Беречь от детей и домашних животных. Не используйте в небольших закрытых помещениях без достаточной вентиляции. После обращения со средством тщательно вымыть руки. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. Если необходима рекомендация врача, при себе иметь упаковку или этикетку продукта. Лицам с повышенной чувствительностью к ароматам применять средство с осторожностью. Использование освежителя воздуха не заменяет гигиену помещения. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Избегать попадания в окружающую среду.

ИНСТРУКЦИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Снимите со сменного картриджа фольгу, прикрывающую гель.
2. Вставьте картридж в стеклянный кристалл открытой мембраной наружу.
3. Поставьте АромаКристалл на ровную горизонтальную поверхность и наслаждайтесь ароматом!
4. Когда аромат начнет исчезать или когда гель высохнет, замените картридж на новый.