



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ACOUSTIC SYSTEM 2.0 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0

OK-532S

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Динамическая RGB-подсветка
- Стереозвук
- Выходная пиковая мощность: 6 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц – 20 кГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 69 дБ
- Динамики: $\varnothing 40$ мм x 2
- Сопротивление: 4 Ом
- Материал корпуса: пластик
- Интерфейс подключения:
 - Bluetooth
 - TRS 3,5 мм
 - USB-кабель для питания
- Версия Bluetooth: 5.0
- Регулятор громкости
- Напряжение питания: 5 В --- 1 А
- Длина кабеля: 1,3 м
- Размер: 450 x 73 x 78 мм
- Вес: 642 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система 2.0 OK-532S
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



- RGB-подсветка
- Динамик
- Регулятор громкости
- Кнопка переключения режимов (Аудиовход/Bluetooth) – кратковременное нажатие. Включение\выключение питания - длительное нажатие.
- TRS 3,5 мм кабель
- USB-кабель для питания

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с улицы в холодное время года; в этом случае изделие необходимо выдержать

перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. После подготовки к работе подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК, затем подключите аудиокабель в свободный аудиовыход (3,5 мм). Затем нажмите на кнопку питания (регулятор громкости). Также можно установить Bluetooth-соединение.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключите акустическую систему в беспроводной режим нажатием на кнопку MODE на задней стороне устройства. Для сопряжения с источником воспроизведения по Bluetooth найдите и выберите акустическую систему «OK-532S» в настройках устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что Bluetooth-подключение прошло успешно.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода ПК. Подключите акустическую систему к другому устройству.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год



V2.2023



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ACOUSTIC SYSTEM 2.0 АКУСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 2.0

OK-532S

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз


Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу шыңы қуаты: 6 Вт
- Сигнал-шу қатынасы: ≥ 69 дБ
- Кедергісі: 4 Ом
- Қосылу интерфейсі:
 - Bluetooth
 - TRS 3,5 мм
 - USB қуат кабелі
- Тұтыну: 5 В = 1 А
- Өлшемі: 450 x 73 x 78 мм
- Салмағы: 642 г

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



1. RGB жарықтандыру
2. Динамик
3. Дыбыс деңгейін басқару
4. Режимдерді ауыстыру түймесі (Аудио кіріс/Bluetooth) – қысқа басу. Қуатты қосу/өшіру – ұзақ басу.
5. TRS 3,5 мм кабель
6. USB қуат кабелі

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерден дыбыс шығаруға арналған.

ҚОСЫЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Маңызды! Егер сіз оны суық мезгілде көшеден әкелген болсаңыз, динамик жүйесін бірден қоспаңыз; бұл жағдайда бөлікті бөлме температура-

сында шамамен үш сағат бойы қосар алдында ұстау керек.

2. Құрылғыны қаптамадан шығарып, әрлеуді тексеріңіз. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін көрінетін корпус зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Жұмысқа дайындалғаннан кейін USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз, содан кейін аудио кабельді бос аудио кіріске (3,5 мм) қосыңыз. Содан кейін қуат түймесін басыңыз (дыбыс деңгейін басқару). Сондай-ақ, Bluetooth байланысын орнатуға болады.

СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС

Құрылғының артқы жағындағы режим түймесін басу арқылы динамик жүйесін сымсыз режимге ауыстырыңыз. Bluetooth ойнату көзімен жұптастыру үшін құрылғы параметрлерінен "OK-532S" динамик жүйесін тауып, таңдаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Bluetooth қосылымы сәтті болғанын тексеріңіз.
- Компьютердің аудио шығысының дұрыстығына көз жеткізіңіз. Динамик жүйесін басқа құрылғыға қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында аспаптың және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспап пен қоректендіру элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.
Қытайда жасалған
Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Мерлион» ЖШҚ
Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген
Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл

