

## **Инструкция по уходу**

Чтобы продлить срок службы деревянной садовой мебели, ее необходимо поддерживать в чистоте, без необходимости не оставлять на открытом воздухе и регулярно обрабатывать морилкой.

*Уход:* используйте мягкий мыльный раствор, затем вытрите насухо чистой сухой тканью.

Инструкции по уходу: во избежание выцветания поверхности, потрескивания покрытия и проникновения влаги внутрь древесины рекомендуется обрабатывать мебель морилкой регулярно, например один раз в год.

Мебель лучше хранить в сухом прохладном помещении. При хранении на улице используйте водостойкий чехол. После дождя и снегопада рекомендуется удалить влагу и снег с плоских поверхностей. Следует обеспечить циркуляцию воздуха.

