


STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Фен настенный

SW-HD871

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение	4
Схема прибора.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Монтаж.....	5
Эксплуатация.....	6
Очистка и уход.....	6
Транспортировка и хранение	7
Утилизация	7
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	8
Реализация прибора.....	8
Гарантийный талон.....	9

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.


- Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся вещества.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не накрывайте прибор полотенцем, одеждой или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Не используйте прибор для сушки влажной одежды, носовых платков и т. д.
- Не засовывайте пальцы и посторонние предметы в воздуховыпускные решетки прибора.
- Следите, чтобы волосы не затягивало в воздухозаборные отверстия.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Монтаж, демонтаж, обслуживание прибора могут проводиться только лицом, имеющим соответствующую квалификацию и только при отключенном от сети шнуре электропитания. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фен настенный предназначен для сушки волос в ванных комнатах гостиничных номеров, фитнес-центрах, саунах, бассейнах и спортивных комплексах.

СХЕМА ПРИБОРА



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Корпус фена | 6. Кнопка включения/отключения от сети питания |
| 2. Кнопка регулировки температуры | 7. Разъем для подключения электро-бритвы |
| 3. Выключатель | |
| 4. Крепежная панель | |
| 5. Индикатор питания | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1100 Вт
- Напряжение: ~220 В, 50/60 Гц
- Номинальный ток: 5,5 А
- Кол-во оборотов: 9 000 об./мин.
- Кол-во температурных режимов: 3
- Скорость воздушного потока: 13 м/сек.
- Материал: пластик
- Разъем для подключения электробритвы: да
- Размеры прибора: 119 x 140 x 245 мм
- Размеры упаковки: 115 x 185 x 270 мм
- Масса нетто/брутто: 0,7/0,75 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фен настенный
- Комплект крепежа
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

МОНТАЖ

- Снимите переднюю часть крепежной панели, выкрутив винт в нижней части основания (Рис. 1).
- На высоте примерно 120 см от пола просверлите в стене четыре отверстия Ø6 мм глубиной 35 мм. Вставьте в отверстия дюбели и закрепите основание крепежной панели на стене с помощью четырех винтов (Рис. 2).
- Установите переднюю часть панели на место. Подключите прибор к сети питания и переведите кнопку включения (6) в положение «ВЫКЛ.».



Рис. 1




Рис. 2

Подключение к сети питания через кабель

- Снимите переднюю часть крепежной панели и пропустите выведенный из стены сетевой кабель через одно из трех отверстий.
- Соедините кабель с электрическим портом. Для правильного подсоединения проводов следуйте указателям N (нейтраль) и L (фаза) на контактах.
- Убедившись, что провода подсоединены правильно, верните на место переднюю часть крепежной панели и закрутите винт.
- При помощи крепежных винтов установите прибор на стену.

ВНИМАНИЕ!

- **После хранения или транспортировки при отрицательных температурах перед началом эксплуатации надо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 4 часов.**
- **Не устанавливайте прибор в ванной комнате и в непосредственной близости с водой.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите кнопку включения/отключения (6) в положение «ВКЛ.». Для включения фена нажмите и удерживайте выключатель (3) – фен автоматически выключится, как только вы отпустите кнопку.
2. Выберите оптимальный температурный режим:
 - 1 – горячий воздух для быстрой сушки волос;
 - 2 – теплый воздух для мягкой сушки волос;
 - С – холодный воздух.
3. После использования установите кнопку включения/отключения (6) в положение «ВЫКЛ.».

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь заблокировать воздуховыпускное отверстие и не подносите к нему руки слишком близко.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от сети.
- Протрите корпус прибора мягкой тканью. Не используйте кислотные и щелочные моющие средства для ванной, бензол, средства для снятия лака и абразивы.
- Следите, чтобы внутрь прибора не попала вода.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Прибор не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Прибор не подает поток горячего воздуха.	Прибор не подключен к сети.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и комплектующих изделия. Перед началом эксплуатации изделия рекомендуем ознакомиться с руководством пользователя. Если у Вас возникнут вопросы или сложности с использованием изделия, Вы можете обратиться в Службу технической поддержки пользователей на сайте: <https://starwind.com.ru/> Если Вы обнаружите неисправность изделия, возникшую вследствие неудовлетворительного качества материалов или изготовления, производитель обеспечит в течение гарантийного срока выполнение бесплатного ремонта изделия в любом из Авторизованных Сервисных Центров. Адреса сервисных центров можно найти на сайте <https://starwind.com.ru> При обращении в АСЦ для проведения всесторонней проверки рекомендуем сдавать изделие в полной заводской комплектации и представлять документ о покупке изделия для подтверждения действия гарантии по сроку. При осуществлении гарантийного обслуживания АСЦ бесплатно отремонтирует изделие либо заменит изделие или его дефектные части/комплектующие. АСЦ могут заменять дефектные изделия или их детали на новые или восстановленные, функционально идентичные исходным. На замененные части распространяется гарантия в течение времени, оставшегося для оригинального продукта. Все замененные изделия и детали становятся собственностью производителя.

Гарантийный срок

Срок гарантии на изделие составляет 1 (один) год и исчисляется с даты его покупки, указанной в документах о покупке (кассовом чеке или товарной накладной). При отсутствии документов, подтверждающих дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты производства, определяемой по серийному номеру изделия.

Условия гарантии

- Гарантия Starwind действует при условии, что изделие эксплуатировалось по его прямому назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе в части регулярного обслуживания и ухода за изделием.
- АСЦ может отказать в гарантийном ремонте, если серийный номер или другая идентификационная информация на товаре изменены, удалены или не читаемы.
- Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - периодическое обслуживание, ремонт, замену частей или всего изделия в связи с их естественным износом, возникшим вследствие эксплуатации;
 - расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: держатели, подставки, сменные насадки и т.д.;
 - недостатки, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих напряжений, кабельных, телекоммуникационных сетей и других внешних факторов;
 - недостатки, вызванные умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц;
 - недостатки, возникшие вследствие несчастных случаев и стихийных бедствий, включая, но не ограничиваясь: пожаров, наводнений, разрядов молнии, и обстоятельств непреодолимой силы.
- Право на гарантийное обслуживание утрачивается, если недостатки вызваны:
 - нарушением условий эксплуатации, транспортировки и хранения изделия, изложенных в документации к нему;
 - использованием изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. п.;
 - неавторизованным ремонтом (имеются следы вскрытия изделия, пайки, сорванных пломб и т.д.);
 - небрежной эксплуатацией (короткие замыкания, механические, электрические, тепловые повреждения, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия);
- Установка техники при необходимости может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно связанный с использованием изделия Starwind, нанесенный людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; хранения и транспортировки изделия; умышленных или неосторожных действий (бездействия) потребителя или третьих лиц; действия обстоятельств непреодолимой силы.
- Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр рекомендуем ознакомиться с разделом «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



Изготовитель:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул.
Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, 6-р Строителей, д. 4.

Сделано в Китае

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: www.starwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на устройстве.

Срок службы прибора составляет **3 года** при условии его использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **1 год**