



Инструкция по установке

1




- Снимите потолочную планку;
- Отметьте положение отверстий с помощью потолочной планки в нужном месте и просверлите отверстия с помощью сверла;
- Вставьте пластиковые дюбели в крепежные отверстия, разместите потолочную чашу и зафиксируйте ее винтами M4.

2



- Достаньте корпус светильника и проверьте его;
- С помощью крестовой отвертки последовательно отвинтите винты M4 * 12 мм на корпусе светильника, а затем установите группу декоративных ветвей;
- Прикрепите струны к ветвям.
- Вставьте струны подвеса в отверстия потолочной чаши и отрегулируйте высоту в соответствии с положением потолочной чаши.
- Используйте крепежные винты из комплекта, чтобы зафиксировать струны подвеса.

3



- Поднимите корпус светильника к потолочной планке и соедините провода, совместите отверстия для винтов;
- Закрепите соответствующими винтами;
- Установите лампы и попробуйте включить светильник.


Внимание! Не используйте агрессивные вещества, такие как бензин, спирт и дезинфицирующие средства, для очищения светильника, это может привести к его повреждению.

Внимание!
1. Этот светильник может использоваться только внутри помещений.
2. Не включайте питание до конца монтажа.

Обслуживание:
Для безопасного и эффективного использования регулярно очищайте изделие (раз в месяц). Перед очисткой отключите питание и подождите, пока лампы остынут до нормальной температуры, затем протрите светильник мягкой тряпкой, смоченной в воде.

Модель 07871-60D

G9 MAX 7W*8PCS



61PCS