

SMARTY Mini 7L

Планшетный компьютер



Руководство пользователя

Содержание

1.	Об устройстве.....	1
1.1.	Внешний вид Smarty Mini 7L	1
2.	Включение и выключение устройства	2
2.1.	Основные кнопки и их характеристика.....	2
2.2.	Рабочий экран.....	2
2.3.	Работа с приложениями.....	2
2.4.	Ввод текста	3
3.	Беспроводные сети.....	4
3.1.	WIFI.....	4
3.2.	Bluetooth.....	5
3.3.	Голосовой вызов	6
4.	Поиск и устранение неисправностей.....	7
5.	Настройка доступа в интернет	8
	MTS.....	8
	VELCOM	10
	LIFE:).....	12

1. Об устройстве

1.1. Внешний вид Smarty Mini 7L



Рисунок 1-1

2. Включение и выключение устройства

2.1. Основные кнопки и их характеристика

Описание функций кнопок:

<p>Кнопка питания (Power key)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для включения/выключения планшета удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд • Используйте данную кнопку для блокировки планшета
<p>Кнопки регулировки звука (Volume key)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Используются для регулировки громкости звука во время разговора • Используются для регулировки громкости звука во время воспроизведения аудио и видео файлов

2.2. Рабочий экран

Все приложения на планшете будут отображаться на рабочем экране. Вы можете использовать приложения, перемещать и удалять виджеты, ярлыки и устанавливать обои, а также выходить в интернет из вашей рабочей страницы интерфейса.




Рисунок 2-1

2.3. Работа с приложениями

Для запуска приложений на планшете:

1. На рабочем экране коснитесь кнопки «Меню», чтобы перейти на экран приложений. Как показано на рисунке 2-1.

2. Выберите приложение которое вы хотите запустить и коснитесь его.
Рисунок 2-2

3. Если вы хотите выйти из приложения, коснитесь кнопки «Возврат» для выхода на предыдущий экран, или кнопки «Домой» для выхода на рабочий экран.




Рисунок 2-2

2.4. Ввод текста

Используйте экранную клавиатуру

Вы можете вводить текст с помощью экранной клавиатуры. Некоторые программы открывают её автоматически. В других случаях клавиатура запускается вручную, касанием на поле ввода текста. Доступны следующие методы ввода.

1. Клавиатура Android
2. Другие методы ввода (Вы можете установить их самостоятельно)

Выберите метод ввода, который Вы будете использовать

Согласно предварительной настройке, Smarty mini 7L, для ввода текста запустит клавиатуру Android.

1. Нажмите кнопку «Меню» на рабочем экране, коснитесь кнопки «Настройки»
2. **Выберите «Язык и ввод».**
3. Здесь указаны все методы ввода, установленные на вашем планшете.
4. Выберите метод ввода, который Вам нужен.

Изменение метода ввода

1. В окне ввода символов коснитесь значка клавиатуры над окном до раскрытия текстового меню.
2. Выберите нужный метод ввода.




Рисунок 2-3

1	Переключите ввод прописных и строчных букв
2	Переключите метод ввода символов и метод ввода символа/числа
3	Нажмите, чтобы вставить «пробел»
4	Нажмите, чтобы перейти на следующую строку
5	Нажмите, чтобы удалить символы слева от курсора

3. Беспроводные сети

3.1. WIFI

Для подключения Smarty mini 7L к Wi-Fi выполните следующие действия:

1. Коснитесь кнопки «Настройки»;
2. Коснитесь кнопки Wi-Fi и wi-fi-выключателя;
3. После включения Wi-Fi, планшет автоматически просканирует Wi-Fi сети;
4. Выберите сеть Wi-Fi к которой хотите подключиться, если требуется пароль, введите его в всплывающем окне;
5. Коснитесь кнопки «Подключить»

Коснитесь для выбора WiFi

Дополнительные настройки




Рисунок 3-1

3.2 Bluetooth

Применение Bluetooth (Рисунок 3-2)

1. Порядок настройки bluetooth: «Настройки» -> Bluetooth, коснитесь кнопки on/off (вкл/выкл).
2. Название оборудования: Вы можете произвольно менять название bluetooth на Вашем планшете, коснувшись «Дополнительные настройки».
3. Отображение для других bluetooth-устройств, коснитесь названия bluetooth, чтобы показать Ваш планшет другим bluetooth-устройствам, по умолчанию, время отображения равна 120 секундам.
4. Поиск устройств: Вы можете определить нужное для соединения устройство, используя эту кнопку.
5. Bluetooth: после поиска устройств, все найденные Вашим планшетом bluetooth-устройства, будут отображаться в этом списке.




Рисунок 3-2

3.3 Голосовой вызов

1. Выключите планшет, вставьте SIM карту.
2. Включите планшет, после появления значка провайдера в панели уведомлений, Вы можете набирать или принимать телефонные звонки. Уровень сигнала в сети будет отображаться в правом верхнем углу экрана.




Рисунок 3-3

4. Поиск и устранение неисправностей

1. Медленная загрузка планшета

После системного обновления планшета, требуется время для установки программного обеспечения, это занимает 2-3 минуты, в дальнейшем загрузка идет быстрее.

2. Планшет не подключается к WIFI

- Убедитесь в исправности беспроводного маршрутизатора.
- Убедитесь, что планшет и беспроводной маршрутизатор находятся на достаточном для стабильной работы расстоянии и между ними нет стен и других препятствий.
- Убедитесь, что имя пользователя и пароль правильны.

3. Планшет горячий на ощупь

Это нормально, когда запущены ресурсоемкие приложения (например: игры), выставлена максимальная яркость экрана или идет зарядка.

4. Планшет не работает должным образом

Установка некоторых сторонних приложений может привести к отказу планшета, и вы можете нажать кнопку сброса «Reset» для сброса системы.


5. Невозможно отправить e-mail или зарегистрироваться в приложении

- Убедитесь, что Ваша сеть должным образом соединена с Интернетом.
- Убедитесь, что электронная почта настроена правильно.
- Убедитесь, что Ваше системное время и местное время соответствует.

5. Настройка доступа в интернет


MTS

Открыть в меню "Настройки" - "Беспроводные сети" - "Ещё..." - "Мобильная сеть" - "Точки доступа APN".



После того как зашли в "Точки доступа" - нажать на планшете сенсорную

клавишу меню в виде "квадратика", нажать "Новая точка доступа".



Имя: mts

APN: mts

Прокси: не задано

Порт: не задано

Имя пользователя: mts

Пароль: mts

MCC (где не проставлено автоматически): 257



MNC (где не проставлено автоматически): 02

Тип аутентификации: PAP

Тип APN: выбрать "Интернет" (где нет автоматического выбора - написать default)

Нажать сенсорную клавишу меню "квадратик" на планшете и выбрать "Сохранить".

Галочкой отметить созданную точку доступа.



Если не заработало:

Перезагрузить планшет

Проверить наличие установленной галочки "Передача данных"

Проверить наличие услуги на номере "Передача данных" (подключение *111*401#)



Проверить баланс (должен быть положительным)

Проверить настройки.



Если не заработало - обратиться в ближайший салон связи МТС за помощью к специалисту по работе с клиентами.

VELCOM

Откройте в меню "Настройки" - "Беспроводные сети" - "Ещё..." - "Мобильная сеть" - "Точки доступа APN". Выберите «Точки доступа (APN)»



Нажмите кнопку меню планшета, затем «Новая точка доступа», чтобы настроить Интернет, заполните поля, как показано ниже:



Имя: internet
APN: vmi.velcom.by
Прокси: не задано
Порт: не задано

Имя пользователя: не задано

Пароль: не задано



MCC (где не проставлено автоматически): 257

MNC (где не проставлено автоматически): 01

Тип аутентификации: PAP

Тип APN: выбрать "Интернет" (где нет автоматического выбора - написать default)

Нажмите кнопку меню и сохраните настройки. Галочкой отметьте созданную точку доступа.





Поздравляем, ваш планшет настроен!

Подтверждением правильности настроек могут служить символы 3G или H (H+) в верхней строке экрана. Если их нет, перезагрузите планшет. В случае если перезагрузка не помогла - в настройках была допущена ошибка (или соответствующая услуга не подключена).


Уточнить название используемой точки доступа вы можете при помощи USSD-запроса *135*3# вызов.

LIFE:)

Открыть в меню "Настройки" - "Беспроводные сети" - "Ещё..." - "Мобильная сеть" - "Точки доступа APN".



После того как зашли в "Точки доступа" - нажмите на планшете сенсорную клавишу в виде "квадратика", нажмите "Новая точка доступа".



Имя: life

APN (точка доступа): internet.life.com.by

Имя пользователя: не задано

Пароль: не задано

Сохраните этот профиль и перезагрузите планшет.