

4. Правила эксплуатации.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрового механизма до упора, повернуть его на один, два или три оборота.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении. Защелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.

Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери, а также ключом. При запертом замке дверь с защелки снять нельзя, ручки поворачиваются в холостую.

Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть дверь при выдвижутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

Внимание! При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно произвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 102.11» без механизма секретности соответствует (4 класс U4) ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 признан годным к эксплуатации.

Рекомендуется устанавливать цилиндровый механизм классом, не ниже класса замка указанного выше. Класс замка с установленным цилиндровым механизмом определяет класс цилиндрового механизма.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки без гарантойной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Подпись _____

Штамп торгующей
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Стройтелей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@gardian.ru

www.gardian.ru



Замок цилиндровый с защелкой.

Руководство по эксплуатации

ЗВ.102.11.00 РЭ

Замок «Гардиан 102.11» цилиндровый имеет засов из трех стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвижением за три полных оборота ключа – 36 мм; переворачиваемую (без разборки) замок, убирающуюся как от ручек с внешней и внутренней стороны двери, так и от ключа;

1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливается замок от 40 мм.

Секретность замка зависит от секретности цилиндрового механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замка изменения, не ухудшающие его работу.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрового механизма)	шт.	1
Винт M5x75	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

Примечание: замок может комплектоваться лицевой планкой, винтами: M4x10-4 шт. и M5x8 – 2 шт.

3. Установка замка.

Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками и бронепластинами, защищающими как сам цилиндровый механизм, так и основные механизмы замка.

Установка замка в дверь производится в положении соответствующем рисунку. Правильное положение замка – отверстие под ручку вверху, цилиндровый механизм внизу.

Замок крепить винтами M5 или M6, пропущенными через три отверстия Ø7,2. Закрепить цилиндровый механизм в замке винтом M5x75.

С помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов и защелки на косяке при плотно закрытой двери. По этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери.

При установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстия запорной планки и в дверную коробку.

Если в дверь устанавливается замок с лицевой планкой, то, кроме крепления лицевой планки, необходимо дополнительно зафиксировать корпус замка в двери от перемещений.

При необходимости изменить положение защелки, следует выполнить следующее:

- вставить в отверстие «А» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;
- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.