

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ К СВЕТОДИОДНОМУ ФОНАРЮ

### Включение и выключения фонарика

- После установки элементов питания фонариком можно пользоваться. Включение происходит за счёт нажатия на кнопку включения, расположенную слева (Рис.1).
- Нажмите на кнопку до характерного щелчка, переключение режимов производится путём нажатия на ту же кнопку. для выключения фонарика повторно нажмите на кнопку.

### Активация датчика движения

- Для активации датчика движения нажмите на кнопку расположенную справа (Рис.1). После нажатия на кнопку проведите рукой над датчиком движения для включения фонаря, при повторном проведении рукой мимо датчика фонарик выключится. Для выключения датчика движения, снова нажмите на ту же кнопку.

### ЗАРЯДКА

- Подключите комплектный кабель к фонарю. Подключите комплектный кабель к источнику питания. (в комплект не входит).
- Степень заряженности аккумулятора вы можете определить с помощью индикатора зарядки. Красный цвет — заряда нет; зелёный — аккумулятор заряжен.



Рис.1

**Внимание!** Используйте аккумулятор только с данным светодиодным фонарём, не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор. Это может защитить прибор от опасной перегрузки и нагрева. Заряжайте аккумулятор только представленным в комплекте кабелем. При использовании другого кабеля существует вероятность возгорания. Зарядите аккумулятор перед первым использованием, чтобы достичь полной мощности аккумулятора. Аккумуляторы поставляются с частичным зарядом, примерно 40%. Не вскрывайте аккумулятор и не предпринимайте попыток вскрыть его.

### Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности:

В случае обнаружения неисправности фонарика или комплектного кабеля, а так же для принятия претензий к их качеству обратитесь в компанию, у которой был приобретен данный продукт.

**Особая утилизация!** – не допускается выбрасывать вместе с остальными отходами, для переработки нужны специальные условия.