


**Совершенство
в мире специй**



**Автоматическая мельница
для соли и перца КТ-6014**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство мельницы для соли и перца	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Автоматическая мельница для соли и перца КТ-6014 является электрической мельницей, которая может измельчать перец-горошек, соль и другие сухие специи.

Устройство имеет конструкцию «2 в 1»: емкость для специй разделена на две части для измельчения двух видов специй. Мельница выполнена из сочетания пластика и нержавеющей стали с прозрачной емкостью для специй, что позволит следить за количеством содержимого в ней.

Степень помола для каждого вида специй регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, имеет простое управление двумя кнопками и работает от 6 батареек типа AAA, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

Использовать автоматическую мельницу очень удобно: поместите устройство над блюдом и нажмите на одну из двух кнопок на крышке, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий.


Поскольку чащи всего из специй используют соль и перец, вы можете использовать мельницу как солонку и перечницу, при этом сэкономите место на столе и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.

Комплектация

1. Мельница для соли и перца — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Моторный блок с емкостью для специй и 2 винтами для регулировки размера помола — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство мельницы для соли и перца



В верхней части крышки устройства находятся **кнопки включения**, с помощью которых осуществляется управление устройством. Правая кнопка включения запускает работу жерновов в правой части мельницы, левая — в левой части. Для включения устройства нажмите и удерживайте одну из кнопок. Устройство работает, пока кнопка зажата.

Примечание. При нажатии двух кнопок одновременно устройство не включится.

Для регулировки размера помола на дне устройства расположены **винты**. Поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте мельницу для соли и перца, удалите все упаковочные материалы.

Протрите мельницу сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установка батареек

- Поверните крышку слева направо в сторону значка открытого замка и снимите, потянув ее вверх.
- Вставьте 6 батареек AAA × 1,5 В в отсеки для батареек в моторном блоке в соответствии с полярностью, указанной на моторном блоке и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
- Закройте крышку. Для этого совместите значок стрелки на крышке со значком открытого замка на емкости для специй и поверните крышку справа налево в сторону значка закрытого замка до упора для фиксации.

Как заполнить мельницу специями

- Поверните крышку слева направо в сторону значка открытого замка и снимите, потянув ее вверх.
- Наполните каждый отсек емкости для специй солью, зернами перца или другими специями. Для этого с двух сторон от моторного блока находятся загрузочные отверстия. Не заполняйте отсеки более чем на 80%.
- Закройте крышку. Для этого совместите значок стрелки на крышке со значком открытого замка на емкости для специй и поверните крышку справа налево в сторону значка закрытого замка до упора для фиксации.

Использование

Чтобы начать работу мельницы, нажмите на одну из кнопок включения сверху прибора. Мельница будет работать, пока вы удерживаете кнопку.

Примечание. Включить оба механизма измельчения одновременно невозможно.

Регулировка степени помола

Настройте степень помола с помощью винта для регулировки размера помола на дне прибора. Поместите мельницу над блюдцем или

листом бумаги и кратковременно нажмите на кнопку включения. Если помол неподходящий, поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки — для увеличения степени помола. Затем снова кратковременно нажмите на кнопку включения, чтобы произвести пробный помол.

При увеличении степени помола не откручивайте винт слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте винт до упора, иначе жернов может застрять, и мельница не будет молоть.

Советы

При досолке готовых блюд работайте короткими импульсами, чтобы не пересолить, т.к. соли сыпется достаточно много.

Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, особо твердые ингредиенты, а также непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки жернова. Мельница предназначена только для сухих специй.

Время работы устройства зависит от емкости батареек, типа специй и степени помола.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, не мойте его под струей воды.

Чтобы удалить остатки специй, застрявшие между жерновами, переверните мельницу и нажмите на правую кнопку включения, затем на левую кнопку включения. После этого снимите крышку и вытряхните остатки специй из емкости для специй.

Уход и хранение

Храните мельницу для соли и перца в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.



Устранение неполадок

Мельница не включается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной на моторном блоке и на самих батарейках

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Батарейки садятся	Замените батарейки
Установлен слишком мелкий помол, и жернова застревают	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Невозможно повернуть винт регулировки размера помола

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: -9 В (6 элементов AAA × 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: 77 × 77 × 182 мм
4. Размер упаковки: 82 × 82 × 192 мм
5. Вес нетто: 0,39 кг
6. Вес брутто: 0,43 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Кайдэли Илектрик Ко., Лтд. Бинъхай Индастриэл Зоун, Сидянь Таун, Нинхай, Чжэцзян 315613, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трайд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трайд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды в моторный блок устройства не является гарантийным случаем.



Перемалывание кофейных зерен, зерен кукурузы, особо твердых ингредиентов, а также непросушенных или влажных специй может привести к поломке устройства. Это не будет являться гарантийными случаями. Мельница предназначена только для сухих специй.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батареек в устройство убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания. Используйте батарейки типа AAA.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Храните устройство в недоступных детям местах.
11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
12. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока устройства и на кнопки включения.
13. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.
14. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»!
Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87