


Схема сборки ПЭ-1250/403



Детали сборки ПЭ-1250/40Э

№	Наименование	Артикул	№	Наименование	Артикул
1	Колпачок защитный	222500	66	Седло пружины	222558
2	Кольцо пружинное Ф25х2	222501	67	Кольцо стопорное 8,8×1	222559
3	Шайба опорная	222502	68	Подшипник 628	222940
4	Муфта патрона	222503	69	Вал-эксцентрик	222560
5	Пружина	222504	70	Шпонка 4х4х12 (к-т 2шт.)	222561
6	Кольцо стопорное внутр. Ф55	222505	71	Подшипник 6204	223284
7	Кольцо уплотнительное Ф58х1,5	222506	72	Кольцо стопорное внутр. Ф47	223628
8	Прокладка сальника	222507	73	Втулка	222563
9	Сальник Ф35х51х6	222508	74	Шестерня	222564
10	Кольцо пружинное Ф32х1,8	222509	75	Кольцо стопорное наружн. Ф16	220512
11	Подшипник 6907	222510	76	Подшипник 6000	231307
12	Кожух ствола	222511	77	Прокладка	222565
13	Винт М 6х25		78	Крышка редуктора нижняя	222566
14	Кольцо уплотнительное 54х1,9	222512	79	Винт М5х16	
15	Ствол	222513	80	Винт М5×20	
16	Шарик Ф8 мм (к-т 2шт.)	222514	81	Винт М6×25	222567
17	Кольцо уплотнительное Ф24.*2.1	222515	82	Накладка нижняя	222568
18	Штифт Ф8*8 (к-т 3шт.)	222516	83	Пружина амортизатора	222569
19	Боёк	222517	84	Кольцо амортизатора	222570
20	Кольцо уплотнительное 24*1,9	222518	85	Винт амортизатора	222571
21	Кольцо	222519	86	Пыльник амортизатора	222572
22	Амортизатор	222520	87	Сальник Ф12×Ф22×5	222573
23	Кольцо упорное	222521	88	Шайба Ф 28х16х1	222574
24	Цилиндр	222522	89	Подшипник 6001	222935
25	Шпонка 3х3х18 (к-т 2шт.)	222523	90	Крышка подшипника	222575
26	Кольцо стопорное внутр. Ф32х1,8	222524	91	Диффузор	222576
27	Ударник	222525	92	Ротор	222577
28	Кольцо уплотнительное Ф22х3,05 (к-т 2шт.)	222526	93	шайба	
29	Пружина	222527	94	пыльник	
30	Пластина фиксатора	222528	95	Статор	222578
31	Кольцо пружинное	222529	96	Винт ST5×60	
32	Пружина сцепления	222530	97	Подшипник 608	224219
33	Муфта сцепления	222531	98	Винт М6×20	
34	Шестерня	222532	99	Корпус мотора	222579
35	Кольцо стопорное Ф50	222533	100	Щетка угольная (к-т 2шт.)	222580
36	Втулка Ф34×Ф50×10	222534	101	Щеткодержатель (к-т 2шт.)	222581
37	Поршень	222535	102		
38	Палец поршневой	222536	103	Винт ST3×10	
39	Кольцо уплотнительное Ф22х3,05	222526	104	Крышка нижняя	222583
40	Шатун в сборе	222537	105	Винт ST4×16	
41	Подшипник игольчатый НК10/20	222538	106	Винт ST3×10	
42	Шайба 5,2*25*2,5		107	Блок регулятора скорости	222584
43	Винт М6×16		108	Крышка боковая	222585
44	Крышка	222539	109	Винт 5х16	
45	Кольцо уплотнительное Ф42х2	222540	110	Винт М6×50	222586
46	Крышка редуктора верхняя	222541	111	Рукоятка (левая + правая) №111+116.	222587
47	Прокладка	222542	112	Клавиша выключателя	222588
48	Винт М5×16		113	Выключатель	222589
49	Корпус редуктора	222543	114	Конденсатор	
50	Кольцо уплотнительное Ф22х2	222544	115	Дроссель	
51	Ось переключателя режимов	222545	116	Рукоятка правая	
52	Кольцо стопорное внутр. Ф25	222546	117	Винт ST4×16	
53	Переключатель режимов №53-55.	222547	118	Гайка М6	
54	Пружина		119	Зажим шнура питания	
55	Кнопка		120	Муфта сетевого шнура	222591
56	Винт ST4×14		121	Шнур питания	222979
57	Вал-шестерня	222550	122	Рукоятка в сборе	222592
58	Подшипник 6002	240328	123		
59	Кольцо	222551	124		
60	Шестерня	222552	125		
61	Муфта предохранительная	222553	126	Муфта предохранительная в сборе	222593
62	Штифт 5*6 (к-т 6шт.)	222554			
63	Крышка муфты	222555			
64	Кольцо стопорное 12х1	222556			
65	Пружина муфты Ф20,3×2,8×13	222557			