


ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ACCU2-L1W-BK, ACCU2-L1W-OG

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway.

Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. 1Вт LED светодиод
2. Выключатель/переключатель режимов
3. Разъём Type-C для подзарядки аккумулятора
4. Индикатор зарядки аккумулятор

Комплектация:

Аккумуляторный фонарь.....	1 шт
Кабель USB-Type-C.....	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

Указания по эксплуатации:

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия.
2. Для включения, переключения режимов и выключения фонаря используйте переключатель (2).
3. Фонарь имеет 2 режима работы:
 - Оптимальный (30% яркости)
 - Яркий (Режим 100% яркости)

Зарядка аккумулятора:

1. Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включайте изделие во время зарядки.
2. Подключите фонарь к источнику питания через разъём Type-C. Индикатор, расположенный рядом с разъёмом, должен загореться красным.
3. Когда световой индикатор сменит цвет на зелёный, аккумулятор заряжен.
4. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться, что не является признаком неисправности продукта. Соблюдайте время зарядки согласно инструкции.

Технические характеристики:

Материал корпуса.....	ABS-пластик
Li-ion аккумулятор	3.7В 1200мА
Источник света	1Вт светодиод
Количество светодиодов, шт.....	1
Номинальная мощность, Вт	1
Дальность свечения, М	50
Время зарядки аккумулятора	2-3 часа

Зарядка от 5В 350мА пост. тока, кабель USB – Type-C входит в комплект поставки.

Время непрерывной работы:

- режим яркого свечения 100%.....	4,5 часа
- экономичный режим 30%.....	18 часов
Цветовая температура	7200 К

Класс защиты IP20
 Диапазон рабочих температур -20°С...+55°С
 При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 3 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

Обслуживание:

1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
3. Не разбирайте изделие самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности:

1. Убедитесь, что фонарь выключен, когда изделие не используется
2. Не пользуйтесь изделием при температуре ниже -20°C и выше 55°C
3. Не используйте неисправное устройство.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

Гарантийные обязательства:

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

Уәкілетті Ұйым (Импортер): Уәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «Втл», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Фим.

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!