


Комплектация

1		Узел турника	1 шт.
2		Короткая опора	2 шт.
3		Длинная опора	2 шт.
4		Элемент соединительный (правый, левый)	2 шт. / 2 шт.
5		Скоба	1 шт.
6		Спинка	1 шт.
7		Подлокотник	2 шт.
8		Саморез 4,2x13	4 шт.
9		Скоба двухплечевая	2 шт.
10		Заглушка круглая D25	10 шт.
11		Заглушка квадратная 30x30	2 шт.
12		Болт М8x50	4 шт.
13		Болт М8x45	8 шт.
14		Винт М8x65	4 шт.
15		Винт М8x40	4 шт.
16		Шайба (8)	28 шт.
17		Гайка М8	16 шт.
18		Ручка-чехол для брусьев	2 шт.
19		Крепежный кронштейн	4 шт.
20		Шуруп	8 шт.
21		Дюбель	8 шт.
22		Капачок декоративный	28 шт.
23		Ручка турника	8 шт.
24		Заглушка-хват шар	2 шт.

Турник-брусья «Центрл спорт PROMax»



Вылет от стены в положении «брусья» – 745 мм.
Вылет от стены в положении «турник» – 480 мм.



ПРИМЕР УСТАНОВКИ ТУРНИКА И БРУСЬЕВ.

ВНИМАНИЕ!!!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОВОРОТА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА, МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЬ СТРОГО В ДВА ПУНКТА КРЕПЕЖНОЙ СКОБЫ!!!

- Гарантия изготовления:**
- Гарантийный срок эксплуатации комплекта – 12 месяцев.
 - Гарантия не распространяется на изделия:
 - поврежденные при транспортировке покупателем;
 - для которых не были соблюдены правила сборки, эксплуатации и хранения, указанные в инструкции пользователя;
 - не включенные в паспорт отгрузки об указавшемся, пункте ОТК.

Дата изготовления * * * 202_ г.
Дата проверки * * * 202_ г. Клеймо ОТК