

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
WWW.UNIEL.RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ UNIEL СЕРИИ STANDARD

Модели: *S-XCDY-MZ*, где S – серия Standard, X=G – с заземлением, X= пустое поле – без заземления, CD – удлинитель бытовой, Y – количество розеток, от 2 до 6, M – длина шнура, м (1,5; 3; 5; 10), Z=B – с выключателем, Z=В – пустое поле – без выключателя.

Уважаемый покупатель! Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Обратите особое внимание на указания по безопасности.

Удлинитель предназначен для подключения электроприборов.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Не подвергать воздействию влаги!

Не разбирать! Беречь от детей!

Запрещается использовать изделие с механическими повреждениями шнура и корпуса!

Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на упаковке!

Изделие предназначено для использования только в помещении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Включите удлинитель с помощью вилки в электрическую сеть. Для моделей с выключателем убедитесь, что удлинитель находится в выключенном состоянии.
2. Подключите к удлинителю электроприборы.
3. Для моделей с выключателем нажмите кнопку включения. При этом должен загореться индикатор выключателя.
4. Для моделей с выключателем, чтобы отключить сразу все питаемые электроприборы, нажмите кнопку выключателя, индикатор должен погаснуть.

Срок службы 5 лет

Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337, Москва,
Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05

Гарантия 1 год

Не требует
специальных условий
хранения.

