

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещается производить монтаж над теми местами, где могут находиться люди.
2. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
3. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.
5. Запрещается превышать допустимую нагрузку и размеры.
6. Запрещается применять изделие не по назначению.
7. Устройство требуется использовать только в помещении.
8. Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
9. Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
10. В случае повреждения изделия снять нагрузку на него и больше не использовать.
11. В случае обнаружения неисправности устройства, а также для предъявления претензий к качеству оборудования, обращаться по месту приобретения устройства.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чэмберс, а/ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.buro-tech.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 5 лет

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

buro

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА FL4S

Благодарим вас за покупку кронштейна для телевизора BURO!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.


Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн для телевизора – специальное крепление, которое позволяет повесить телевизор на стену. Возможность зафиксировать телевизор в любом месте комнаты обеспечивает максимально функциональное расположение для комфортного просмотра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Установка: настенный
- Регулировка: наклон/поворот/выдвижной
- Угол наклона: $-5^{\circ}/+15^{\circ}$
- Угол поворота: $-90^{\circ}/+90^{\circ}$
- Диагональ экрана: 20" - 65"
- Максимальная нагрузка: 25 кг
- Расстояние до стены: 59 - 430 мм
- Поддержка крепления VESA от 75 x 75 до 400 x 400 мм
- Материал: пластик/металл



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Кронштейн для телевизора FL4S
- Монтажный набор
- Руководство пользователя

 от 75 x 75 до 400 x 400 мм	 Диагональ телевизора: 20" - 65"	 25 кг Макс. нагрузка	 ВНИМАНИЕ: Не превышайте максимальный вес. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.
---	--	---	---

ВНИМАНИЕ!


⚠ - Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



МОНТАЖНЫЙ НАБОР

Внимание! Перед началом работы проверьте комплектность монтажного набора, а также отсутствие дефектных и поврежденных деталей.



⚠ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. В связи с большим количеством оконечных устройств и конструкций стен прилагаемые монтажные принадлежности могут не подойти к конкретным условиям монтажа.
2. В некоторых случаях винты могут оказаться слишком длинными.
3. Прилагаемые дюбели предназначены только для бетона и полнотелого кирпича.
4. Если прилагаемые монтажные принадлежности не подходят к конкретным условиям монтажа, их необходимо приобрести отдельно в специальном магазине.
5. При необходимости следует приобрести соответствующие монтажные принадлежности в специальном магазине.
6. Плотно затяните винты, но не затягивайте их слишком сильно. Чрезмерная затяжка может повредить винты, что значительно снижает их зажимную силу.
7. Убедитесь, что крепежные винты закреплены в центре болтов.
8. По окончании монтажа и установки телевизора проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
9. При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.



СХЕМА СБОРКИ

⚠ Внимание!

- Убедитесь, что стена, на которую предполагается монтировать кронштейн, сможет выдержать общий номинальный вес нагрузки.
- Проверьте, чтобы в стене на месте монтажа не было электрической проводки, газопровода, водопровода и других развязок.
- Соблюдайте правила техники безопасности.
- Монтаж выполняется по порядку, согласно рисункам.



ШАГ 1А

Крепление на бетонную стену




ШАГ 1Б

Крепление на деревянную стену



ШАГ 2

Крепление кронштейна к телевизору



ШАГ 3

Установка на настенную пластину

