






ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не роняйте прибор и не подвергайте его сильным ударам.
- ▲ Используйте устройство только для сушки и укладки. Не применяйте его для сушки домашних животных, обуви, одежды и т. д.
- ▲ Во время использования отверстие выхода воздуха и сопло могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним во время использования, в противном случае возможны ожоги.
- ▲ Прибор оснащен магнитным креплением, поэтому не допускается его хранение рядом с мелкими, острыми металлическими предметами, во избежание их примагничивания.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, шнура и вилки мокрыми руками.

Устройство прибора


1. Коннектор прямоугольный для насадки-концентратора для стайлинга. Может использоваться как в сборе с насадкой-концентратором для стайлинга, так и отдельно в случае необходимости создания рассеянного потока. В таком случае фен необходимо держать на расстоянии не менее 40 см во избежание ожогов
2. Отверстие для выхода воздуха
3. Индикатор мощности обдува
4. Кнопка переключения мощности обдува 
5. Кнопка включения/выключения прибора 
6. Магнитное крепление
7. Индикатор температуры обдува
8. Кнопка переключения температуры обдува 
9. Кнопка переключения режима работы 
10. Ручка прибора
11. Воздухозаборник с фильтром
12. Электрошнур с защитой от перегрева
13. Хомут для хранения электрошнура
14. Мешок для хранения аксессуаров
15. Насадка-концентратор для стайлинга. Специальное двойное сопло насадки помогает создать точный высокоскоростной концентрированный поток воздуха, идеально подходящий для укладки и стайлинга
16. Коннектор круглый для насадки-концентратора для быстрой сушки. Может использоваться как в сборе с насадкой-концентратором для быстрой сушки, так и отдельно в случае необходимости создания рассеянного потока. В таком случае фен необходимо держать на расстоянии не менее 40 см во избежание ожогов
17. Насадка-концентратор для быстрой сушки. Подходит для быстрой сушки и укладки отдельных локонов, благодаря концентрированному, но более широкому потоку воздуха
18. Щетка круглая для создания объема и локонов. Направляет воздушный поток на локон, вытягивая его и одновременно придавая ему форму
19. Щетка для выпрямления волос. Концентрированный поток воздуха, проходящий через 148 отверстий в щетке, бережно выпрямляет и разглаживает волосы. Жесткие щетинки делают вьющиеся волосы более послушными и облегчают укладку, а шарики на конце бережно воздействуют на кожу головы




ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

При первом использовании данного устройства могут появиться посторонние запахи и/или небольшое количество дыма. Это нормальное явление, которое быстро исчезнет.

 Устанавливайте и снимайте все аксессуары только при выключенном питании.

 Во время использования насадки нельзя регулировать, снимать или устанавливать, во избежание ожогов.

Установка насадок

Коннектор (прямоугольный, круглый), щетка для выпрямления волос, щетка круглая: вставьте основную насадку в корпус прибора и поверните насадку по часовой стрелке до упора для фиксации.

Насадка-концентратор для стайлинга: зафиксируйте прямоугольный коннектор в корпус прибора и присоедините насадку-концентратор для стайлинга горизонтально или вертикально. Магнит плотно закрепит насадку.

Насадка-концентратор для быстрой сушки: зафиксируйте круглый коннектор в корпус прибора и присоедините насадку-концентратор для быстрой сушки. Насадка-концентратор для быстрой сушки вращается на 360°. Ее можно присоединить к корпусу прибора, не используя круглый коннектор.






Снятие насадок

Коннектор (прямоугольный, круглый), щетка для выпрямления волос, щетка круглая: поверните насадку против часовой стрелки и потяните ее вверх.

Насадка-концентратор для стайлинга: потяните насадку-концентратор для стайлинга в сторону.

Насадка-концентратор для быстрой сушки: если насадка-концентратор для быстрой сушки присоединена к коннектору, то потяните ее в сторону. Если она присоединена к корпусу прибора, то потяните ее вверх.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети.
2. Установите необходимую насадку.
3. Нажмите на кнопку , чтобы включить прибор.
4. Кнопкой переключения мощности обдува  установите желаемую скорость воздушного потока (малая, средняя, высокая).
5. Кнопкой переключения температуры обдува  установите желаемый уровень нагрева воздуха (холодный, теплый, горячий, очень горячий).
6. При любом уровне нагрева можно включить интеллектуальный режим чередования горячего/холодного воздуха, нажав на кнопку переключения режимов работы . Либо нажать и удерживать данную кнопку, чтобы включить функцию «Холодный обдув».
7. По окончании работы нажмите на кнопку  и отключите прибор от электросети.

Встроенный генератор отрицательных ионов

Прибор оснащен встроенным генератором, который автоматически вырабатывает отрицательные ионы во время работы. Отрицательные ионы нейтрализуют статическое электричество, разглаживают волосы, делают их более мягкими и блестящими.

Интеллектуальная технология термоконтроля


Прибор оснащен технологией термоконтроля, которая позволяет поддерживать температуру сушки неизменной, защищая волосы от повреждений из-за перегрева.

Функция памяти

При включении фена включается температурный режим и мощность, при которых фен был выключен.


УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды! Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки во избежание поломки прибора, трещин и потускнения.**

Фильтр внизу корпуса (под крышкой воздухозаборника) защищает от попадания волос при укладке и облегчает уход за прибором. Рекомендуется снимать крышку и чистить фильтр вручную с помощью щетки один раз в неделю.

При чистке отверстия для выхода воздуха и воздухозаборника убедитесь, что устройство не подключено к электросети. Используйте ватные палочки, протирайте изделие сухой тканью.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**