

Общие рекомендации:

1. Регулярно проверяйте состояние всех элементов конструкции, особенно места соединений. Перед началом эксплуатации, а потом каждые пол года - смазывайте все трущиеся детали пластичной смазкой (типа Литол). При интенсивной эксплуатации смазывайте детали раз в месяц.
2. Оборудование на осенне-зимний период необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, накрыть или убрать в помещение.
3. При покупке неокрашенной площадки необходимо сразу ее покрасить. Это защитит дерево от гниения и продлит срок его службы. Используйте качественную краску, предназначенную для наружных работ.
4. Не допускайте превышения допустимой нагрузки на оборудование. Ограничение по весу необходимо соблюдать, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасную эксплуатацию площадки.

Соблюдение этих простых правил позволит вам поддерживать детскую площадку в хорошем состоянии и обеспечить безопасность детей. Регулярный уход и своевременный ремонт продлят срок службы оборудования.

Примечание

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих изделий и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.