



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (для перца, соли, специй)

Модель / артикул: SA-6672



- Для перца и соли: перемалывает перец горошком (кроме душистого) и крупную соль
- Включение с помощью сенсора переворачивания
- Корпус из высококачественного пластика
- Долговечный керамический механизм
- 4-ступенчатая регулировка помола
- Работа от аккумулятора Li-Ion (750 mAh) и зарядка от USB Type-C
- Полная зарядка в течение 3-4 часов, работа без подзарядки до 30-40 минут
- Скорость помола соли: 2,5-5 грамм за 10 секунд
- Скорость помола перца: 1,2-2,0 грамма за 20 секунд
- Вместимость: 120 мл (около 60 г перца, 120 г соли)
- Световые индикаторы зарядки и работы

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая мельница предназначена для перемалывания перца (горошком), крупной соли, а также других твердых специй. Не подходит для перемалывания крупного душистого перца. Прибор предназначен для домашнего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

- Прибор предназначен для бытового использования только для перемалывания сухого перца в виде горошка и крупной соли. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или в целях, не соответствующих описанным выше!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Для обеспечения нормальной работы устройства рекомендуется отключать его на 5 минут после 5 минут непрерывной работы, чтобы дать ему остыть.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и/или возгоранию.
- Не используйте элементы питания, не входящие в комплект поставки. Не рекомендуется заменять аккумуляторы самостоятельно.


Утилизация прибора должна производиться безопасным способом. Не выбрасывайте в обычное мусорное ведро, так как в нем есть встроенные аккумуляторы! Необходимо сдать прибор на утилизацию!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A - верхняя крышка (внутри - регулятор степени помола)
 B - кнопка включения
 C - световой индикатор (красный / синий)
 D - разъем для кабеля зарядки
 E - контейнер для специй



USB Type-C



РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Li-Ion (750mAh).
- Заряда аккумулятора в течение 3-4 часов хватает примерно на 30-40 минут непрерывной работы.
- При зарядке световой индикатор горит красным, когда аккумулятор полностью заряжен – горит синим светом.
- Если аккумулятор разрядился, световой индикатор мигает красным светом.
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца
- Во время зарядки прибор не работает.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Поверните контейнер против часовой стрелки и снимите его с моторной части. Засыпьте в ёмкость перец горошком или крупную соль (для наиболее эффективной работы объем перца или соли не должен превышать 80% контейнера). **Содержимое контейнеров обязательно должно быть сухим!**
- Установите контейнер и поверните его по часовой стрелке до фиксации.
- Снимите верхнюю крышку и отрегулируйте степень помола.
- Нажмите кнопку включения, загорится световой индикатор
- Для перемалывания поверните мельницу верхней стороной вниз – сработает датчик переворачивания и начнется процесс перемалывания.
- **На срабатывание датчика переворачивания и запуск перемалывания требуется около 1 секунды.**
- Если во время работы содержимое застревает внутри мелющего механизма, он может автоматически остановиться. Чтобы избавиться от застрявших специй, аккуратно встряхните мельницу несколько раз.
- При переворота верхней стороной вверх перемалывание автоматически останавливается.
- Для выключения прибора нажмите кнопку включения еще раз, индикатор погаснет.
- **Также мельница выключается автоматически после 10 минут простоя (индикатор гаснет)**

Основной принцип работы: нажать кнопку включения – перевернуть верхней стороной вниз для перемалывания

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор целиком под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.

- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мельница электрическая	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Li-ion, 3.7V 750mAh Input: 5V DC, 1A
----------------	---

Производитель: ZHEJIANG WUYI WJL PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.
Адрес 99# Phoenix mountain industrial area, Wuyi, Zhejiang, China 321200 (Китай).

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А

www.sakura-dt.com



Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 10-2023