



Как пользоваться колонкой

- 03 Знакомство
- 05 Подключение
- 06 Голосовое управление
- 07 Персонализация
- 08 Защита личных данных
- 09 Режимы ограничения контента
- 10 Музыка с телефона
- 11 Настройка часов
- 12 Управление умным домом
- 14 Сброс настроек
- 14 Подключение к другой сети Wi-Fi
- 15 Технические характеристики
- 16 Правила использования
- 17 Решение проблем
- 18 Гарантия
- 19 Правила утилизации

Знакомство

1. Дисплей

Показывает время, погоду и милые глазки Маруси. Автоматически подстраивает яркость под освещение.



3. Наклейки

Сделайте свою колонку особенной!

4. Динамик 5 Вт

Всенаправленный чистый звук

2. Световой спот

Подсвечивает цветами разные состояния колонки: например, когда приходит уведомление, выключен микрофон, идёт настройка или вы общаетесь с Марусей




5. Разъём штыревой

Чтобы подключить колонку к розетке, и она заработала

Отключение
микрофонов


Тише

Громче




2 микрофона: слышат
вас даже издалека
и точно распознают речь

Пауза или запуск аудио,
а при долгом нажатии —
вызов Маруси



Следующий трек

Удерживать ○ и тап
на + пока звучит музыка



Предыдущий трек

Удерживать ○ и тап
на - пока звучит музыка

Подключение

1. Включите колонку в розетку
2. Убедитесь, что работает Wi-Fi
3. Установите на телефон приложение «Маруся — голосовой помощник» и авторизуйтесь в нём с помощью VK ID



4. Скажите Марусе: «Подключи колонку» — или нажмите «Подключить колонку» в настройках приложения
5. Следуйте инструкции

Голосовое управление

Обратитесь к Марусе по имени и назовите команду:

Маруся, что ты умеешь?

Маруся, включи весёлую музыку¹

Маруся, давай поиграем!

Маруся, какая погода в выходные?

Маруся, включи радио

Маруся, какое море – самое холодное?

Маруся, доброе утро!

Маруся, почитай сказку

¹ Работает, только если подключена подписка на VK Музыку

Персонализация

Ваши музыкальные рекомендации
и плейлисты друзей

Маруся, включи мой плейлист

Маруся, включи плейлист друга Натальи Коваль

Ваша лента ВКонтакте и общение с друзьями

Маруся, почитай ленту VK

Маруся, отправь сообщение

Ваши почта и календарь

Маруся, почитай почту

Маруся, напиши письмо

Ваш выбор повестки дня

Маруся, настрой утренний эфир

Маруся, хочу выбрать источник новостей

Защита ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Если колонкой пользуются несколько человек и вы не хотите, чтобы другие слушали вашу почту и писали сообщения вашим друзьям ВКонтакте, настройте доступ к личным данным в приложении Маруси. Зайдите в настройки, выберите колонку, откройте раздел «Личный контент на колонке» и отметьте, что будет доступно на устройстве.

Режимы ограничения контента

У Маруси есть несколько режимов для комфортного общения со всеми членами семьи. Выбрать подходящий можно в настройках приложения Маруси.

Детский режим

Включите его, когда ребёнок пользуется колонкой, и Маруся защитит его от грубых новостей и песен.

Узнавать детей

Маруся сама будет включать детский режим, когда услышит, что с ней говорит ребёнок.

Семейный режим


Маруся спросит, прежде чем включить то, что может кому-то не понравиться.

Музыка с телефона

По умолчанию Маруся играет VK Музыку, но если вы хотите послушать песни из других сервисов, подключите телефон, компьютер или планшет к колонке по Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на колонке

Маруся, включи Bluetooth

Или нажмите три раза на кнопку  на верхней панели колонки.

2. На телефоне, планшете или компьютере выберите колонку в списке доступных устройств

Она будет называться VK Capsula Neo-XXXX, где X — это последние цифры серийного номера. Или так, как вы сами её назвали.

3. Включите музыку на своём устройстве, и она заиграет на колонке. Вы сможете переключать треки, ставить музыку на паузу, узнавать, что сейчас играет, и менять громкость голосом.

Настройка часов

Часовой пояс

Определяется автоматически по вашему местоположению. Вы также можете указать его вручную в настройках приложения Маруси.

Отображение

Чтобы включить или выключить часы, нажмите 4 раза на кнопку  или попросите Марусю:

Маруся, включи часы

Маруся, выключи часы

Яркость

Дисплей колонки автоматически подбирает комфортную яркость в зависимости от освещения.

Скажите Марусе:

Маруся, сделай часы поярче

Маруся, уменьши яркость часов на 50%

Чтобы вернуть автонастройку яркости, скажите:

Маруся, включи автоматическую яркость часов

Управление умным домом

Умные устройства

Маруся поддерживает устройства от 60+ брендов умного дома и помогает управлять ими голосом:

 Wink  Aqara  YEELIGHT  HIPER  rubetek

 Ростелеком  mi  ELARI  polaris since 1995  REDMOND

Маруся, зажги свет

Маруся, выключи пылесос

Все совместимые устройства и команды можно посмотреть на сайте: marusia.vk.com/smart-home

Как подключить

1. Зайдите в настройки приложения Маруси
2. Выберите раздел «Умный дом»
3. Найдите своего провайдера и подключите его аккаунт
4. Все доступные устройства добавятся к Марусе, и вы сможете управлять ими голосом

Сценарии умного дома

Запускайте несколько умных устройств одной командой или по расписанию — с помощью сценариев. Например, по команде «Мы дома» могут одновременно включаться свет, чайник и музыка на колонке.

Маруся, мы дома!

Как создать сценарий

1. Зайдите в настройки приложения Маруси
2. Выберите раздел «Сценарии»
3. Укажите устройства и действия
4. Наслаждайтесь магией!

Сброс настроек

На случай, если колонку надо настроить заново или привязать к другому VK ID — например, когда до вас VK Капсулой Нео пользовался кто-то другой.

1. Отключите колонку от розетки и подключите снова
2. Дождитесь, когда загорится световой спот, затем положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и —
3. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и —
2. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

Технические характеристики

Управление	<ul style="list-style-type: none">• Голосовое, с помощью Маруси• 4 сенсорные кнопки
Размеры	90x75 мм
Вес (с адаптером)	345 г
Звук и микрофоны	<ul style="list-style-type: none">• Широкополосный динамик 5 Вт, 42 мм• 2 микрофона
Индикация	<ul style="list-style-type: none">• Цифровой дисплей• Световой спот
Беспроводные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 2,4 ГГц• Bluetooth
Программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none">• Голосовой помощник Маруся• Приложение «Маруся — голосовой помощник» для Android и iOS
Датчики	Датчик освещения
Длина кабеля	1,5 м
Питание	<ul style="list-style-type: none">• 12 В = 1 А• Разъём — штыревой
Комплектация	<ul style="list-style-type: none">• Умная колонка• Блок питания с кабелем• Набор наклеек• Ознакомительный буклет• Полезная информация

Правила использования



Не используйте колонку в ванной, сауне, бассейне или на улице под дождём, не касайтесь мокрыми руками. Храните в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях.



Держите колонку в прохладном месте, вдали от батарей и обогревателей, не оставляйте на солнце. Допустимые температуры: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.



Не подключайте колонку к розетке, если адаптер, кабель или вилка повреждены.




Обращайтесь с колонкой бережно: старайтесь не ронять, не заливать и не повреждать её.

Решение проблем

Не подключается к интернету

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключить к сети ваш смартфон.
- Если на других устройствах интернет по Wi-Fi работает, а на VK Капсуле Нео — нет, подключите колонку к Wi-Fi заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»

Не реагирует на команды

- Проверьте, подключена ли колонка к розетке.
- Если на запросы Маруся отвечает: «Не удалось подключиться к Wi-Fi» — подключите колонку к сети заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»
- Если на запросы Маруся отвечает: «Извините, я потеряла связь с сервером» — проверьте, работает ли Wi-Fi. Возможно, на счёте закончились деньги или у провайдера интернета случился сбой.
- Убедитесь, что на колонке включён микрофон. Если световой спот горит красным, значит, микрофон выключен. Нажмите , чтобы его включить.

Не реагирует на команды

Обратитесь в поддержку — мы поможем:
marusia.vk.com/support
8 800 301-55-11

Гарантия

Мы гарантируем, что колонка выглядит и работает так, как мы описали. Вместе с колонкой вы получаете гарантию 1 год и можете обратиться в сервисный центр для обмена или ремонта. Обратите внимание, эти случаи — не гарантийные:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем
- повреждения из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования
- повреждения при использовании аксессуаров не из комплекта VK Каспулы Нео

Сервисные центры: marusia.vk.com/service

Правила утилизации

Срок эксплуатации колонки — 2 года, но если хорошо с ней обращаться, она прослужит вам намного дольше.

Когда придёт время попрощаться с колонкой, отнесите её и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Название: Умная колонка VK Капсула Нео
с голосовым помощником Марусей

Модель: Neo

Изготовитель: VK MGL LIMITED ILLC, 236006,
Kaliningrad Region, Kaliningrad city, Oktyabrskaya
Str. 12, room 23.

ВК МГЛ ЛИМИТЕД, 236006, Калининградская
область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12,
помещ. 23.

Адрес производства: 1st & 3rd Building, № 26
Puzai Road, Pingdi Longgang District, Shenzhen,
518117, China

Страна изготовления: Китай

Импортер и дата изготовления: указаны на упаковке

**Политика конфиденциальности
приложения «Маруся — голосовой
помощник»:** marusia.vk.com/terms/privacy