

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NATIONAL. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если изделие перейдет к другому пользователю, передайте его вместе с изделием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым подключением к электросети убедитесь, что характеристики адаптера питания совпадают с характеристиками вашей электросети.

- Запрещается использовать поврежденный или неисправный светильник или адаптер питания.
- Запрещается использовать какой-либо другой адаптер питания, кроме того, что поставляется в комплекте.
- Светильник предназначен для использования в помещении. Запрещается эксплуатировать его на улице.
- Запрещается использовать светильник в условиях высокой влажности, например в ванной комнате, или разбрызгивать на него воду.
- Запрещается накрывать работающий светильник тканью, бумагой или другими легковоспламеняющимися предметами.
- Запрещается смотреть прямо на работающие светодиоды – это вредно для глаз.
- Если вы не планируете использовать светильник в течение длительного времени, отсоедините его от электросети.
- При отключении от электросети не тяните за шнур или сам светильник, беритесь за корпус адаптера питания.
- Следите, чтобы шнур питания не пережимался и не соприкасался с острыми краями.
- Запрещается прикасаться к светильнику или адаптеру питания мокрыми руками.

- Не оставляйте работающий светильник без присмотра.
- Запрещается вставлять металлические и другие предметы в отверстия светильника.
- Запрещается использовать агрессивные вещества (спирт, кислоту, щелочь) для чистки поверхности светильника.
- Перед чисткой светильника отключите его от электросети.
- Запрещается оставлять светильник под воздействием прямых солнечных лучей, это может привести к его обесцвечиванию и неисправностям в его работе.
- Устанавливайте светильник вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Немедленно отключите питание светильника и прекратите его использование в следующих случаях:
 - появился дым или запах;
 - поврежден светильник или кабель питания;
 - появляются искры, треск;
 - светодиоды необычно мигают.
- Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно ремонтировать светильник или адаптер питания. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.

Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к пожару, поражению электрическим током и поломке светильника. Производитель в этом случае не несет ответственности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:


- Светильник – 1
- Элемент питания CR 2032 - 1 (установлен)
- Адаптер питания – 1
- Руководство по эксплуатации – 1

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откройте крышку батарейного отсека, повернув ее против часовой стрелки, извлеките защитную пленку и установите, соблюдая полярность в отсеке батарейку CR2032(в комплекте светильника),

обеспечивающую бесперебойную работу встроенных часов. Закрутите крышку. В случае необходимости, произведите замену элемента питания.

Установите светильник на стол и отрегулируйте угол наклона светильника в диапазоне 150 градусов. Не прикладывайте при этом чрезмерных усилий, чтобы его не сломать.



Во избежание помех не рекомендуется устанавливать светильник в непосредственной близости от телевизора или радиоприемника. Рекомендуется фиксировать плафон на расстоянии около 30 см от поверхности стола так, чтобы прямой свет плафона не попадал в глаза.

Подключение питания

Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе светильника, а вилку адаптера питания – к электрической розетке.


ВНИМАНИЕ:

Данный светильник может использоваться только с тем адаптером, который был в комплекте светильника. Перед подключением адаптера к светильнику убедитесь, что коммутационные параметры, указанные на этикетках корпусов светильника и адаптера совпадают. При подключении адаптера питания контакты должны быть плотные.

ЖК-ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Термометр
2. Индикатор будильника
3. MONTH - Месяц, DATE – Число
4. Единица измерения температуры (°C/°F)

5. Индикатор отсрочки сигнала будильника
6. Часы
7. Минуты
8. DAY – День недели



Сенсорные кнопки



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Управляйте работой светильника с помощью кнопки, расположенной под дисплеем.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

Включение, выключение и регулировка яркости свечения

Коснитесь кнопки, чтобы включить светильник. Светильник начнет работать в том режиме, в котором он находился при последнем выключении. Последовательно касайтесь сенсорной кнопки, чтобы изменять уровень яркости. Чтобы выключить светильник, коснитесь кнопки еще раз.

Выбор цветовой температуры

Последовательно касайтесь и удерживайте палец на кнопке, чтобы выбрать цветовую температуру: теплый свет, естественный свет, холодный свет.

Настройка часов и календаря

1. В обычном режиме коснитесь кнопки SET, чтобы

- перейти в режим настройки часов и календаря.
2. Последовательно нажимайте кнопку SET, чтобы переходить по параметрам настройки: часы, минуты, год, месяц, число. Выбранный параметр будет мигать.
3. Выбрав нужный параметр, выполните его настройку кнопками UP и DOWN.
4. Чтобы изменить формат времени (12- или 24 часовой), в обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку UP.


Настройка будильника

1. В обычном режиме коснитесь кнопки MODE, чтобы включить режим будильника.
2. В режиме будильника нажмите кнопку SET, чтобы настроить будильник.
3. Последовательно нажимайте кнопку SET, чтобы переходить по параметрам настройки. Выбранный параметр будет мигать.
4. Выбрав нужный параметр, выполните его настройку кнопками UP и DOWN.
5. В режиме будильника используйте кнопки UP и DOWN, чтобы выбрать текущий режим в следующем порядке: включен будильник, включена отсрочка сигнала будильника, будильник выключен.
6. Когда подходит установленное время будильника, начнет звучать сигнал будильника. Через одну минуту будильник выключится и включится отсрочка сигнала будильника. Когда пройдет время отсрочки, снова зазвучит сигнал будильника. Нажмите кнопку SET или любую другую, чтобы выключить сигнал будильника.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если светодиоды выключились или мигают, убедитесь, что контакты адаптера питания плотные. Если это не помогло, отключите светильник от электросети и обратитесь в сервисный центр производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

 Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах,

это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 8 Вт
Управление: сенсорное
Количество светодиодов: 25
Световой поток: 400 Лм
Освещенность: 1250 люкс
Индекс цветопередачи: ≥ 82 Ra
Режимы цветовой температуры:
Теплый свет: 2700-3000 К
Естественный свет: 4000-4500 К
Холодный свет: 5500-6000 К

Календарь
Часы/будильник
Термометр
Входное напряжение адаптера питания:
~ 100-240 В/50 Гц
Входное напряжение светильника:
5 В/1,5 А
Срок службы светодиодов (до): 50 000 часов
Рабочий температурный диапазон:
от -10°С до +50°С
Рабочая влажность: не более 98%
Класс защиты светильника: III

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в настоящем руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может незначительно отличаться от изображения.

NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Руководство по эксплуатации

Светодиодный настольный
светильник
NL-64LED/NL-65LED



Серийный номер:	Модель:
	Подпись покупателя:
Фирма продавца:	Подпись продавца:
Печать продавца:	Дата продажи:
	Дата обмена:
Внимание Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон является недействительным.	

Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца с момента его реализации покупателю через розничную торговую сеть.
- Ремонту подлежат не работающие или вышедшие из строя изделия при соблюдении пользователем правил эксплуатации и мер предосторожности, а также отсутствии механических повреждений.
- Ремонт изделия осуществляется при наличии у покупателя правильно заполненного гарантийного талона с печатью и кассового чека организации, у которой было приобретено данное изделие.
- Предварительная диагностика неисправности или ремонт изделия, а также выдача актов о не ремонтпригодности производится только в авторизованных сервисных центрах. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте: www.National-ru.ru

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- Нарушения правил эксплуатации (мер предосторожности).
- Наличия механических повреждений или следов несанкционированного вскрытия корпуса изделия или адаптера питания. Использование адаптера питания, не предназначенного для данного типа изделия.
- Повреждений вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, инородных веществ, жидкостей и т.д.
- Если дата производства, версия или серийный номер удалены или не могут быть установлены.
- Использования изделия для освещения производственных или иных объектов, где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от типовых условий освещения для бытовых нужд (тяжелые температурные режимы, большая запыленность, загазованность или влажность помещения и т.д.)
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Smart International Distribution Limited.
Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "ПОЛИТЕХНИКА".
170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы изделия: 3 года.

Дата производства указана на изделии или упаковке.
Срок годности не установлен. Срок хранения не установлен. Срок службы исчисляется со дня передачи товара покупателю.

Телефон горячей линии: 8-800-201-21-45

Информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте:

www.National-ru.ru.

EAC

NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Руководство по эксплуатации

Светодиодный настольный
светильник
NL-64LED/NL-65LED

