


cactus
OFFICE ASSISTANT



FloorCompact**EXPERT**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
CACTUS FloorCompactEXPERT

Компактный и мобильный напольный экран
для проекционного оборудования

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

- Экран для проекционного оборудования FloorCompactEXPERT – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Размер	Соотношение сторон	Размер белой части полотна, мм	Размер нижней кромки, см	Размер боковых кромок, см	Размер корпуса экрана, мм
CS-PSFLCE-120X90	120x90	4:3	1160x870	60	2/2/2	1307x126x90
CS-PSFLCE-160X120	160x120		1560x1170	60	2/2/2	1707x126x90
CS-PSFLCE-180X135	180x135		1760x1320	65	2/2/2	1907x126x90
CS-PSFLCE-200X150	200x150		1960x1470	50	2/2/2	2107x126x90
CS-PSFLCE-120X68	120x68	16:9	1160x653	80	2/2/2	1307x126x90
CS-PSFLCE-160X90	160x90		1560x878	90	2/2/2	1707x126x90
CS-PSFLCE-180X102	180x102		1760x990	75	2/2/2	1907x126x90
CS-PSFLCE-200X113	200x113		1960x1103	85	2/2/2	2107x126x90

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка и Эксплуатация

- Не настраивайте экран на нестабильной или неровной поверхности. Это может привести к падению или опрокидыванию экрана, что может привести к повреждению экрана или травме. Будьте особенно осторожны при настройке дома, где могут присутствовать маленькие дети.
- Не прикрепляйте предметы к экрану.
- При складывании полотна экрана в корпус всегда придерживайте крепежную штангу.

Установка экрана

- 1) Установите корпус в вертикальном положении, ножками к земле.
- 2) Разверните ножки перпендикулярно корпусу экрана.
- 3) Вставьте штангу в корпус экрана
- 4) Плавно потяните ручку экрана вверх и зафиксируйте ручку экрана на верхний крючок.
- 5) Отрегулируйте высоту экрана при помощи регулятора высоты.

Сворачивание экрана

- 1) Отрегулируйте высоту экрана в минимальное положение при помощи регулятора высоты.
- 2) Аккуратно снимите ручку экрана и плавно опустите полотно в корпус.
- 3) Извлеките штангу
- 4) Приведите ножки экрана в параллельное корпусу положение.

Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО «ДЕЛИЯ»

127521, Шереметьевская 47, Москва

Изготовитель

Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.

2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.
Срок годности не ограничен.