

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации Умной розетки

Умная розетка Elektrostandard® с функцией мониторинга потребления электроэнергии. Розетка предназначена для включения/отключения электроприборов в необходимый интервал времени, который можно задать с помощью приложения Minimir Home. Благодаря функции мониторинга потребления электроэнергии появилась возможность отслеживать энергопотребление подключаемых приборов. Управление умной розеткой и настройка сценариев производится в мобильном приложении Minimir Home.

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------------------------|
| Напряжение | 230 В ~50 Гц |
| Максимальная мощность нагрузки | 3500 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Беспроводной стандарт | Wi-Fi, 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n |
| Удаленность до Wi-Fi роутера* | до 50 м |
| Степень пылевлагозащиты | см. на упаковке |
| Размер | см. на упаковке |
| Рабочая температура | -10 ... +40 °С |
| Материал | пластик |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Срок службы | 10 лет |

*Указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.

Подробная информация на сайте Minimir Home



Внимание!

Не подключайте к умной розетке электроприборы, мощность которых выше максимально допустимой!

Комплектация товара: умная розетка – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

Настройка приложения Minimir Home для работы с устройством

Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Актуальные ссылки для скачивания приложения доступны на сайте <https://home.minimir.ru>. Разработчик оставляет за собой право производить доработку приложения и изменять процесс сопряжения с устройствами с целью улучшения продукта. Актуальная документация публикуется на сайте производителя.

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi.
2. Установите бесплатное приложение Minimir Home.
3. Авторизуйтесь в приложении Minimir Home.
4. Включите Bluetooth.
5. Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения длительным нажатием кнопки «RESET». Быстрое мигание светового индикатора означает, что устройство успешно переведено в режим сопряжения.
6. Добавьте Ваше умное устройство в приложении Minimir Home, для этого нажмите «+» в правом верхнем углу.
7. Нажмите кнопку «Вперед», процесс сопряжения будет завершен автоматически. При первом подключении может потребоваться введение логина и пароля от сети Wi-Fi.
8. Ваше умное устройство добавлено в приложении Minimir Home и готово к работе.

В приложении Minimir Home на странице интерфейса устройства пользователь может:

- Просматривать текущее состояние и статус устройства
- Получить доступ к журналу / архиву состояния устройства
- Включать / выключать уведомления о событиях.

Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить / изменить следующие параметры:

- Название устройства
- Просмотреть основную информацию об устройстве
- Оповещения о потере сигнала Wi-Fi («Офлайн – уведомление»)
- Проверить доступность сети Wi-Fi и наличие обновлений
- Удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к заводским настройкам.

В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев работы других умных устройств при наступлении событий-триггеров, запускать групповые сценарии с несколькими устройствами.

В меню настроек учетной записи «Профиль» доступны следующие функции:

- Настройка профиля учетной записи
- Настройка доступа для членов семьи и гостей
- Управление группами устройств и помещениями
- Доступ к центру оповещений со списком полученных уведомлений
- FAQ – наиболее часто задаваемые вопросы
- Чат техподдержки.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20 ... +50 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура -20 ... +50 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Штамп магазина:



Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.