




## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual



### 1. Pairing



1. Press and hold the "⏻" button for 3s. Red and Green LED will blink alternately.
2. Select "EDIFIER W280NB" in your device setting to connect. Green LED will blink twice per 5s after connected.

#### Pairing for the first time

1. Power on for the first time. Red and Green LED will blink alternately.
2. Select "EDIFIER W280NB" in your device setting to connect.

#### Note:


For subsequent use, the headphone will auto-connect to device used last time.

### 2. Reset




1. Power on and disconnected to any devices.
2. Simultaneously press and hold the "+" "-" buttons for 5s to clear pairing records.
3. Green LED will blink 6 times rapidly then off when successful.

### 3. Dual Connectivity




1. Pair device A with the headphone. Upon successful press and hold the "⏻" button for 3s again.
2. Select "EDIFIER W280NB" in device B to connect.
3. Select "EDIFIER W280NB" in device A to connect manually.
4. Green LED will blink twice per 5s when successful.

### 4. Controls - Power ON/OFF / Modes



### 5. Controls - Volume / Music / Call



#### Note:

1. — : Press and hold.
2. Please do not charge the headphone when there is sweat or other liquids inside the charging port, which may damage the headphone.
3. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.
4. Download Edifier Connect App for more customizable control settings.


Input: 5V 500mA

For more information, please visit our website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Model: EDF200039

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

©2021 Edifier International Limited. All rights reserved.

Printed in China

#### NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.





## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual (BC)

### 1. Kopplung



- Halten Sie die Taste „▶“ 3 s gedrückt. Die rote und grüne LED blinken abwechselnd.
- Wählen Sie „EDIFIER W280NB“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die grüne LED blinkt zweimal je 5 s nach Kopplung.

#### Erste Kopplung

- Schalten Sie das Gerät zum ersten Mal ein. Die rote und grüne LED blinken abwechselnd.
- Wählen Sie „EDIFIER W280NB“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

#### Hinweis:


Für die spätere Verwendung werden die Kopfhörer mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

### 2. Zurücksetzen




- Schalten Sie das Gerät ein und unterbrechen Sie mögliche Kopplungen.
- Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ 5 s gedrückt, um Datensätze bezüglich der Kopplungen zu löschen.
- Die grüne LED blinkt 6 Mal schnell und erlischt, wenn der Vorgang erfolgreich war.

### 3. Doppelte Konnektivität




- Koppeln Sie Gerät A mit den Ohrhörern. Nach erfolgreicher Kopplung drücken Sie die Taste „▶“ nochmals für 3 s gedrückt.
- Wählen Sie „EDIFIER W280NB“ auf Gerät B zum Koppeln.
- Wählen Sie „EDIFIER W280NB“ auf Gerät A zum manuellen Koppeln.
- Die grüne LED blinkt zweimal je 5 s nach erfolgreicher Kopplung.

### 4. Bedienfelder - Einschalten/ Ausschalten / Modi



### 5. Bedienfelder - Lautstärke / Musik / Anruf




#### Hinweis:


- : Gedrückt halten
- Laden Sie die Kopfhörer nicht, wenn sich Schweiß oder andere Flüssigkeiten im Ladeanschluss befinden, welche die Kopfhörer beschädigen können.
- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Laden Sie die App Edifier Connect für weitere anpassbare Einstellungen der Bedienelemente herunter.

Eingang: 5V = 500mA


Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modell: EDF200039  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

www.edifier.com  
©2021 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China

#### HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.





## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual

### 1. Appairage



- Maintenez le bouton « ▶ » enfoncé pendant 3 s. Les voyants LED Rouge et Vert clignoteront alternativement.
- Sélectionnez « EDIFIER W280NB » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. Le voyant LED Vert clignotera deux fois toutes les 5 s une fois la connexion établie.

#### Première association

- Effectuez la première mise sous tension. Les voyants LED Rouge et Vert clignoteront alternativement.
- Sélectionnez « EDIFIER W280NB » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

#### Remarque:


Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.

### 2. Réinitialiser




- Allumez et déconnectez le casque de tout appareil.
- Maintenez les boutons « + » et « - » simultanément enfoncés pendant 5 s pour effacer la mémoire d'association.
- Le voyant LED Vert clignotera 6 fois rapidement, puis s'éteindra une fois l'opération terminée.

### 3. Double Connectivité




- Associez l'appareil A au casque. En cas d'association correcte, maintenez à nouveau le bouton « ▶ » enfoncé pendant 3 s.
- Sélectionnez « EDIFIER W280NB » dans l'appareil B pour effectuer la connexion.
- Sélectionnez « EDIFIER W280NB » dans l'appareil A pour effectuer une connexion manuelle.
- Le voyant LED Vert clignotera deux fois toutes les 5 s une fois la connexion établie.

### 4. Commandes - Allumer/Éteindre / Modes



### 5. Commandes - Volume / Musique / Appel



#### Remarque:

- : Maintenir enfoncé
- Ne rechargez pas le casque si le port de charge contient des traces de transpiration ou d'autres liquides, ce qui pourrait l'endommager.
- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Téléchargez l'appli Edifier Connect pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

Entrée: 5V = 500mA

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modèle: EDF200039

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

©2021 Edifier International Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en China

#### AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.







## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual



### 1. Pareamento



1. Pressione e mantenha o botão "▶" pressionado por 3s. O LED vermelho e verde piscará alternadamente.
2. Selecione "EDIFIER W280NB" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED verde piscará duas vezes por 5s após conectado.

#### Primeiro emparelhamento

1. Ligue pela primeira vez. O LED vermelho e verde piscará alternadamente.
2. Selecione "EDIFIER W280NB" na configuração do seu dispositivo para conectar.

#### Nota:

Para uso posterior, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

### 2. Reiniciar




1. Ligue e desconecte de todos os dispositivos.
2. Simultaneamente pressione e mantenha pressionados os botões " + " - " por 5s para apagar os registros de emparelhamento.
3. O LED verde piscará 6 vezes rapidamente, em seguida, apagará quando executado com sucesso.

### 3. Dupla Conectividade




1. Emparelhe o dispositivo A com o fone de ouvido. Ao pressionar e manter pressionado o botão "▶" com sucesso por 3s novamente.
2. Selecione "EDIFIER W280NB" no dispositivo B para conectar.
3. Selecione "EDIFIER W280NB" no dispositivo A para conectar manualmente.
4. O LED verde piscará duas vezes por 5s quando executado com sucesso.

### 4. Controles - Ligar/desligar / Modos



### 5. Controles - Volume / Música / Chamada




#### Nota:

1. —: Manter premido
2. Não carregue o fone de ouvido quando este apresentar suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, pois poderá danificar o fone de ouvido.
3. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
4. Faça o download do APP Edifier Connect para obter mais configurações de controle personalizáveis.


Entrada: 5V = 500mA

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:


[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200039

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

©2021 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados. Impresso na China

#### AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.






## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual



### 1. ペアリング



1. 「」 ボタンを3s押し続けます。赤色と緑色のLEDが素早く交互に点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W280NB」を選択します。接続後、緑色LEDが5sで2回点滅します。

#### 初回のペアリング

1. 初めて電源を入れる。赤色と緑色のLEDが素早く交互に点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W280NB」を選択します。

#### 注:

2回目の使用以降は、ヘッドホンは前回使用したデバイスに自動的に接続されます。

### 2. リセット




1. 電源を入れ、全てのデバイスから接続解除します。
2. 「+」と「-」のボタンを5s同時に押し続け、ペアリング記録をクリアします。
3. 完了すると、緑色LEDが6回素早く点滅して電源がオフになります。

### 3. デュアル接続




1. デバイスAをヘッドホンとペアリングします。完了したら、「」 ボタンを再度3s押します。
2. デバイスBで「EDIFIER W280NB」を選んで接続します。
3. デバイスAで「EDIFIER W280NB」を選んで手動接続します。
4. 完了すると、緑色LEDが5sで2回点滅します。

### 4. コントロール - オン/オフ / モード



### 5. コントロール - 音量/音楽/通話



#### 注:

1. **—**: 長押し
2. ヘッドホンが損傷する可能性がありますので、充電ポート内に汗または別の液体がある場合にはヘッドホンを充電しないでください。
3. 画像は参照用です。
4. Edifier Connect アプリをダウンロードして、よりカスタマイズ設定を行ってください。

入力: 5V  $\equiv$  500mA

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:


[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

モデル: EDF200039  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

©2021 Edifier International Limited. 禁無断転載

印刷: 中国

#### ご注意

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。差異があった場合、実際の製品を優先します。





## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual

### 1. Emparejamiento



- Mantenga pulsado el botón "⏻" durante 3s. Los LED Rojo y Verde parpadearán alternativamente.
- Seleccione "EDIFIER W280NB" en la configuración de su dispositivo para conectar. El LED Verde parpadeará dos veces cada 5s cuando se conecte.

#### Emparejar por primera vez

- Primer encendido. Los LED Rojo y Verde parpadearán alternativamente.
- Seleccione "EDIFIER W280NB" en la configuración de su dispositivo para conectar.

#### Nota:

Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

### 2. Restablecer




- Encienda y desconecte de cualquier dispositivo.
- Mantenga pulsados simultáneamente los botones " + " - " durante 5s para borrar los registros de emparejamiento.
- El LED Verde parpadeará rápidamente 6 veces y se apagará cuando sea correcto.

### 3. Conectividad Dual




- Empareje el dispositivo A con los auriculares. Cuando sea correcto mantenga pulsado el botón "⏻" durante 3s otra vez.
- Seleccione "EDIFIER W280NB" en el dispositivo B para conectar.
- Seleccione "EDIFIER W280NB" en el dispositivo A para conectar manualmente.
- El LED Verde parpadeará dos veces cada 5s cuando sea correcto.

### 4. Controles - Encendido/ Apagado / Modos



### 5. Controles - Volumen / Música / Llamada



#### Nota:

- : Maintenir enfoncé
- Ne rechargez pas le casque si le port de charge contient des traces de transpiration ou d'autres liquides, ce qui pourrait l'endommager.
- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Téléchargez l'appli Edifier Connect pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

Entrada: 5V= 500mA

Para más información, visite nuestro sitio web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200039

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

©2021 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados. Impreso en China

#### NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.






## W280NB

Wireless Sports Headphones with Active Noise Cancellation

Manual



### 1. Accoppiamento



1. Premere e tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 secondi. Il LED rosso e verde lampeggeranno in modo alternato.
2. Selezionare "EDIFIER W280NB" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. Il LED verde lampeggerà due volte rapidamente per 5 secondi dopo la connessione.

#### Associazione iniziale

1. Accensione per la prima volta. Il LED rosso e verde lampeggeranno in modo alternato.
2. Selezionare "EDIFIER W280NB" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

#### Nota:

Al prossimo utilizzo, le cuffie si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

### 2. Ripristino




1. Acceso e disconnesso da altri dispositivi.
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" "-" per 5 secondi per eliminare la cronologia delle associazioni.
3. Il LED verde lampeggerà 6 volte rapidamente per poi spegnersi in caso di esecuzione corretta della procedura.

### 3. Doppia Connettività



1. Associare il dispositivo A alle cuffie. In caso di procedura avvenuta correttamente premere e tenere premuto nuovamente il pulsante "⏻" per 3 secondi.
2. Selezionare "EDIFIER W280NB" nel dispositivo B per la connessione.
3. Selezionare "EDIFIER W280NB" nel dispositivo A per la connessione manuale.
4. Il LED verde lampeggerà due volte rapidamente per 5 secondi in caso di procedura avvenuta correttamente.

### 4. Comandi - Accensione/ Spegnimento / Modalità



### 5. Comandi - Volume / Musica / Chiamate



#### Nota:

1. —: Premere e tenere premuto
2. Non caricare le cuffie in presenza di sudore o altri liquidi all'interno della porta di ricarica, in quanto ciò potrebbe danneggiare le cuffie.
3. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
4. Scarica l'APP Edifier Connect per impostazioni dei comandi più personalizzabili.

Ingresso: 5V= 500mA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modello: EDF200039

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

©2021 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China

#### COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso. I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.