

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ РАЗМЕРОМ СЕРИИ GLP-RW17, GLP-SW17

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник серии GLP-RW17, GLP-SW17 торговой марки General Lighting Systems предназначен для освещения жилых, административных и общественных помещений. Также может применяться в качестве декоративной подсветки. Предназначен для использования только внутри помещений.

Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением ~230 В (допустимый диапазон входного напряжения 100–240 В) и частотой 50-60 Гц. Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованием Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих условиям производителя, например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Во избежание ошибок при установке и обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

- 1. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химической активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- 2. Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.
- 3. Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
- 4. Запрещено осуществлять подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- 5. Подключать светильник при поврежденной электрической проводке запрещается.
- 6. Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.
- 7. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.
- 8. Запрещается крепить устройство на сырых поверхностях, недавно покрашенных, а также на электропроводящих поверхностях (например, на металлических).
- 9. При обнаружении повреждений корпуса и прочих механических повреждений, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Монтаж или демонтаж выполнять при отключённом электропитании!

Порядок установки:

- 1. Распакуйте светильник и убедитесь в целостности корпуса и проводов.
- 2. Наметьте место будущей установки светильника, вырежьте установочное отверстие в соответствии со спецификацией светильника.
- 3. Обесточьте сетевой кабель. Подключите сетевой кабель к драйверу светильника. (Рис.1)
- 4. Установите светильник в установочное отверстие. (Рис.2)

Место соединения надежно загерметизировать при помощи термоусадочной трубки (в комплект не входит).

- 10. Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.
- 11. Не может использоваться с диммером.
- 12. В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.
- 13. В случае повреждения шнура питания, замена на иной шнур питания запрещена, светильник необходимо утилизировать.
- 14. Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном электропитании.
- 15. Чистка и осмотр светильника должны осуществляться регулярно (один раз каждые 6 месяцев). Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета светильника и его повреждению.




Рис.1

Рис.2

Подключение светильника к сети электропитания без светодиодного драйвера запрещено!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Форма	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра	Класс электрозащиты	Сила тока, А	Коэф. мощности	Пусковой ток (пик), А	Кол-во на 1 автомат 16А	Установочное отв-ие	Размеры, мм
GLP-RW17-85CH-10BT-4	412179	10	Круг	960	4500 K	class II	0,09	PF>0.5	0,91	18	45-65мм	Ø 85*13.5
GLP-RW17-85CH-10BT-6	412180	10	Круг	960	6500 K	class II	0,09	PF>0.5	0,91	18	45-65мм	Ø 85*13.5
GLP-RW17-120CH-18BT-4	412181	18	Круг	1725	4500 K	class II	0,16	PF>0.5	1,64	10	45-80мм	Ø 120*13.5
GLP-RW17-120CH-18BT-6	412182	18	Круг	1725	6500 K	class II	0,16	PF>0.5	1,64	10	45-80мм	Ø 120*13.5
GLP-RW17-170CH-24BT-4	412183	24	Круг	2250	4500 K	class II	0,22	PF>0.5	2,18	7	45-125мм	Ø 170*13.5
GLP-RW17-170CH-24BT-6	412184	24	Круг	2250	6500 K	class II	0,22	PF>0.5	2,18	7	45-125мм	Ø 170*13.5
GLP-RW17-220CH-36BT-4	412191	36	Круг	3460	4500 K	class II	0,31	PF>0.5	3,18	5	45-170мм	Ø 220*13.5
GLP-RW17-220CH-36BT-6	412192	36	Круг	3460	6500 K	class II	0,31	PF>0.5	3,18	5	45-170мм	Ø 220*13.5
GLP-SW17-85CH-10BT-4	412185	10	Квадрат	960	4500 K	class II	0,09	PF>0.5	0,91	18	45-65мм	85*85*13.5
GLP-SW17-85CH-10BT-6	412186	10	Квадрат	960	6500 K	class II	0,09	PF>0.5	0,91	18	45-65мм	85*85*13.5
GLP-SW17-120CH-18BT-4	412187	18	Квадрат	1725	4500 K	class II	0,16	PF>0.5	1,64	10	45-80мм	120*120*13.5
GLP-SW17-120CH-18BT-6	412188	18	Квадрат	1725	6500 K	class II	0,16	PF>0.5	1,64	10	45-80мм	120*120*13.5
GLP-SW17-170CH-24BT-4	412189	24	Квадрат	2250	4500 K	class II	0,22	PF>0.5	2,18	7	45-125мм	170*170*13.5
GLP-SW17-170CH-24BT-6	412190	24	Квадрат	2250	6500 K	class II	0,22	PF>0.5	2,18	7	45-125мм	170*170*13.5
GLP-SW17-220CH-36BT-4	412193	36	Квадрат	3460	4500 K	class II	0,31	PF>0.5	3,18	5	45-170мм	220*220*13.5
GLP-SW17-220CH-36BT-6	412194	36	Квадрат	3460	6500 K	class II	0,31	PF>0.5	3,18	5	45-170мм	220*220*13.5

Напряжение питания: ~230 В, частота: 50-60 Гц. Климатическое исполнение: УХЛ4, Степень защиты: IP40

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Светильник не включается	Низкое напряжение в электросети или его отсутствие	Необходимо проверить напряжение электросети. Проверить корректность соединения с питающей сетью.

В случае, когда выявить и/или устранить неисправность не удалось, обратиться в точку продажи для выявления причин неисправности и/или замены на исправный прибор.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации также может быть нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие видимые физические повреждения корпуса, в случае уменьшения светового потока менее чем на 10% от заявленного производителем и в случаях несоблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве.

Гарантия на изделие General Lighting Systems серии GLP-RW17, GLP-SW17 составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате XX-ММГГ, где XX - код производителя, ММ - месяц, ГГ - год.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник GLP-RW17/SW17
Светодиодный драйвер
Фиксирующие клипсы
Паспорт изделия

ВНИМАНИЕ! Параметры пускового тока значительно превосходят номинальный ток. Рекомендуется установка защитной автоматики на сеть электропитания.

* На упаковке изделия указана модель светильника, реальная потребляемая мощность и световой поток светильника указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения электросети.

Более подробное описание технических параметров и характеристик смотрите на индивидуальной упаковке или на сайте www.sones.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранить в упаковке производителя при температуре от -25° до +50° С в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель:

GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик в РФ (Импортёр):

ООО «Сонэс Логистик»
117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д.17, стр.1
www.sones.ru info@sones.ru

Модель	Дата продажи	Печать магазина

