

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 6
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1000/1600/3200/6400 dpi
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- RGB-подсветка: 5 режимов
- Алюминиевое колесо
- Телефонные ножки
- Интерфейс подключения: USB
- Потребление: 5 В = 35 мА
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размер: 124 x 49 x 82 мм
- Вес (без учета кабеля): 95 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Проводная компьютерная мышь 503M
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- ОС Windows
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

ПОДСВЕТКА:

Для переключения между 5 режимами RGB-подсветки нажмите на кнопку на задней стороне корпуса устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- убедитесь, что устройство подключено правильно.
- убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quigjano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлин»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңız үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бүрнін, енімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның закымдауын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүкіттік оқуынызды сұрайыз

Құрылғының құрылымың ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны енімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залап үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Өтшемі: 124 x 49 x 22 мм
- Салмағы (кабельді есептегендеге): 95 г
- Тұтыну: 5 В == 35 мА

КОЛДАНЫЛУЫ:

Бул құрылғы жүгіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУЫ:

1. Құрылғыны қантамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болу мүмкін корпустың көрінетін закымдағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім закымдаған немесе жұмыс істемесе – сатышға хабарласыңыз.
3. USB кабельдін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

АРТҚЫ ЖАРЫҚ:

5 RGB жарықтануды режимі арасында аузыңы үшін құрылғы корпусының артқы жағындағы түмнені басыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ:

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температуралың асерлінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбанды, ейткені олар бетті закымдау мүмкін. Тазалау үшін жұмысқа, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс меканикалық асер етүн болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзінің жөндемеден.

МҰМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ:

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB-порттыңын жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғының басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бул құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ:

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспалытын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн саулеінің тікелей түсініне жол бермей керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ:

Өнімді түпнұсқа қантамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ:

Өнім белшек сауда жөлдері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ:

Коршаған ортада қорғау мақсатында аспалтын және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қадімі түрмистық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспал пен қоректендіру элементтерін одан әрі қәдеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған кауіпсіздік шаралары мен мәқсатына сайкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУШАРТТАРЫ:

Кепілдікті қызмет қөрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:

oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ:

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз:

oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Күиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауда уәкілетті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қантамада қөрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл