


**С заботой
о твоём
здоровье!**



**Увлажнитель воздуха
КТ-2899**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	4
Устройство увлажнителя воздуха.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание.....	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок.....	9
Технические характеристики.....	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Увлажнитель воздуха КТ-2899 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Он будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха.

КТ-2899 является ультразвуковым увлажнителем, который считается наиболее эффективным из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружена трубка, внутри которой находится подпружиненный фильтр. По нему благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к излучателю, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем разносится потоком воздуха.

У устройства простое и легкое управление одной кнопкой. Есть возможность включить непрерывную или импульсную подачу тумана. У устройства есть фильтр с держателем для резервуара из комплекта. Также вы можете установить на корпус верхний и нижний держатели фильтра, чтобы использовать увлажнитель с емкостями большего размера.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель воздуха — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Нижний держатель фильтра с пружиной и маленьким фильтром — 1 шт.
2. Большой фильтр — 1 шт.
3. Верхний держатель фильтра — 1 шт.
4. Шнур Micro-USB — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя воздуха



Нажмите на *кнопку «Вкл/Выкл»* один раз для включения прибора. По умолчанию увлажнитель включит непрерывную подачу тумана. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы включить импульсную подачу тумана. Туман будет подаваться в течение 3 секунд с перерывами 2 секунды. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз, чтобы выключить прибор.

Индикатор горит белым во время работы прибора и красным во время зарядки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте резервуар в теплой воде мягкой губкой с моющим средством и просушите. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, в область кнопки, индикатора и разъема для зарядки, а также на шнур Micro-USB.



Вымойте резервуар и держатель фильтра с пружинкой теплой водой. Убедитесь, что в нижнем держателе установлена пружинка, и вставьте маленький фильтр в нижний держатель, затем установите нижний держатель в отверстие с нижней стороны корпуса до упора.

Перед первым использованием залейте чистую воду в резервуар, установите корпус увлажнителя на резервуар и оставьте на 3–5 минут, чтобы сухой фильтр смочился водой.

Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, рассчитанный на ток не менее 0,6 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 0,6 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур Micro-USB сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разрядности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Во время зарядки индикатор непрерывно горит красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор погаснет.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Установите увлажнитель воздуха на сухую устойчивую горизонтальную чистую поверхность на расстоянии не менее 10 см

от края стола и других предметов.

2. Поверните корпус прибора против часовой стрелки до упора и потяните вверх, придерживая резервуар для воды.
3. Залейте чистую холодную воду в резервуар. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.

Внимание! Добавлять в резервуар увлажнителя ароматические масла запрещено.

Не добавляйте горячую воду выше 40 °С в резервуар во избежание поломки прибора.

4. Установите корпус прибора на резервуар и поверните корпус по часовой стрелке до упора.
5. Вместо резервуара вы также можете использовать другую емкость с большим объемом как резервуар для воды. В этом случае установите на корпус прибора верхний держатель фильтра. Проверьте, не выпала ли пружинка из нижнего держателя, на пружинку установите большой фильтр, далее поднесите держатель фильтра к отверстию верхнего держателя, проследите, чтобы фильтр точно попал в это отверстие, и закрепите нижний держатель до упора.

Внимание! Не погружайте корпус устройства в воду и не допускайте попадания воды внутрь корпуса, в область кнопки, индикатора и разъема для зарядки.

6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». По умолчанию увлажнитель включит непрерывную подачу тумана.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы включить импульсную подачу тумана. Туман будет подаваться в течение 3 секунд с перерывами 2 секунды.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» снова, чтобы выключить прибор.

Примечание. Когда вода в резервуаре закончится, туман перестанет выходить. Чтобы продолжить работу, выключите прибор и залейте воду в резервуар, затем включите устройство.



Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, вылейте воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте излучатель, откуда выходит туман, потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокировать их. Тогда туман не сможет выходить.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и основание увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель долгое время не используется.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно выключите устройство или отключите от источника питания. Протирайте корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления, разъем для зарядки, а также на шнур Micro-USB. Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду.

Периодически очищайте нижний и верхний держатели фильтра и фильтры. Чтобы снять держатель фильтра, потяните его в сторону от корпуса. Затем извлеките фильтр. Проверьте его на загрязнения. Промойте фильтр и дер-

жатель фильтра под проточной водой. Чтобы установить держатель обратно, сначала проверьте, не выпала ли пружинка. На пружинку установите фильтр, далее поднесите держатель фильтра к отверстию в нижней части корпуса, проследите, чтобы фильтр точно попал в это отверстие, и закрепите держатель до упора.

Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор увлажнителя литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев наполовину. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Компьютер не включен	Включите компьютер
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк или ноутбук

Возможная причина	Решение
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 0,6 А

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Из излучателя идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Прибор сломался	Обратитесь в сервисный центр

Уменьшился выход тумана или туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Вода в резервуаре закончилась	Наполните резервуар водой и включите прибор
Забился излучатель	Хорошо протрите излучатель или продуйте его сжатым воздухом

Возможная причина	Решение
Фильтр загрязнился	Очистите фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопилось грязь, налет, отложения	Очистите резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB =5 В, 0,6 А
2. Мощность: 2 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,8 А*ч (2,96 Вт*ч)
5. Емкость резервуара: 100 мл
6. Интенсивность испарения: 40–60 мл/ч
7. Время работы:
 - при непрерывной подаче тумана: 2 ч
 - при импульсной подаче тумана: 3,5 ч
8. Уровень шума: ≤30 дБ
9. Длина шнура Micro-USB: 1 м
10. Размер устройства: 48 × 48 × 158 мм
11. Размер упаковки: 56 × 56 × 220 мм
12. Вес нетто: 0,12 кг
13. Вес брутто: 0,22 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя:

8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды и фильтров органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления или на разъем для зарядки, а также на шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на приборе, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении прибора от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными спо-



Kitfort

собностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.

8. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
9. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.
10. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
12. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов, внутрь корпуса, на органы управления, разъем для зарядки и шнур Micro-USB.
20. Не заливайте в резервуар другие жидкости, кроме воды.

IM-1





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87