

**Главней всего
погода в доме!**



**Увлажнитель
воздуха KT-3810**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя воздуха	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12



Общие сведения

Увлажнитель воздуха КТ-3810 — компактный портативный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Он будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха. Увлажнитель прост в эксплуатации и обслуживании и может использоваться в помещениях площадью не более 20 м².

КТ-3810 является ультразвуковым увлажнителем, который считается более эффективным из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружена трубка, внутри которой находится подпружиненный фильтр, по которому благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к излучателю, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем частицы воды разносятся по объему помещения потоком воздуха.

Устройство работает в двух режимах: непрерывном и импульсном. В импульсном режиме подача тумана будет циклически включаться на 4 секунды, затем прекращаться на 1 секунду. Благодаря работе от аккумулятора увлажнитель можно поставить в любом удобном месте. Устройство имеет функцию автоотключения через 8 часов работы.

Комплектация


1. Увлажнитель воздуха — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Держатель фильтра с пружинкой — 1 шт.
2. Фильтр для воды — 2 шт.*
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*один фильтр может быть установлен в устройство с завода


**оциально

Увлажнитель воздуха
КТ-3810

Устройство увлажнителя воздуха



Вид сзади





Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает подачу тумана, а также циклически переключает режимы работы: непрерывный и импульсный. В импульсном режиме подача тумана будет циклически включаться на 4 секунды, затем прекращаться на 1 секунду.

Когда устройство включено, **индикатор** горит белым цветом. Если индикатор мигает красным цветом, значит, необходимо зарядить аккумулятор увлажнителя. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, а когда аккумулятор полностью заряжен — белым.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте увлажнитель и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой тканью. Вымойте резервуар и держатель фильтра с пружинкой теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Тщательно просушите.

Зарядите аккумулятор перед использованием.

Зарядка аккумулятора

Если индикатор мигает красным цветом, значит, необходимо зарядить аккумулятор. Поставьте устройство на устойчивую сухую ровную горизонтальную поверхность, подключите шнур USB Type-C к разъему устройства, а затем к источнику питания. Индикатор будет гореть красным цветом. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит белым цветом. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Время полной зарядки составляет 4,5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 2 часов. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Увлажнитель воздуха
КТ-3810

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Примечание. Вы можете использовать увлажнитель во время зарядки устройства.

Использование

1. Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность, не подверженную вибрации, на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Снимите корпус с резервуара для воды, потянув корпус вверх.
3. Залейте чистую холодную воду в резервуар, не превышая отметку «MAX». Желательно заливать чистую воду с низким содержанием солей и минералов. Таким образом, это уменьшит количество образования осадков в устройстве.
4. Смочите фильтр водой. Затем вставьте его в держатель фильтра с пружинкой. После этого вставьте держатель в корпус увлажнителя до упора.
5. Поместите корпус на резервуар для воды.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подачу тумана. Из излучателя начнет выходить непрерывный поток тумана.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы включить импульсный режим: подача тумана будет циклически включаться на 4 секунды, затем прекращаться на 1 секунду.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз, чтобы выключить увлажнитель: туман перестанет выходить. Устройство выключится автоматически через 8 часов работы.

Примечание. Когда вода в резервуаре и фильтре закончится, туман перестанет выходить, но устройство не выключится. Выключите устройство самостоятельно. Чтобы продолжить использование увлажнителя, залейте воду в резервуар. Увлажнитель снова готов к работе.

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °C, выпейте воду из резервуара увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство увлажнителя.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание расплескивания воды.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов. Очень важно



установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электро-приборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от источника питания, вылейте воду из резервуара, высушите все части прибора.

Ежедневно протирайте излучатель (место, откуда выходит туман), потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокировать их. Тогда туман не сможет выходить.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и держатель фильтра от органических и неорганических отложений. Не рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания. Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого отсоедините корпус увлажнителя от резервуара для воды, потянув корпус вверх, и слейте воду из резервуара. Вымойте резервуар теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды.

Периодически очищайте держатель фильтра и фильтр. Чтобы снять держатель фильтра, потяните его вниз. Затем извлеките фильтр. Промойте держатель фильтра и фильтр под проточной водой. При необходимости замените фильтр (дополнительный фильтр поставляется в комплекте). Чтобы установить держатель обратно, сначала проверьте, не выпала ли пружинка. На пружинку установите фильтр, после этого вставьте держатель в корпус увлажнителя до упора.

Проведите пальцем по внутренней поверхности корпуса увлажнителя и резервуара, если на пальце осталась слизь и налет, значит эти места необходимо очистить.

Протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя и резервуара влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Если это необходимо, налейте уксусный раствор в резервуар и оставьте на 15 минут (при этом не устанавливайте на резервуар корпус увлажнителя). Через 15 минут слейте раствор. Тщательно промойте резервуар под проточной водой. Тщательно протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя влажной тканью, смоченной чистой проточной водой. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса увлажнителя.

Уход и хранение

Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите резервуар, держатель фильтра и фильтр.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 2 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему на задней части увлажнителя или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания



Туман не выходит

Возможная причина	Решение
Новый прибор или вы давно не использовали увлажнитель, фильтр пересох	Намочите фильтр под проточной водой, затем установите в увлажнитель

Туман выходит с запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Вымойте резервуар теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Протрите внутреннюю поверхность корпуса влажной тканью. Просушите резервуар и корпус увлажнителя в течение 12 часов
Вода в резервуаре несвежая	Вымойте резервуар теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. После этого налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель сломался	Обратитесь в сервисный центр

Туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Забились отверстия в излучателе	Хорошо протрите отверстия в излучателе или продуйте их сжатым воздухом
Вода в резервуаре закончилась	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель непрерывно работал 8 часов	Сработало автоотключение через 8 часов работы

Вокруг увлажнителя образуется белый налёт

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар и корпус увлажнителя так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налёт, отложения	Очищайте резервуар и корпус увлажнителя так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
- Мощность: 2 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,5 А*ч (9,25 Вт*ч)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Время полной зарядки аккумулятора: 4,5 ч
- Время работы от аккумулятора:
 - в непрерывном режиме: 23 ч
 - в импульсном режиме: 28 ч
- Емкость резервуара: 0,5 л
- Максимальная интенсивность испарения: 50 мл/ч
- Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
- Размер устройства: 120 × 120 × 88 мм
- Размер упаковки: 130 × 124 × 105 мм
- Вес нетто: 0,3 кг
- Вес брутто: 0,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Чжуншань Йойс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Билдинг Си энд Ди, №20, Сундэ Роуд, Фуша Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды и корпуса увлажнителя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема для подключения шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

**Увлажнитель воздуха
КТ-3810**

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Ненецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не тяните за шнур USB Type-C при его отключении от увлажнителя. Отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур USB Type-C, в область разъема для



подключения шнура USB и органы управления.

17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура USB Type-Cего следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87