



# FUSION

Компьютерная беспроводная мышь

## GM-1060

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой нашей фирмой. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел «Меры предосторожности». Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Запрещается разбирать или модифицировать компоненты изделия, за исключением случаев, описанных в данном руководстве.
- Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током, при случайном попадании какой-либо жидкости на изделие, отключите его от других устройств, слейте и вытрите жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током присоединяйте изделие к компьютеру и работайте с ним сухими руками.
- Запрещается подвергать изделие воздействию высоких температур или открытого пламени.
- Не следует использовать изделие в местах воздействия сильных электромагнитных полей, т.к. это может вызвать неполадки в его работе.

- Не следует хранить или использовать изделие в пыльных и грязных местах.

### **Меры безопасности при использовании элементов питания**

- Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита.
- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания.
- Извлекайте элементы питания сразу после разряда, так как электролит вызывает коррозию изделия. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.
- Вынимайте элементы питания из мыши при длительном хранении во избежание порчи изделия.

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Оптическая беспроводная мышь бД с колесом прокрутки
- Инструкция

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Установите в батарейный отсек мыши элемент питания соблюдая полярность.
2. Подключите USB-передатчик мыши к USB-разъему компьютера.
3. Включите мышь с помощью переключателя на корпусе.

4. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает мышь.

#### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если мышь не работает или в ее работе появились неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к компьютеру правильно, что соединительный разъем исправен и не имеет повреждений.
- Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить мышь к компьютеру, а также перезагрузить компьютер, операционная система должна определить драйвера.
- Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр производителя или по месту приобретения изделия.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Оберегайте прибор от ударов и падения.
- Транспортировка должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С и не выше +50°С, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная мышь: 2,4 ГГц  
 Рабочее расстояние до: 10 м  
 DPI (Количество точек на дюйм): 800-1200-1600  
 Совместимость: Windows 2000/NET/NT4.0/XP/Vista/7/8/9/10,  
 Mac OS X10.8  
 Питание: батарейка типа AA 1 шт. (в комплект не входит)  
 Вес: 74 г  
 Размеры (Д\*Ш\*В): 105\*69,5\*36,5 мм

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.  
 Гарантийный срок – 1 год.  
 Срок службы – 3 года.

#### ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Неисправность возникла в результате форс-мажора, например, во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Компьютерная беспроводная мышь Fusion		
Модель	GM-1060		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1Z09	Дата производства Production Date	09.2023
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.