

НОУТБУК

DIGMA PRO

Breve S

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## **Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA PRO!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Ноутбук Breve S
- Сетевой адаптер питания
- Кабель USB-C (для зарядки)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 °C до 35 °C.
- Температура хранения: от -5 °C до 45 °C.
- Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25 °C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съёмного диска всегда чётко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	1985942	1985943
P/N	DN15P3-8DXW02	DN15P5-ADXW04
ОС	Windows 11 Pro	
Экран	15.6"   IPS   1920 x 1080 пикс	
Процессор	Intel® <sup>1</sup> Core™ i3-1005G1 (макс. тактовая частота 3.4 ГГц) <sup>2</sup>	Intel® <sup>1</sup> Core™ i5-1035G1 (макс. тактовая частота 3.6 ГГц) <sup>2</sup>
Оперативная память	8 ГБ DDR4 (8 + 0 ГБ), 1 x SODIMM (свободный) <sup>4</sup>	8 ГБ DDR4 (8 + 0 ГБ), 1 x SODIMM (свободный) <sup>4</sup>
SSD	512 ГБ <sup>3</sup> M.2 2280 PCIe Gen 3x4 — модуль установлен, ключ M	
	M.2 2280 SATA III — свободный слот <sup>4</sup>	
microSD	Поддержка карт microSD до 512 ГБ	
Фронтальная камера	2 Мпикс	
Ёмкость батареи	4500 мАч, 11.4 В (51.3 Вт·ч)	
Wi-Fi	802.11 ac 2x2	
Bluetooth	Bluetooth 5.1	
Размер ноутбука	358.9 x 240.6 x 20.4 мм	
Вес ноутбука	1.793 кг	


<sup>1</sup>Intel, логотип Intel Inside, Core являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Intel в США и других странах.

<sup>2</sup>Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.

<sup>3</sup>Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

<sup>4</sup>Свободный слот M.2 2280 SATA III и оперативной памяти находятся под крышкой устройства.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Экран
2. Фронтальная камера<sup>5</sup>
3. Динамики
4. LED-индикатор питания
5. LED-индикатор режима Caps Lock
6. LED-индикатор режима Num Lock
7. Кнопка включения/выключения
8. Клавиатура
9. Тачпад
10. Разъём LAN RJ45 10/100/1000M
11. Разъём USB 3.0
12. 3.5мм комбинированный аудиоразъём
13. Разъём для microSD-карты
14. Разъём питания DC
15. Разъём USB 3.0
16. Разъём HDMI 1.4
17. Разъём USB-C  
(с поддержкой питания Power Delivery и DisplayPort)
18. LED-индикатор заряда
19. Слот SSD M.2-2280 PCIe gen 3x4  
(под крышкой устройства)
20. Микрофон
21. Свободный слот SSD M.2 2280 SATA III

<sup>5</sup> Внимание! Перед началом использования убедитесь в отсутствии защитной плёнки на камере.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

**Включение:** Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

**Выключение:** Нажмите кнопку «Пуск», щелкните кнопку «Выключение» и выберите «Завершение работы». Устройство выключится.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Для загрузки файлов с компьютера на карту памяти или внешний накопитель и наоборот выполните следующие действия:

- Вставьте съёмный накопитель в USB-разъём.
- Откройте меню «Проводник» или папку «Компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съёмный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съёмного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Выберите файлы/папки для передачи с карты памяти или внешнего накопителя и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку компьютера (файлы также можно перенести с карты памяти на ПК с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов с карты памяти или съёмного накопителя USB используйте команду «Удалить».

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, извлеките карту памяти или внешний накопитель данных из устройства следующим образом:

- Дважды щёлкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Извлечь».

Не отсоединяйте от ПК устройства хранения информации во время воспроизведения файлов с этого устройства либо передачи данных между ПК и устройством. В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки устройства при последующих циклах составляет около 3-4 часов.

- Оптимальная работа аккумулятора устройства достигается после нескольких циклов заряда-разряда.
- Зарядка аккумулятора устройства начинается автоматически после подключения ПК прилагаемого в комплекте зарядного устройства.
- Время заряда аккумулятора ПК зависит от режима работы. К примеру, при воспроизведении видео или копировании файлов время заряда может увеличиваться.

## ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ



Полная зарядка батареи



Батарея разряжена, требуется подзарядка

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Вход: 20 В == 3.25 А

Макс. Потребляемая мощность: 65 Вт

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Вход: ~100-240 В, 50/60 Гц, 1.5 А Макс.

Выход: 5 В == 3 А, 15 Вт / 9 В == 3 А, 27 Вт / 12 В == 3 А, 36 Вт / 15 В == 3 А, 45 Вт / 20 В == 3.25 А, 65 Вт

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения неблагоприятных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Срок службы изделия** составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

**Срок гарантии:** 1 год<sup>6</sup>

<sup>6</sup> в соответствии с гарантийными условиями



# DIGMA PRO

Официальный сайт компании: [www.digma.pro](http://www.digma.pro)

Адреса сервисных центров: [www.digma.pro/support/service](http://www.digma.pro/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.pro/support/help](http://www.digma.pro/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.pro/support/warranty](http://www.digma.pro/support/warranty)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,

ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,

Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4