



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87** (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени) **info@kitfort.ru** 

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





# Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство венчика для взбивания «2 в 1»	5
- Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
- Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12



### Общие свеления

Венчик для взбивания предназначен для вспенивания молока. Однако благодаря дополнительной насадке вы можете также взбивать яйца. Внутри венчика есть маленький моторчик, который работает от 2 батареек типоразмера AA батарейки в комплект не входят). Пользоваться прибором очень просто: налейте молоко или яичную смесь в емкость, поместите в нее венчик, нажмите на кнопку включения и удерживайте ее.


Венчик для взбивания занимает очень мало места и удобен в использовании. Для удобного хранения в комплекте есть подставка с держателем насадки, чтобы компактно расположить устройство на столе.

### Комплектания

- 1. Венчик для взбивания 1 шт.
  - Моторный блок с крышкой отсека для батареек 1 шт.
  - Насадка для взбивания молока 1 шт.
  - Насадка для взбивания яиц 1 шт.
- 2. Подставка с держателем насадки 1 шт.
- 3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Коллекционный магнит 1 шт.\* \*опционально

### Венчик для взбивания «2 в 1» КТ-7476

# Устройство венчика для взбивания «2 в 1»





*Кнопка включения* включает и выключает устройство. Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.

Для хранения венчика в вертикальном положении предусмотрена **подставка** с *держателем насадки*.



# Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары и удалите упаковочные материалы. Протрите моторный блок и подставку сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте насадки мягкой губкой со средством для мытья посуды, затем тщательно просущите. Не допускайте попадания воды в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек.

### Установка батареек

- 1. Снимите крышку отсека для батареек.
- Вставьте 2 батарейки типоразмера АА × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Батарейки в комплект не входят.

 Закройте отсек для батареек крышкой так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на корпусе устройства.

### Использование

Вставьте необходимую насадку в моторный блок до упора.

Чтобы избежать брызг при работе, сначала погрузите венчик в молоко или яичную смесь, а потом включите устройство. Для включения венчика нажмите и удерживайте кнопку включения.

По окончании работы сначала выключите прибор, отпустив кнопку включения, а после достаньте венчик из содержимого емкости.

Снимите насадку, потянув ее на себя. Очищайте насадки после каждого использования, чтобы предупредить рост бактерий.

Не перегружайте прибор. Рекомендуется использовать венчик не более 5 минут подряд, а затем сделать перерыв на 10 минут.



### Советы

Наливайте немного молока в широкую кружку: так молоко будет взбиваться лучше. Имейте в виду, что при взбивании молоко увеличивается в объеме вдвое.

Взбивать лучше теплое молоко. Разогрейте молоко до 60–65 °C, тогда пенка получится более густой и процесс оседания будет длиться дольше. Не нагревайте молоко для взбивания выше 70 °C, иначе молоко перегреется и изменятся его свойства и вкус.



Желательно, чтобы молоко было с высоким содержанием белка: от 3% и выше. Высокое содержание белка делает пену гуще. Обычно процент белка указывается на упаковке в разделе «пищевая ценность».

При взбивании густых продуктов батарейки у венчика садятся быстрее, а мотор устройства может выйти из строя.

Если в какой-то момент молоко, которое у вас всегда хорошо взбивалось, стало взбиваться плохо, то возможно, поменялся поставщик молока на молокозавод или поменялся корм на ферме из-за смены сезона. Попробуйте взбить молоко другого производителя.

Сахар ухудшает взбивание молока.

Жирность молока в пределах 1–3,5% не сильно влияет на качество взбивания.

Домашнее молоко очень плохо взбивается из-за большой жирности. Кипяченое молоко взбивается хуже некипяченого.

Для взбивания используйте яйца комнатной температуры (они намного легче насыщаются воздухом, а значит, лучше держат структуру при взбивании), однако отделить белки от желтков проще, если яйца охлажденные.

Очень важно взбивать яйца в полностью чистой сухой посуде: если в емкости для взбивания будут капли масла, жира или воды, то взбить белки не получится.

Выбирайте свежие яйца, они взобьются намного быстрее.

## Чистка и обслуживание

Протирайте моторный блок и подставку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомо-ечную машину. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек.

Мойте насадки под струей воды, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, а затем тщательно просушите.



# Уход и хранение

Храните венчик для взбивания в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, при температуре от 0 до 40 °C. Насадку вы можете хранить вставив в держатель насадки на подставке.

На длительное хранение извлеките батарейки и уберите устройство с насадками и подставкой в пакет или коробку для защиты от пыли.



# Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки, как описано в главе «Установка батареек»
Сели батарейки	Замените батарейки

### Венчик медленно работает и плохо взбивает

Возможная причина	Решение
Батарейки садятся	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

### Технические характеристики

- 1. Питание: -3 В (2 элемента AA × 1,5 В)
- 2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
- 3. Размер устройства: 30 × 30 × 225 мм
- 4. Размер упаковки: 71 × 71 × 252 мм
- 5. Вес нетто: 0,11 кг
- 6. Вес брутто: 0,27 кг

Срок службы: 2 года Срок гарантии: 1 год Товар сертифицирован:

Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянганьмэй, Яшань Вилидж, Сыцянь Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помеш. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утитизации

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Поломка прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие взбивания густых продуктов или из-за превышения максимального времени использования не является гарантийным случаем.

# Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
- Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- 5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- 7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- 8. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- 9. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- 10. Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



- 12. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек.
- 13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
- 14. Устанавливайте прибор на подставку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- 15. Не подносите руки к движущимся частям устройства.
- Элемент питания в данном устройстве является неперезаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
- 17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-2





# HOBEHPKOEI

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгоышами в социальных сетях. Поисоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «klffort Show» и наслаждайтесь весельми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87

info@kitfort.ru

