


**Укладка
волос?
Не вопрос!**



**Фен
КТ-3258**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10



Общие сведения

С помощью фена КТ-3258 вы можете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку.

Фен позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. У фена КТ-3258 три режима работы: холодный воздух, первая скорость и вторая скорость. На первой скорости воздух теплый, на второй — горячий.

Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка устройства удобно лежит в руке и складывается для более компактного хранения. Насадка-концентратор образует направленный на прядь волос поток воздуха и позволяет ей высокинуть намного быстрее. Насадка-диффузор предназначена для создания прикорневого объема, а также подходит для сушки кудрявых волос. Обе насадки можно вращать на 360°.


Благодаря небольшому весу и складной конструкции фен не занимает много места при хранении, его удобно брать с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки. Шнур фена оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора.

Комплектация

1. Фен с воздухозаборной решеткой и ободком — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Насадка-диффузор — 1 шт.
4. Щетка для чистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена



Чтобы включить поток воздуха, переведите **переключатель** из положения «0», выбрав необходимый режим работы. Чтобы выключить поток воздуха, переведите переключатель вниз в положение «0».

Положения переключателя:

- «0» — фен выключен;
- «*» — холодный воздух;
- «1» — первая скорость потока воздуха, теплый воздух;
- «2» — вторая скорость потока воздуха, горячий воздух.

Насадка-концентратор направляет поток воздуха под нужным углом и позволяет легко и быстро сделать укладку. **Насадка-диффузор** обеспечивает деликатную сушку и равномерное распределение воздуха. В чашу насадки помещаются локоны, собранные по всей длине. Выступы насадки удерживают локоны, поэтому они не разлетаются, не пушатся и не спутываются во время укладки, а сохраняют свою форму.

Щетка для чистки поможет вам быстро очистить устройство. Благодаря съемной **воздухозаборной решетке** очищать фен еще удобнее.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен, насадку-концентратор и насадку-диффузор из коробки, удалите все упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур. Протрите корпус прибора сухой мягкой тканью.



Примечание. Не рекомендуется использовать фен в местах с повышенной влажностью и в ванной комнате. Не допускайте попадание жидкости внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления.

Использование

1. Подключите фен к сети питания.
2. При необходимости установите нужную насадку на фен для создания укладки. Чтобы установить насадку, просто прижмите ее к соплу фена до щелчка. Насадки можно вращать на 360°.
3. Включите фен, переведя переключатель в положение, соответствующее нужному режиму. Во время работы фена вы можете менять режим с помощью переключателя.

Примечания. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборную решетку и следите за тем, чтобы волосы не попали в нее.

Не подносите фен слишком близко к волосам и не держите его слишком долго на одном месте, чтобы не повредить волосы.

4. Когда ваша укладка готова, включите холодный воздух примерно на 30 секунд, передвинув переключатель в положение «*». Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена.
5. Для выключения устройства переведите переключатель в положение «0».
6. Отключите устройство от сети питания. Сложите ручку, прижав ее к корпусу устройства.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус фена только сухой мягкой тканью. Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства, в воздухозаборную решетку, сопло, на шнур питания и органы управления. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

При необходимости прочистите отверстия в воздухозаборной решетке и несъемный фильтр-сетку щеткой для чистки (входит в комплект). Для этого снимите воздухозаборную решетку, потянув ее в сторону от корпуса, снимите ободок и удалите волосы и пыль. Установите ободок и воздухозаборную решетку обратно на корпус. Ободок выполняет не только декоративную функцию: он препятствует попаданию пыли в место установки воздухозаборной решетки.

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните фен вместе с насадками во избежание их потери.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничего не мешает доступу воздуха в воздухозаборную решетку. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова

Волосы попали в воздухозаборную решетку

Возможная причина	Решение
Воздухозаборная решетка поднесена слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборной решетки. При необходимости снимите воздухозаборную решетку вместе с ободком и очистите отверстия воздухозаборной решетки и несъемный фильтр-сетку щеткой для чистки (входит в комплект)

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1400–1600 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Количество температурных режимов: 3
- Количество скоростей: 2
- Уровень шума: ≤83 дБ
- Длина шнура: 1,6 м
- Размер устройства: 275 × 90 × 240 мм
- Размер упаковки: 233 × 244 × 71 мм
- Вес нетто: 0,49 кг
- Вес брутто: 0,69 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзяян Сити Синьдамань Хардвэр Илектрик Эплаенс Ко., Лтд.
Вест Сайд Оф Ист 3 Стрейт Роуд, Икономик Дивелэнмэнт Зоун, Цзяян Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
17. Не блокируйте воздухозаборную решетку во избежание перегрева и повреждения прибора.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87