

Indigo

CORN / CORN flex

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

АРТИКУЛ: Н1/Н2



**ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ИСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации.
Производитель вправе вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного
уведомления покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Наши стульчики для кормления разработаны с особым вниманием к безопасности Вашего ребёнка.

Подходит для детей, которые умеют сидеть самостоятельно (в возрасте от 7 до 36 месяцев). Максимальный вес ребенка: 15 кг.

Для обеспечения безопасности вашего ребёнка обязательно прочтите инструкцию!

- ① **ВНИМАНИЕ!** НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА БЕЗ ПРИСМОТРА ДАЖЕ НА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ!
- ① **ВНИМАНИЕ!** Не используйте стульчик для кормления, если ребёнок не умеет сидеть самостоятельно.
- ① **ВНИМАНИЕ!** Не используйте стульчик, пока не убедитесь, что все детали правильно собраны и отрегулированы.
- ① **ВНИМАНИЕ!** Обязательно убедитесь в правильной установке ремней безопасности! Чтобы избежать падения, удостоверьтесь, что ребёнок правильно пристёгнут.
- ① **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте стульчик рядом с незащищёнными источниками тепла, такими как: электрические батареи, духовки или же у любого другого потенциально опасного для ребёнка объекта.
- ① Не используйте стульчик для кормления, если какая-либо деталь сломана или отсутствует. Используйте только запасные части одобренные производителем.
- ① Не передвигайте стул и не меняйте высоту сиденья, если ребёнок сидит на нём.
- ① Не сажайте ребёнка в сидение, пока не убедитесь, что стул полностью разложен и зафиксирован.
- ① Используйте только на ровной поверхности.
- ① Запрещено ставить ребенка на столешницу.
- ① Убедитесь, что при сборке, детали изделия находятся вне зоны досягаемости вашего ребёнка. Не позволяйте ребёнку самостоятельно садиться или играть с изделием - стул не игрушка!
- ① Убедитесь, что электрические приборы и шнуры находятся вне зоны досягаемости ребёнка.
- ① Сборка должна производиться только взрослыми.
- ① Все мелкие детали держите вне зоны досягаемости ребенком, во избежание риска удушья .
- ① Во избежание риска асфиксии перед использованием изделия удалите с него полиэтиленовое покрытие. Это покрытие следует утилизировать или хранить в недоступном для ребенка месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Убедитесь, что все компоненты тщательны зафиксированы. Регулярно осматривайте изделие и проверяйте тщательность фиксации.
- Регулярно осматривайте изделие на предмет исправности компонентов. Смазывайте подвижные части механизма специальной смазкой.
- Протирайте стульчик после каждого использования.
- Поднос для еды легко снимается или устанавливается.
- При уходе за мягким чехлом для сидения мойте его с моющим средством, рекомендованным для детей.
- Не оставляйте стульчик под воздействием прямых солнечных лучей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. сиденье
2. столешница
3. ремни безопасности
4. подножки
5. верхние опорные ножки
6. нижние опорные ножки
7. подлокотники для столика
8. ножки
9. чехол на сиденье
10. корзина
11. дуга с игрушками
12. колеса




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Вставьте спинку сиденья в основание сиденья до щелчка (рис.1).



2. Вставьте нижние опорные ножки в верхние опорные ножки до щелчка (рис. 2).



3. Вставьте верхние опорные ножки в основание сиденья (рис. 3).



4. Наденьте переднюю подножку на передние опорные ножки, а заднюю подножку на задние опорные ножки . Зафиксируйте подножки до щелчка (рис. 4-6).

5

6

7



7



8



9



10



11

5. Вставьте подлокотники для столика в пазы на сиденье (рис. 7).

6. Для установки столика потяните за рычаги на нижней части столика, вставьте его в пазы на подлокотниках (рис. 8).


7. Вставьте крепежи корзины в отверстия на подножках и зафиксируйте их (рис. 9).

8. Наденьте чехол на сиденье. Вставьте ремни безопасности в отверстия на чехле и протяните их через пазы в спинке, зафиксировав их на задней стенке спинки. Переднюю часть ремней проденьте в отверстие на передней части сиденья, рядом с разделителем для ножек, и зафиксируйте его с противоположной стороны (рис. 10, 11).



12

9. Вставьте ножки в опоры ножек. На нижнюю часть ножек наклейте анти-скользящие наклейки (рис.12).



13

10. Вставьте колеса в основания ножек (рис.13). Убедитесь, что колеса хорошо зафиксированы.




14

11. Установите дугу с игрушками на столешнице, вставив ее основания в отверстия (рис.14).



15

12. Чтобы сложить стульчик необходимо нажать на боковые кнопки и потянуть за задние ножки (рис.15). Отпустите кнопку и зафиксируйте ножки.



16

13. Нажмите на кнопки на нижней части столика и поднимите столик вверх (рис.16).

14. Ремень безопасности. Стульчик оборудован пятиточечным ремнем безопасности для Вашего ребенка. Чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте боковые пряжки в центральный фиксатор. Чтобы расстегнуть, нажмите на центральную кнопку и извлеките боковые пряжки из фиксатора. Регулируя длину ремней безопасности, обращайте внимание, на то, чтобы вашему ребёнку было комфортно, ремни не жали.



17

15. Модель CORN flex имеет 3 положения регулировки наклона спинки . Нажмите на кнопку на задней части спинки и отрегулируйте нужный угол наклона (рис. 17).