

**Держу вес
под контролем!**



**Напольные весы
КТ-847**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство напольных весов	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	12
Жинақтау	12
Еден таразысының құрылғысы	12
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	13
Тазалау және қызмет көрсету	14
Күтім және сақтау	14
Ақаулықтарды жою	14
Техникалық сипаттамалары	15
Сақтық шаралары	16
Kitfort қосымшасы.....	18

Общие сведения

Электронные напольные весы КТ-847 обеспечивают высокую точность измерения, что очень важно людям, следящим за своим весом.

Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупным отображением цифр, что делает их использование максимально удобным. Платформа выполнена из высокопрочного полированного стекла, а прорезиненные ножки обеспечивают дополнительную устойчивость весов и предотвращают их скольжение по полу, что гарантирует безопасность во время взвешивания.

Включение весов происходит автоматически, если встать на них. После взвешивания показания весов отображаются на дисплее, даже если сойти с весов.


Весы работают от двух батареек типа ААА, которые входят в комплект. Весы имеют стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишутся в любой интерьер.


Комплектация

1. Весы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка типа ААА — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство напольных весов





Весы автоматически включаются, когда вы встаете на них. Устройство отключается автоматически через 10 секунд при отсутствии нагрузки.

Кнопка переключения единиц измерения позволяет циклически переключать единицы измерения веса: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) и «st» (стоун). Единицы измерения отображаются в правой части дисплея.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте весы и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, в отсек для батареек, на дисплей и кнопку переключения единиц измерения не попала вода.

Снимите крышку отсека для батареек. Установите 2 батарейки типа AAA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на самих батарейках. Если батарейки вставлены в устройство, то удалите защитную вставку с батареек, потянув за пластиковый язычок. Установите крышку отсека для батареек на место.

Использование

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Избегайте ковров и мягких поверхностей.
2. Нажмите ногой на весы, чтобы на дисплее появилась надпись «0.0 kg».
3. При необходимости настройте единицу измерения, нажимая на кнопку переключения единиц измерения. Единицы измерения переключаются циклически и отображаются на дисплее. У устройства три единицы измерения веса: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) и «st» (стоун).
4. Аккуратно встаньте на весы. Значение веса будет изменяться на дисплее.

5. Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний, не переносите вес с одной ноги на другую или с носков на пятку и наоборот. Дисплей мигнет 3 раза, и значение веса начнет гореть непрерывно.
6. По окончании взвешивания сойдите с весов. Устройство отключается автоматически через 10 секунд при отсутствии нагрузки.

Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на дисплей, кнопку переключения единиц измерения и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Весы показывают неправильный вес

Возможная причина	Решение
Весы установлены на неровной или наклонной поверхности или на ковре	Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность
Вы двигались и переносили вес с одной ноги на другую во время взвешивания	Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний, не переносите вес с одной ноги на другую или с носков на пятку и наоборот

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
ERR	Перевес	Максимальный вес, на который рассчитаны весы — 180 кг. Не превышайте его во избежание повреждения устройства
LO	Низкое напряжение, батарейки садятся	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 5 кг
4. Максимальный вес: 180 кг
5. Цена деления: 0,1 кг
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °C
7. Размер дисплея: 62 $\times$ 25 мм
8. Размер устройства: 260 $\times$ 260 $\times$ 23 мм
9. Размер упаковки: 285 $\times$ 278 $\times$ 38 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Юник Скейлс Ко., Лтд. 301 Энд 601, №22, Хуаньпин Роуд, Гаоцяо Кэмыюнити, Пинди Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Импортер в Республику Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 150, н.п. 9.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Российской Федерации: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 150, н.п. 9.

горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, на кнопку переключения единиц измерения и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.

6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены. Не устанавливайте весы на ковровые покрытия.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, кнопку переключения единиц измерения и в отсек для батареек.
14. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
15. Достаньте батарейки из весов, если они не используются долгое время.
16. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Салмақты
бақылауда
ұстаймын!**



КТ-847
еден таразы

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-847 электронды еден таразысы жоғары өлшеу дәлдігін қамтамасыз етеді, бұл олардың салмағын бақылайтын адамдар үшін өте маңызды.

Таразы сандардың үлкен дисплейі бар сұйық кристалды дисплеймен жабдықталған, бұл оларды пайдалануды мүмкіндігінше ыңғайлы етеді. Платформа жоғары беріктігі бар жылтыратылған шыныдан жасалған, ал резеңкеленген аяқтар салмақтың қосымша тұрақтылығын қамтамасыз етеді және олардың еденге сырғып кетуіне жол бермейді, бұл өлшеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Егер сіз оларға тұрсаңыз, таразы автоматты түрде қосылады. Салмақ өлшенгеннен кейін, таразыдан шықсаңыз да, дисплейде таразы көрсеткіштері көрсетіледі.


Таразы жинаққа кіретін екі AAA батареясымен жұмыс істейді. Таразы стильді және тартымды дизайнға ие, соның арқасында олар кез-келген интерьерге сәйкес келеді.


Жинақтау

1. Батарея бөлімінің қақпағы бар таразы — 1 дана
2. AAA типті батарея — 2 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Еден таразысының құрылғысы





Таразы сіз тұрған кезде автоматты түрде қосылады. Құрылғы жүктеме болмаған кезде 10 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Бірліктерді ауыстыру түймесі салмақ бірліктерін айналдыруға мүмкіндік береді: «kg» (килограмм), «lb» (фунт), «st» (стоун). Өлшем бірліктері дисплейдің оң жағында көрсетіледі.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Таразыны алыңыз және барлық орау материалдарын алыңыз. Құрылғыны сәл дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Құрылғының ішіне, батарея бөліміне, дисплейге және бірліктерді ауыстыру түймесіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз.

Батарея бөлімінің қақпағын алыңыз. Бөлімде және батареялардың өзінде көрсетілген полярлыққа сәйкес 2 AAA × 1,5 В батарея ұяшығын орнатыңыз. Егер батареялар құрылғыға салынған болса, онда пластикалық құлақшаны тарту арқылы батареялардан қорғаныс кірістіруін алып тастаңыз. Батарея бөлімінің қақпағын орнына қойыңыз.

Пайдалану

1. Таразыны тегіс, қатты, көлденең тұрақты бетке қойыңыз. Кілемдер мен жұмсақ беттерден аулақ болыңыз.
2. Дисплейде «0.0 kg» пайда болуы үшін таразыны аяғыңызбен басыңыз.
3. Қажет болса, бірлікті ауыстыру түймесін басу арқылы өлшем бірлігін реттеңіз. Өлшем бірліктері айналмалы түрде ауысады және дисплейде көрсетіледі. Құрылғыда үш салмақ бірлігі бар: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) және «st» (стоун).
4. Таразыға ақырын тұрыңыз. Дисплейде салмақ мәні өзгереді.

5. Салмақ өлшеу кезінде қозғалыссыз тұрыңыз, кенеттен қозғалыстар мен тербелістерден аулақ болыңыз, салмақты бір аяғыңыздан екінші аяғыңызға немесе шұлықтарыңыздан өкшенізге және керісінше көтермеңіз. Дисплей 3 рет жыпылықтайды және салмақ мәні үздіксіз жана бастайды.
6. Өлшеу аяқталғаннан кейін таразыдан шығыңыз. Құрылғы жүктеме болмаған кезде 10 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Алдымен таразыны дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тазалау үшін абразивті тазартқыштар мен қатты губкаларды қолданбаңыз. Құрылғыны суға немесе су ағынының астына батырмаңыз. Құрылғының ішіне, дисплейге, бірліктерді ауыстыру түймесіне және батарея бөліміне судың түсуіне жол бермеңіз.

Күтім және сақтау

Таразыны балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Сақтау кезінде салмақ датчиктері жүктелмеуі үшін таразыда ешқандай заттар болмауы керек, әйтпесе олар істен шығуы мүмкін. Ұзақ сақтау кезінде батареяларды алып тастаңыз және шаңнан қорғау үшін таразыны қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, дисплей жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Батареялар отырды	Батареяларды ауыстырыңыз
Батареялар орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған	Батареяларды батарея бөлімінде және батареялардың өзінде көрсетілген полярлыққа сәйкес орнатыңыз

Таразы дұрыс емес салмақты көрсетеді

Мүмкін себеп	Шешім
Таразы тегіс емес немесе көлбеу бетке немесе кілемге орнатылған	Таразыны тегіс тұрақты көлденең бетке қойыңыз
Сіз салмақ өлшеу кезінде бір аяғыңыздан екінші аяғыңызға салмақ түсірдіңіз	Салмақ өлшеу кезінде қозғалыссыз тұрыңыз, кенеттен қозғалыстар мен тербелістерден аулақ болыңыз, салмақты бір аяғыңыздан екінші аяғыңызға немесе шұлықтарыңыздан өкшенізге ауыстырмаңыз және керісінше

Егер қандай да бір ақаулық болса, дисплейде қате туралы хабар пайда болады. Келесі кесте қате кодын ашуға көмектеседі.

Қате коды	Мүмкін себеп	Шешім
ERR	Артық салмақ	Таразы есептелген максималды салмақ — 180 кг. құрылғыға зақым келтірмеу үшін оны асырмаңыз
LO	Төмен кернеу, батареялар отырады	Батареяларды ауыстырыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарактарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Қуат: ≈ 3 В (2 AAA элементі $\times 1,5$ В)
2. Электр тогының соғуынан қорғау класы: III
3. Ең аз салмақ: 5 кг
4. Максималды салмағы: 180 кг
5. Өлшем бірлігі: 0,1 кг
6. Жұмыс температурасының диапазоны: 5–40 °C
7. Дисплей өлшемі: 62 $\times$ 25 мм
8. Құрылғының өлшемі: 260 $\times$ 260 $\times$ 23 мм
9. Қаптама мөлшері: 285 $\times$ 278 $\times$ 38 мм
10. Таза салмағы: 1,0 кг
11. Жалпы салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Шэньчжэнь Юник Скейлс Ко., Лтд. 301 Энд 601, №22, Хуаньпин Роуд, Гаоцяо Кэмыюнити, Пинди Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжень, Қытай

Ресей Федерациясына импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасына импорттаушы: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауд., Бөгенбай батыр к-сі, 150-үй, н. п. 9.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы к., Алмалы ауд., Бөгенбай батыр к-сі, 150-үй, н. п. 9.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпусстың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, дисплейге, өлшем бірліктерін ауыстыру түймесіне және батареяларға арналған бөлікке түсуіне байланысты таразылардың істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
4. Құрылғының кез келген бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
5. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға таразымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

6. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
7. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, батареяларды алыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
8. Таразыны қабырғадан кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Таразыны кілемге қоймаңыз.
9. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
10. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны сокқыларға ұшыратпаңыз.
11. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
12. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
13. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды немесе бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, дисплейге, бірліктерді ауыстыру түймесіне және батарея бөліміне кіргізбеңіз.
14. Таразыны шамадан тыс жүктемеңіз. Таразыны күрт жүктемеңіз немесе ұрмаңыз. Таразының түсуіне жол бермеңіз.
15. Батареяларды таразыдан алыңыз, егер олар ұзақ уақыт пайдаланылмаса.
16. Батарея ұясының ішінде және батареялардың өзінде көрсетілген полярлықты сақтай отырып, батареяларды орнатыңыз.
17. Бұл құрылғыдағы қуат элементі қайта зарядталмайды. Егер қуат көзі өз ресурсын сарқып алса, оны ауыстырып, кәдеге жаратуға тапсырыңыз.
18. Құрылғыны жылу көздерінен, сондай-ақ от пен ұшқыннан алыс ұстаңыз.

IM-3

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru