


**Пушистые
путешествия
начинаются!**



**Рюкзак-переноска
для животных
КТ-6303**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство рюкзака-переноски для животных | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 6 |
| Чистка и обслуживание | 9 |
| Уход и хранение | 9 |
| Устранение неполадок | 9 |
| Технические характеристики | 10 |
| Меры предосторожности | 11 |
| Другие товары Kitfort | 14 |

Общие сведения

Рюкзак-переноска для животных — полезный аксессуар для владельца домашнего питомца. С его помощью животное удобнее взять с собой в путешествие, магазин или на городскую прогулку, довезти его до ветеринара, а также защитить от внезапного дождя или сильной жары. Рюкзак-переноску удобно использовать в автомобиле или в общественном транспорте. Чтобы зафиксировать рюкзак-переноску на сиденье автомобиля, предусмотрена специальная лямка для пристегивания с помощью ремня.

Рюкзак-переноска для животных КТ-6303 имеет необычную форму и стильный дизайн, что делает его не только удобным, но и ярким аксессуаром. Лямки шириной 5 см из дышащей ткани обладают высокой прочностью и выдерживают нагрузку до 8 кг. Длина лямок регулируется с помощью пряжек. Широкие лямки, удобная спинка рюкзака-переноски и продуманная конструкция снижают нагрузку на спину. Вы также можете взять рюкзак-переноску за ручку сверху.

Рюкзак-переноска сделан из прочных материалов и имеет водоотталкивающую подкладку.

Благодаря встроенному вентилятору с мягкой подсветкой вашему любимцу не будет темно и душно внутри рюкзака-переноски. Вентилятор с подсветкой работает от пауэрбанка (не входит в комплект) через USB-шнур. Для пауэрбанка предусмотрен удобный карман снаружи рюкзака. В кармане для пауэрбанка также есть выход для шнура, чтобы вы могли использовать пауэрбанк для зарядки других гаджетов или слушать музыку через наушники во время прогулки.

Прозрачное окно позволяет животному видеть окружающую обстановку, что существенно снижает уровень стресса во время дороги. По всему периметру рюкзака-переноски расположены небольшие отверстия для циркуляции воздуха и сетчатые вставки, поэтому внутрь рюкзака-переноски будет постоянно поступать свежий воздух, а животное будет ощущать запахи вокруг, что важно для быстрой адаптации в новом месте.

Съемная подстилка облегчает очистку изделия и обеспечивает его устойчивость: дно рюкзака-переноски благодаря жесткости подстилки не будет проваливаться. Подстилку удобно снимать и очищать в случае загрязнений благодаря креплению на застежку-липучку.

Рюкзак-переноска подходит для кошек и собак мелких и средних пород.

Комплектация

1. Рюкзак-переноска для животных — 1 шт.
2. Подстилка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство рюкзака-переноски для животных



Кнопка «Вентилятор» включает вентилятор при однократном нажатии, и подсветку — при двойном нажатии. Чтобы выключить вентилятор, повторно нажмите на кнопку «Вентилятор» один раз, для выключения подсветки — нажмите два раза подряд.

Сетчатые вставки с двух сторон изделия, как и вентиляционные отверстия по всему периметру рюкзака-переноски, служат для постоянной циркуляции воздуха внутри изделия.

В кармане для пауэрбанка есть выход для шнура. Подключив вентилятор к пауэрбанку (в комплект не входит), вы можете подключить к пауэрбанку еще одно устройство, а также положить в карман телефон или плеер с наушниками. Выведите шнур из кармана для пауэрбанка в специальное отверстие с резиновым клапаном.

Карман-сетка предназначен для небольшой бутылки с водой или мелких вещей, которые удобно взять с собой.

Съемная подстилка внутри переноски делает рюкзак-переноску более комфорtnым для питомца и облегчает очистку изделия.

Для устойчивости на дне рюкзака-переноски расположены четыре пластиковые ножки.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте переноску для животных из коробки и удалите упаковочные материалы. При необходимости протрите прозрачное окошко влажной, а затем сухой мягкой тканью изнутри и снаружи.


Отрегулируйте длину лямок, как вам удобно, передвигая пряжки на лямках. Учитывайте, что под весом животного рюкзак-переноска может слегка отклониться от вашей спины.

Перед первым использованием в течение нескольких дней попробуйте постепенно приучить животное к рюкзаку-переноске: оставьте открытый рюкзак-переноску на полу, например, возле лежанки — питомец будет иметь возможность изучить предмет и зайти внутрь. Не оставляйте животное без присмотра: питомец может повредить рюкзак-переноску.



Использование

- Подключите вентилятор внутри рюкзака-переноски к заряженному пауэрбанку с выходными параметрами ==5 В, 1 А. Для этого откройте переноску и протяните USB-шнур от вентилятора в отверстие кармана для пауэрбанка. Затем вставьте USB-шнур в USB-порт пауэрбанка. Включите пауэрбанк, согласно инструкции производителя. Проверьте, что вентилятор действительно подключен, нажав на кнопку «Вентилятор» — вы ощутите поток воздуха, подставив руку к соплу вентилятора.



2. Закройте карман с паурбанком на молнию, чтобы он не выпал.
3. Закрепите подстилку на дне переноски с помощью застежки-липучки.



4. Установите рюкзак-переноску на устойчивую горизонтальную поверхность. Подведите животное к рюкзаку-переноске и дайте ему некоторое время для осмотра, тогда животное испытает меньше стресса.

Примечание. Когда вы используете рюкзак-переноску, старайтесь не делать резких движений без необходимости. Любой предмет может стать источником страха для животного, поэтому важно создать вокруг него максимально спокойную обстановку.

5. Полностью поместите животное внутрь рюкзака-переноски, посадив или положив его на подстилку, и осторожно закройте переноску.

Примечания. Не заталкивайте животное в рюкзак-переноску силой и не стучите по прозрачному окну, чтобы не напугать питомца. Внутри рюкзака-переноски должно быть спокойно и безопасно. Если поместить животное другим способом не удается, попробуйте обернуть его в полотенце и уложите внутрь.

Рекомендуется поощрять питомца, если он самостоятельно зашел в рюкзак-переноску, чтобы приучить его к такому поведению. Однако не кормите питомца полноценными порциями непосредственно перед транспортировкой в рюкзаке-переноске, чтобы его не укачало.

Вы можете положить в рюкзак-переноску небольшую игрушку или кусочек ткани со знакомым для питомца запахом (например, его полотенце), чтобы животному внутри было комфортнее. В этом случае выбирайте легкую мягкую игрушку без острых деталей, чтобы во время транспортировки она не поранила животное.

6. Переносите животное осторожно, не бегите и не размахивайте руками слишком сильно. Стенки рюкзака-переноски пластиковые, поэтому животное может удавиться во время резких движений. Чтобы этого не произошло, положите внутрь мягкую ткань, но не закрывайте тканью сопло вентилятора и вентиляционные отверстия по периметру рюкзака-переноски.

Примечание. Вы можете надеть рюкзак-переноску спереди, чтобы придерживать руками рюкзак-переноску. К тому же, при таком способе ношения животное будет видеть, что происходит впереди него по направлению движения, а значит, укачивать его будет меньше.

7. Если вы используете рюкзак-переноску в автомобиле, закрепите ремень, пропустив его через лямку для пристегивания в автомобиле.
8. Чтобы включить вентилятор, нажмите на кнопку «Вентилятор», при повторном нажатии на данную кнопку вентилятор выключится. Двойное нажатие на кнопку «Вентилятор» включает подсветку. Чтобы выключить подсветку, нажмите на данную кнопку дважды еще раз. Вентилятор и подсветка могут работать одновременно или отдельно друг от друга.

Примечание. Время работы вентилятора с подсветкой зависит от емкости вшего пауэрбанка. Примерное время работы при емкости пауэрбанка 5000 мА*ч и полном заряде составляет 20 часов. Учитывайте, что емкость пауэрбанка со временем использования снижается и может быть не равна номинальной. Точное время работы зависит от технических возможностей пауэрбанка.

9. Чтобы вывести животное из рюкзака-переноски, установите изделие на устойчивую горизонтальную поверхность так, чтобы животное могло свободно выйти. Не ставьте рюкзак-переноску возле края стола: животное может резко выпрыгнуть из рюкзака-переноски и упасть или уронить рюкзак-переноску. Медленно открывайте рюкзак-переноску и доставайтесь питомца осторожно.

Внимание! Не оставляйте питомца в рюкзаке-переноске без присмотра.

Перед транспортировкой животного в рюкзаке-переноске выгуляйте его, если это возможно. Не рекомендуется кормить питомца за 2 часа до транспортировки. Рекомендуемая температура эксплуатации изделия от -10 до +30 °C. Не используйте рюкзак-переноску при отрицательных температурах в течение длительного времени: животное может замерзнуть, т.к. почти не двигается, а рюкзак-переноска не обогревается изнутри. При температуре воздуха около или выше +30 °C чаще проверяйте состояние питомца внутри рюкзака-переноски: даже при включенном вентиляторе животное может перегреться.

Не позволяйте питомцу грызть USB-шнур или рвать сетчатые вставки рюкзака-переноски.

Чистка и обслуживание

В случае загрязнения протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью прозрачное окошко и пластиковые стенки рюкзака-переноски внутри и снаружи. Съемную подстилку и подкладку очищайте влажной тканью. Вы можете использовать небольшое количество мягкого моющего средства и теплую воду. Перед установкой подстилки тщательно просушите ее. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса изделия, в вентилятор, на USB-шнур и в карман для пауэрбанка. Не погружайте рюкзак-переноску в воду или под струю воды. Гулять с рюкзаком-переноской под дождем допускается, однако старайтесь избегать сильного и проливного дождя, чтобы вода не попала внутрь рюкзака-переноски через вентиляционные отверстия. Запрещено стирать рюкзак-переноску и съемную подстилку в стиральной машине, а также использовать химчистку. Если постелить внутрь рюкзака-переноски одноразовую пеленку, очистить изделие будет проще.

Уход и хранение

Перед хранением очистите изделие, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните рюкзак-переноску в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие. На длительное хранение убирайте рюкзак-переноску в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Вентилятор или подсветка не включается

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Пауэрбанк разряжен или не включен | Зарядите или включите пауэрбанк |
| USB-шнур не подключен к USB-порту пауэрбанка | Подключите USB-шнур к пауэрбанку и положите пауэрбанк в карман, закройте карман на молнию |
| Вы нажали на кнопку «Вентилятор» один раз, подсветка не включилась | Подсветка включается быстрым двойным нажатием на кнопку «Вентилятор». Чтобы выключить подсветку, нажмите на данную кнопку дважды еще раз. Вентилятор и подсветка могут работать одновременно или отдельно друг от друга |

| Возможная причина | Решение |
|--|------------------------------|
| Вентилятор сломан или USB-шнур поврежден | Обратитесь в сервисный центр |

Лямки порвались

| Возможная причина | Решение |
|--|------------------------------|
| Вы превысили максимальную нагрузку рюкзака-переноски | Обратитесь в сервисный центр |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- | | |
|--|---|
| 1. Питание: USB ==5 В, 1 А | 9. Материал подкладки: полиэстер |
| 2. Мощность: 2,5 Вт | 10. Объем: 18 л |
| 3. Класс защиты от поражения электрическим током: III | 11. Максимальная нагрузка: 8 кг |
| 4. Скорость вращения лопастей вентилятора: 6000 об/мин | 12. Длина USB-шнура: 0,4 м |
| 5. Скорость воздуха: 6 м/с | 13. Размер прозрачного окна: 300 × 200 мм |
| 6. Количество карманов: 2 | 14. Размер устройства: 395 × 250 × 410 мм |
| 7. Количество отделений: 1 | 15. Размер упаковки: 415 × 210 × 430 мм |
| 8. Материал рюкзака-переноски: пластик, металл | 16. Вес нетто: 1,4 кг |
| | 17. Вес брутто: 1,8 кг |

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Бэйцзин Текнолэджи Ко., Лтд. №258, Цинчuanь Роуд, Хучжэн Таун, Цзиньюнь Каунти, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс 321404, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение переноски и ее составных частей не является гарантийным случаем.

Если животное прогрызло сетку или порвало ткань внутри переноски, такой случай не является гарантийным.

Выход из строя вентилятора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в вентилятор, на USB-шнур и в карман для пауэрбанка не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Изделие предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться только для транспортировки домашних питомцев.
2. Используйте изделие только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование рюкзака-переноски будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением USB-шнура к пауэрбанку убедитесь, что параметры электропитания, указанные на изделии, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения выхода из строя рюкзака-переноски не погружайте его в воду и другие жидкости.
5. Не используйте рюкзак-переноску, если какие-либо части изделия повреждены.

Во избежание поломки не разбирайте вентилятор самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка изделия повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в вентилятор, на USB-шнур и в карман для пауэрбанка. Рюкзак-переноску можно использовать во время несильного дождя, но запрещено погружать в воду или другие жидкости.
7. Не превышайте максимальную нагрузку рюкзака-переноски — 8 кг. Не тяните за лямки и не прикрепляйте к рюкзаку-переноске тяжелые посторонние предметы.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться изделием только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с рюкзаком-переноской.
9. Не допускайте падения рюкзака-переноски и не подвергайте его ударам.
10. Переносите животное осторожно, не бегите и не размахивайте руками слишком сильно, чтобы животное не ударились.
11. Не кладите в рюкзак-переноску продукты питания или жидкости, чтобы изделие оставалось чистым.
12. Не помещайте в рюкзак-переноску тяжелые или острые предметы, иначе животное может пораниться, а изделие — повредиться.
13. Не позволяйте питомцу грызть USB-шнур или рвать сетчатые вставки рюкзака-переноски.
14. Выгульяйте животное, если это возможно, и не кормите его перед транспортировкой в рюкзаке-переноске. Рекомендуемое время после полноценного кормления — не менее 2 часов.
15. Храните рюкзак-переноску в недоступных детям местах.
16. Не используйте рюкзак-переноску возле источников огня. Держите изделие вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке вентилятора или получению травм.
18. При повреждении USB-шнура его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. После выключения вентилятора отсоедините USB-шнур от источника питания.
20. Рекомендуемая температура эксплуатации изделия от -10 до $+30$ °C. Не используйте рюкзак-переноску при слишком низких или высоких температурах, не допускайте переохлаждения или теплового удара у животного. Постоянно проверяйте состояние питомца внутри рюкзака-переноски, используйте вентилятор при необходимости.

**Рюкзак-переноска для животных
КТ-6303**

21. Не закрывайте тканью или посторонними предметами сопло вентилятора и вентиляционные отверстия по периметру рюкзака-переноски.
22. Не оставляйте питомца в рюкзаке-переноске без присмотра.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Инфракрасная плита KT-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!