Комплектность метизов, фурнитуры

			7 1 3 1
№	Наименование	Кол- во	Внешний вид
1	Опора с гвоздем	8	Y
2	Шкант	16	
3	Стяжка эксцентриковая	16	
4	Стяжка М7*50	4	1) HAMMAN
5	Ключ комфирмат	1	
6	Шуруп 4х16	10	Constitution.
7	Шуруп 4х30	16	A) WE WARRED
8	Межмодульная стяжка	16	
9	Заглушка самоклеющая для эксцент. стяжки	12	
10	Уголок мебельный	4	-

Дата упаковки изделия 10.08.2024

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению

000 «Артем-Мебель»





246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,


Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artemmebel.by

Инструкция по сборке и эксплуатации

(Мебель бытовая предназначена для приема пищи)



Стол обеденный «Афина» СН-130.10 Размеры 800 х 600 х 750 мм

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата	изготовления_	
Цена		

Регистрационный номер декларации о соответствии **EAЭC № BY/112 11.01.TP025 018.01 02161** Дата регистрации декларации о соответствии **01.08.2023г.**

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее <u>3 суток</u> с момента покупки, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи
материном Срок антубы 10 дет. При обноружении округития

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во

избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать $+40^{\circ}$ C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%:
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Дефектами мебели не являются:

- 1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
- 2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
- 3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
- 4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
- 5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
- 6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
- 7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
- 8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

Соедините царги **11, 12** при помощи ключа-конфирмата и стяжки 7*50.


В опоры **5**, **6** вкрутите шток эксцентрика в несквозные отверстия Ø5мм, в отверстие Ø8мм вбейте шкант 8х35. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.** Соедините опоры **5**, **9** и **6**, **8**. В отверстия Ø15мм опор **8**, **9** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки. В нижнюю часть опор **5**, **6**, **8**, **9** при помощи молотка прибейте опоры с гвоздем. Соедините собранные царги с собранным корпусом стола, используйте для крепления межмодульную стяжку. Дополнительно для жесткости крепления рекомендуется крепить шурупы **4***30 по наметкам в царгах **11**, **12** при помощи отвертки.

В крышку 10 в несквозные отверстия Ø8мм вбейте шкант 8х35. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА. Соедините крышку 10 и собранный корпус стола. Для жесткости рекомендовано дополнительно крепить уголки мебельные к крышке 10 и корпусу стола с внутренней стороны в произвольном месте при помощи шурупов 4х16 и отвертки.

Используйте заглушку самоклеющую для эксцентр. стяжки, чтобы закрыть отверстия под эксцентриковую стяжку-D 20мм.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

Схема сборки стола



Поз	Наимонование элементе	Габаритные размеры, мм			Кол-	№			
•	Наименование элемента	Длина	Ширина	Толщина	во, шт	пакета			
10	Крышка	800	600	16	1	1n			
11	Царга	700	100	16	2	1n			
12	Царга	468	100	16	2	1n			
5	Опора	729	80	16	2	1n			
6	Опора	729	80	16	2	1n			
8	Опора	729	64	16	2	1n			
9	Опора	729	64	16	2	1n			
	Комплект фурнитуры								
	Руководство по эксплуатации								