

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. Срок службы 5 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.



ООО «Артем-Мебель»

Республика Беларусь
246039 г. Гомель, ул. Базовая, 13
тел. 31-93-87

Регистрационный номер декларации о соответствии
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТР025 018.01 01675 от 16.02.2023г. по 15.02.2028г.
(Мебель бытовая, предназначена для сидения)


Банкетка «Норд»,

проект СН-122.08

Габаритные размеры 910x310x510мм

Инструкция по сборке и эксплуатации

Общий вид



Дата изготовления 30.09.2024

Цена

Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на банкетку «Норд», проект СН-122.08 и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Банкетка «Норд», проект СН-122.08, предназначена для сидения в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Назначение
1	Шуруп 4*30	5		Для крепления опоры №3
2	Петля форточная	2		Для крепления сидения
3	Опора №3 Starfix	5		Для опоры корпуса
4	Заглушка самоклеющаяся	6		Для стяжки М7*50
5	Стяжка эксцентриковая	7		Для крепления щитовых деталей
6	Шкант	6		Для крепления щитовых деталей
7	Стяжка М7*50	18		Для крепления щитовых деталей
8	Шуруп 4*16	10		Для крепления петель форточных
9	Гвозди	18		Для крепления ДВП
10	Ключ комфирмат	1		Для вкручивания стяжки М7х50

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.


Комплектность изделия

Таблица 1

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Дно	900	300	16	1	1n
5	Боковая стенка	450	300	16	1	1n
13	Боковая стенка	450	300	16	1	1n
4	Боковая стенка	350	284	16	1	1n
11	Горизонтальная стенка	568	284	16	1	1n
3	Горизонтальная стенка	868	284	16	1	1n
6	Царга	868	84	16	1	1n
7	Царга	868	100	16	1	1n
2	Сиденье	905	305	40	1	1n
8	Задняя стенка	380	898	3	1	1n
Комплект фурнитуры						
Руководство по эксплуатации						

*Данное изделие упаковывается в 1 пакет

Последовательность сборки



Согласно схеме сборки в стенки боковые 13, 4 в сквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты.

Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА. Соедините горизонтальную стенку 11 и боковые стенки 13, 4, в отверстия Ø15мм вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика по часовой стрелке. При помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенки боковые 13, 4, 5, дно 1, 3, 6. В царгу 7 в сквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Соедините горизонтальную

стенку 3 и царгу 7, в отверстия Ø15мм вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика по часовой стрелке. При помощи стяжки и ключа соедините царгу 7 с боковыми стенками 13 и 5. Установите сиденье 2 на корпус. По наметкам при помощи шурупов 4*16 прикрутите петлю форточную к царге 6.

Прибейте при помощи молотка и гвоздей стенку заднюю 8, предварительно измерив диагональ, чтобы избежать перекоса изделия. В дно 1 по наметкам при помощи шурупов 4*30 прикрутите опоры №3.

Используйте заглушку самоклеющую, чтобы закрыть отверстия под стяжку 7х50.

Регулярно проверяйте прочность соединения и крепления. При необходимости подтягивайте стяжки и шурупы.