



ECO GARDEN-Акриловая краска для деревьев для наружных работ

ECO GARDEN -краска предназначена для защитной и декоративной окраски стволов и оснований скелетных ветвей плодовых и декоративных растений, с целью повышения их зимостойкости, предохранения от солнечных ожогов, для защиты от грызунов, для закрашивания ран и т.д. Купить акриловую краску для деревьев - позаботиться об их долголетию и процветании.

Нанесение: При работе на руки лучше одеть перчатки. Краска наносится непосредственно на кору дерева или веточки кустов, защищает от вредителей и внешних воздействий. Применяется минимум 2 раза в садовый сезон, предпочтительно весной и осенью. Необходимо наносить краску обычной флейцевой кистью в сухую, не дождливую погоду. Краску наносить в осенний период (до опадания листьев) и ранний весенний период при температуре воздуха выше +5°C. Перед использованием краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (до 10 % от веса краски).

Расход краски на однослойное покрытие составляет до 0,15 л/м².

Время высыхания одного слоя при температуре нанесения (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% составляет 1 час, время полного высыхания (приобретение покрытием своих защитных свойств) – 24 часа.

После окончания работ инструмент тщательно промыть водой.

Состав: кальцит, целевые и антисептические добавки.

Утилизация отходов: остатки высохшей краски экологически безвредны и представляют собой обычный строительный мусор.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от + 5°C до + 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и мороза.

Тара: 1л/1,3 кг, 2,5 л/3.25 кг, 5 л/6,5 кг, 10 л/13 кг

Срок хранения: 24 месяца.