

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Переключатели: механические, линейные
- Количество клавиш: 99
- Клавиши: ABS-пластик, двухкомпонентные
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Уровни яркости подсветки: 20%-40%-60%-80%-100%
- Неограниченное количество одновременных нажатий клавиш
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Мультимедийные клавиши: 20 (FN+...)
- Блокировка клавиши WIN
- Устойчивые регулируемые ножки
- Дренажные отверстия
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5 В --- 300 мА
- Материал: пластик, металл
- Размер: 380.2 x 131.3 x 36.8 мм
- Вес: 805 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая клавиатура Nitro OKW303
- Краткое руководство пользователя

СОВМЕСТИМОСТЬ

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем

СХЕМА



FN+	Функция	FN+	Функция
FN+F1	Уменьшение яркости экрана	FN+F11	Уменьшение громкости
FN+F2	Увеличение яркости экрана	FN+F12	Увеличение громкости
FN+F3	Поиск	FN+WIN	Блокировка клавиш
FN+F4	Медиаплеер	FN+ENTER	Включение/Выключение эффектов подсветки
FN+F5	Почта	FN+BACK	Изменение эффекта подсветки
FN+F6	Локальный компьютер	FN+\	Изменение цвета подсветки
FN+F7	Предыдущий трек	FN+←	Уменьшение скорости изменения подсветки

FN+F8	Пауза	FN+→	Увеличение скорости изменения подсветки
FN+F9	Следующий трек	FN+↑	Увеличение яркости подсветки
FN+F10	Отключение звука	FN+↓	Уменьшение яркости подсветки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температура

- Температура эксплуатации: от минус 10 °С до 50 °С.
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °С до 60 °С.

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%.
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ С УЧЕТОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение. При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shenzhen Loyal Electronics Co., Ltd
Address: No.5, First Industry Park, Shanmen Yanluo.
Bao'an District, Shenzhen, China
Шеньжень Лоял Электроникс Ко, Лтд.
Адрес: Но. 5, Ферст Индастри Парк, Шанмэнь Яньлуо.
Баоань Дистрикт, Шеньжень.
Сделано в Китае

ИМПОРТЕР

ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок службы: 2 года.

NITRO GAMING KEYBOARD OKW303

СДЕЛАНО В КИТАЕ

NITRO

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА OKW303



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EAC

acer