



Kitfort

КРАСОТА  
В ДЕТАЛЯХ!



Penguin Pack  
Косметическое  
зеркало  
КТ-3169

[kitfort.ru](http://kitfort.ru)



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство косметического зеркала.....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	6
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10



## Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-3169 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Зеркало устанавливается на стол. Благодаря этому ваши руки останутся свободными, вам удобнее будет наносить макияж. Контуранная подсветка зеркала с плавной регулировкой яркости поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении. Яркость подсветки переключается при помощи сенсорной кнопки на поверхности зеркала.

Зеркало работает при подключении к источнику питания или от 3 батареек типа ААА. Это позволяет пользоваться зеркалом и включать подсветку в любом удобном месте.

## Комплектация

1. Косметическое зеркало с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка типа AAA — 3 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство косметического зеркала



**Кнопка «Подсветка»** включает и выключает подсветку зеркала, а также регулирует яркость подсветки. Чтобы регулировать яркость подсветки, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка». При нажатии и удержании кнопки «Подсветка» яркость подсветки сначала будет уменьшаться до минимальной. Если отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет увеличиваться до максимальной.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала слегка влажной мягкой тканью.
2. С поверхности зеркала снимите защитную пленку.
3. Подключите шнур Micro-USB к разъему и блоку питания с выходными параметрами -5 В, 1 А или извлеките защитную вставку из отсека для батареек. Вместо блока питания вы также можете подключить шнур Micro-USB к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку.

### Использование

1. Установите зеркало на подставку на горизонтальную плоскую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола так, чтобы вам было видно свое отражение.
2. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку.
3. Чтобы отрегулировать яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы снова изменить яркость подсветки, отпустите кнопку «Подсветка» и снова нажмите и удерживайте ее.
4. По окончании использования отключите подсветку, нажав на кнопку «Подсветка».

**Примечание.** Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, кроме места расположения сенсорной кнопки, чтобы не пачкать зеркало.





## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте специальный спрей для чистки окон и зеркал и чистую мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на разъем для шнура Micro-USB, кнопку «Подсветка», отсек для батареек и внутрь корпуса устройства.



## Уход и хранение

Перед тем как убрать зеркало на хранение, извлеките батарейки. Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения и ударов зеркала.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Шнур Micro-USB поврежден	Используйте другой шнур Micro-USB

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Питание: Micro-USB =5 В, 1 А / =4,5 В (3 элемента AAA × 1,5 В)
- Мощность: 3 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Цветовая температура подсветки: 6000–6500 К
- Длина шнура Micro-USB: 1 м
- Размер зеркала: 112 × 172 мм
- Размер устройства: 129 × 116 × 189 мм
- Размер упаковки: 140 × 30 × 218 мм
- Вес нетто: 0,35 кг
- Вес брутто: 0,44 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.  
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура Micro-USB, в отсек для батареек или область органов управления не является гарантийным случаем.



## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура Micro-USB и органы управления.

16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Сначала отсоединяйте шнур от источника питания, затем от устройства.

IM-2





## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



### Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



### Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





# ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»!  
Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

