

Roxen StounFix Slim
710200

Exploded view diagram of the Roxen StounFix Slim unit showing components 1 through 8.

| Номер предмета<br>Номер кода | Описание                                     | количество |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1                            | Угол впуска воды и фильтры                   | 1          |
| 2                            | Впускной клапан вентера                      | 1          |
| 3                            | Монтажный кронштейн для клапана выпуска воды | 1          |
| 4                            | Механический клапан сброса воды              | 1          |
| 5                            | Основание механического клапана выпуска воды | 1          |
| 6                            | Кронштейн механического нажимного рычага     | 1          |
| 7                            | Защитная пластина                            | 1          |
| 8                            | Труба с изгибом заподлицо                    | 1          |

Инструкция по установке скрытого смывного бачка

Technical drawing of the Roxen StounFix Slim unit showing front and side views with dimensions.

Серия Standart

Dimensions: 500 (width), 1140 (height), 1000 (depth), 120 (top offset), 20-70 (top offset), 1000 (depth), 110 (base offset), 0-200 (base offset), 230 (width), 180 (width), 400 (height), 140-160 (width), 0 (height).

Примечание: Серия Standart может быть установлена в стену толщиной 135 мм

Шаги установки

1. Фальш стена (часть искусственной стены)

2. Регулировка перед установкой

3. Установка инсталляции

Примечание: единица измерения - миллиметры. Давление воды заполнения и остановка давления наполнения находится между 0.01МПа-2.0МПа, температура воды: 2°С-45°С.

4. подключить водоприемник

5. подготовка перед укладкой

6. укладка

7. Установите кнопку смыва

8. Установка унитаза

9. Окончание установки



Этапы разбора для доступа к внутренней части

1

2

3

4

5

6

7

Извлечение арматуры

1

2

3

4

Разберите промывочный клапан

1

2

3

4

Примечание: В обратном порядке процедура установки является сборкой. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте положение каждого компонента, отрегулируйте или замените его.

## Общие проблемы и решения

Общая проблема и исключение заправочного клапана

| Проблема                                        | Причина                                    | Устранение неисправности                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| вода не заполняет                               | Фильтр забит примесями                     | почистить фильтр                               |
| уровень воды слишком низкий или слишком высокий | Поплавковый клапан негерметичен или сломан | Поднять уровень воды                           |
| Не переключается вода                           | Поплавковый клапан негерметичен или сломан | очистить подвижные детали поплавкового клапана |

① Снимите фильтр с помощью острого плоскогубца и очистите его.

фильтр

Повернуть на 45° против часовой стрелки

подвижные части клапана

подвижный сердечник клапана

③ Поверните на 45° против часовой стрелки, чтобы снять активные детали сердечника клапана, снять активную сердцевину клапана и очистить.

② Поверните винт, чтобы отрегулировать уровень воды

Общая проблема и исключение промывочного клапана

| Проблема       | Причина                                                 | Решение проблемы                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| не смывает     | Избыток смыва слишком короткая или сломана              | помогите каплю смыва               |
| утечка из бака | мусор на уплотнении силиконового уплотнительного кольца | очистить силикон и уплотнение бака |
|                | Промывочный клапан работает с некоторыми блоками        | очистить мусор                     |

уплотнение силиконовое

① очистить мусор или заменить силиконовые уплотнения

база

② очистить основание или заменить уплотнительное кольцо

③ Переключатель половинного смыва регулирует объем половинного смыва

④ Переключить регулятор полной промывки, чтобы отрегулировать объем полной промывки.

## Водосбережение и защита окружающей среды скрытого бачка

Сохраняя воду, каждый несет ответственность. Пока мы все уделяем внимание экономии воды, нехватка воды останется в стороне от нас, наша жизнь будет стабильной, гармоничной, обстановка будет красивой и комфортной. Экономия воды, энергии сегодня, уверенность в будущем! Чтобы избежать нехватки воды, берегите каждую каплю воды!

В повседневной жизни традиционные скрытые промывочные емкости для воды, в каждом процессе промывки необходимо сливать более 9 литров воды, тратят много водных ресурсов. После нескольких лет неустанных усилий персонала нашей компании по исследованиям и разработкам и бесчисленных экспериментов мы разработали энергосберегающие и защищающие окружающую среду скрытые резервуары для воды с регулируемой емкостью 3-4,5 литра. Уровень экономии воды составлял более 50%, чтобы максимально экономить воду. Пользователи вы в использовании энергосберегающих скрытых резервуаров для защиты окружающей среды была для сообщества, чтобы сэкономить много водных ресурсов для защиты окружающей среды, чтобы внести свой вклад.

Спасибо за выбор водосберегающих скрытых бачков для защиты окружающей среды

ROXEN  
MADE FOR EUROPE

Roxen StounFix Slim  
710200

| Номер предмета | Номер кода | Описание                                                         | количество |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1              |            | Комплект для быстрого монтажа монтажной рамы                     | 2          |
| 2              |            | Защитная коробка                                                 | 1          |
| 3              |            | Кронштейн для механической пластины.                             | 1          |
| 4              |            | Прижимной рычаг и рычаг фиксации кронштейна плиты                | 1          |
| 5              |            | Плита                                                            | 1          |
| 6              |            | Рамочные аксессуары для соединения унитаза и декоративная крышка | 1          |
| 7              |            | Промывочная трубка с резиновой пробкой и защитной крышкой        | 1          |
| 8              |            | Монтажные винты для крепления рамы                               | 4          |
| 9              |            | Выходной изгиб Ø90X110                                           | 1          |
| 10             |            | Кронштейн для гнутых труб                                        | 1          |
| 11             |            | Соединительные трубы Ø90                                         | 1          |
| 12             |            | Защитный кожух соединительных тру                                | 1          |

4

5