


**Палитра
ароматов
у вас дома!**



**Увлажнитель-
ароматизатор воздуха
КТ-3841**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя-ароматизатора.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Увлажнитель-ароматизатор воздуха КТ-3841 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Добавьте в резервуар для воды несколько капель водорастворимого ароматического вещества, чтобы во время работы устройства ароматическое вещество испарялось и вместе с туманом выдувалось наружу потоком воздуха, создавая вокруг приятный и ненавязчивый аромат. Устройство будет увлажнять и ароматизировать воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха.

КТ-3841 является ультразвуковым увлажнителем. Принцип работы такого увлажнителя прост. Внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду. С помощью ультразвуковых колебаний он выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки воды, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится по объему помещения естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

У устройства простое управление одной кнопкой. Увлажнитель имеет один режим подачи тумана. В декоративной крышке находится гималайская розовая соль, благодаря которой после включения подсветки свет красиво рассеивается, создавая уютную атмосферу.

Устройство не предназначено для увлажнения и ароматизации всего помещения, оно будет увлажнять и ароматизировать воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель-ароматизатор воздуха — 1 шт.
 - Основание с верхней частью излучателя — 1 шт.
 - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
 - Декоративная крышка — 1 шт.
2. Шнур питания Micro-USB — 1 шт.
3. Щеточка для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя-ароматизатора



Управление устройством происходит с помощью **кнопки «Вкл/Выкл»**:

- первое нажатие — включает подачу тумана и подсветку;
- второе нажатие — выключает подсветку, при этом подача тумана включена;
- третье нажатие — выключает устройство.

Верхняя часть излучателя обеспечивает равномерную подачу тумана.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание прибора, декоративную крышку и внутреннюю поверхность резервуара для воды влажной, а затем сухой мягкой тканью. Снимите верхнюю часть излучателя, повернув ее против часовой стрелки. Вымойте верхнюю часть излучателя и крышку резервуара для воды в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Тщательно просушите. Установите на излучатель его верхнюю часть и поверните его по часовой стрелке для фиксации.

Использование

1. Установите устройство на сухую устойчивую горизонтальную поверхность, не подверженную вибрации, на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Поверхность должна быть чистой, потому что воздух поступает в прибор через воздухозаборные отверстия на дне основания.
2. Снимите декоративную крышку, затем крышку резервуара для воды, потянув их вверх по очереди.
3. Убедитесь, что верхняя часть излучателя установлена на излучатель и зафиксирована. Без верхней части излучателя устройство не будет работать корректно.
4. Залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар, не превышая отметку «MAX». Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.

Внимание! Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.

5. Добавьте 2–3 капли ароматического масла в резервуар и закройте его крышкой.
Внимание! Используйте масла на водной основе. Если использовать другие масла, не на водной основе, то резервуар будет сложно очистить и после использования может появиться запах прогорклого масла.
6. Установите декоративную крышку на основание.
7. Вставьте шнур Micro-USB в разъем для шнура Micro-USB на основании. Другой конец подключите к источнику питания.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подачу тумана и подсветку.
9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы выключить подсветку. При этом подачу тумана продолжится.

Примечание. Когда вода в резервуаре закончится, туман перестанет выходить, и устройство выключится. Чтобы продолжить использование прибором, отключите его от источника питания и залейте воду в резервуар. Устройство снова готово к работе.

10. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» третий раз, чтобы выключить устройство.
11. После выключения устройства отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от прибора.

Примечание. Не рекомендуется использовать устройство более 4 часов во избежание перегрева устройства.

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, вылейте воду из резервуара для воды, чтобы замороженная вода не повредила прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше отметки «MAX».

Не переносите и не двигайте устройство с водой, чтобы не расплескать воду.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините прибор от источника питания и слейте воду. Всегда отключайте прибор от источника питания, перед тем как вылить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит прибор, потому что воздух поступает в устройство через воздухозаборные отверстия, расположенные внизу основания.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в заливной в резервуар воде: соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или осаждается на излучателе. В связи с этим важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и очищать основание увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель не используется продолжительное время.

Ароматизация

Тщательно очищайте резервуар для воды после каждого использования, чтобы удалить остатки масла.

Некоторые виды ароматического масла не растворимы в воде. Их нельзя добавлять в резервуар, так как после их использования очистить резервуар будет сложно. Используйте масла на водной основе и регулярно очищайте резервуар. Если плохо очистить резервуар, то масло, которое останется в нем, может со временем начать выделять неприятный запах и образовывать осадок на дне, что может вывести устройство из строя.

Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.

Храните аромамасла в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.

Список популярных запахов, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:

- *Цитрусовые.* Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и бессонницы. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.

- *Мята, базилик.* Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица.* Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево.* Помимо защиты от вирусов и микробов, помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот.* Помогает для борьбы с грибком в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда.* Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с апатией и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята.* Применяются при простудных заболеваниях.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Очищайте прибор после каждого использования. Для этого снимите декоративную крышку и крышку резервуара для воды. Протрите основание прибора и декоративную крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте крышку резервуара для воды в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Тщательно просушите. Вылейте воду из резервуара для воды.

Для удаления остатков масла следует воспользоваться мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. Поверните верхнюю часть излучателя по часовой стрелке и снимите, потянув вверх. Вымойте ее в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. С помощью щетки для чистки из комплекта прочистите резервуар для воды, после этого несколько раз залейте чистую воду, аккуратно прополощите и слейте воду. Не трите излучатель во избежание его повреждения. Поместите верхнюю часть излучателя на излучатель и поверните по часовой стрелке для фиксации.

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара для воды, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Поверните верхнюю часть излучателя по часовой стрелке и снимите, потянув вверх. Протрите внутреннюю поверхность резервуара для воды и верхнюю часть излучателя влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого несколько раз залейте чистую воду в резервуар, аккуратно прополощите и слейте воду. Тщательно промойте верхнюю часть излучателя теплой водой.

Внимание! Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь основания, на кнопку «Вкл/Выкл», в область разъема для шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB.

Уход и хранение

Если прибор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включен	Для работы устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Замените шнур Micro-USB на исправный

Туман не выходит

Возможная причина	Решение
Нет воды или закончилась вода в резервуаре	Наполните резервуар водой и включите прибор
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Отверстия воздухозаборника на дне устройства заблокированы	Освободите отверстия воздухозаборника. Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель

Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Протрите основание прибора, декоративную крышку и внутреннюю поверхность резервуара для воды влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте крышку резервуара для воды и верхнюю часть излучателя в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Тщательно просушите прибор
Вода в резервуаре несвежая	Очистите увлажнитель, как написано в главе «Чистка и обслуживание». Затем налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с низким содержанием солей
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Устройство сломалось	Обратитесь на горячую линию производителя

Уменьшился выход тумана

Возможная причина	Решение
В резервуаре для воды скопились грязь, налет, отложения	Очистите прибор, как написано в главе «Чистка и обслуживание»
Вода грязная или хранилась слишком долго	Очистите прибор, как написано в главе «Чистка и обслуживание». Затем налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с низким содержанием солей

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте устройство, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»
В резервуаре для воды скопились грязь, налет, отложения	Очистите прибор, как написано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 70 мл
5. Интенсивность испарения: 5–20 мл/ч
6. Уровень шума: ≤30 дБ
7. Длина шнура Micro-USB: 1 м
8. Размер устройства: 100 × 100 × 162 мм
9. Размер упаковки: 128 × 128 × 182 мм
10. Вес нетто: 0,6 кг
11. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вансэн (Сямэнь) Интелиджэнт Мэнюфакчуринг Ко., Лтд. 1/Ф Энд 2/Ф, Фосфэ Воркшоп, №757, Тунфу Роуд, Тунъань Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды и излучателя органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь основания, на кнопку «Вкл/Выкл», в область разъема для шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непроизводственной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите увлажнитель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, что неправильная сборка устройства повышает опасность

поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с увлажнителем.
8. Не добавляйте воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
9. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из парового сопла.
10. Контролируйте работу увлажнителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. Не наносите на кожу неразбавленное масло и не употребляйте в пищу. Если масло попало на кожу, тщательно промойте его водой с мылом.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов попадания воды внутрь основания, на кнопку «Вкл/Выкл», в область разъема для шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87